VÉHICULES UTILITAIRES

"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entière responsabilité, à l'exclusion de celle du Constructeur".

"Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire l'objet de mises à jour en fonction de l'évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles à se mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises à jour nécessaires".

2004



TAB	TABLEAU DE CORRESPONDANCES DES MOTEURS ESSENCE							
		ΤU		EW	ΧU			
Familles de moteurs	1	3	5	1	0			
	J	P	JP4	J4 J2U				
Plaques moteur	HFX	KFW	NFU	RFN	RFL			
BERLINGO RESTYLE	1.1i	1.4i	1.6i 16V					
JUMPY RESTYLE				2.0i 16V				
JUMPER RESTYLE					2.0i			

	TABLEAU DE CORRESPONDANCES DES MOTEURS DIESEL									
Familles	XUD				D	w			_	SOFIM
de	7	1	В		1	0			12	F.28
moteurs		ı	В	TD	BTED	CTED	ATED4	UTD	UTED	DTCR
Plaques moteur	161A	M1X	WJY	RHY	RHX	RHZ	RHW	RHV	4HY	8140.43S
C15	1.8 D	1.9 D								
BERLINGO RESTYLE			1.9 D	2.0 HDi						
JUMPY RESTYLE			1.9 D		2.0 HDi	2.0 HDi	2.0 HDi 16V			
JUMPER RESTYLE								2.0 HDi	2.2 HDi	2.8 HDi

PRESENTATION

CE CARNET DE POCHE est un document récapitulatif des caractéristiques, réglages, contrôles et points particuliers des véhicules CITROËN, sauf les voitures PARTICULIERES, qui font l'objet d'un carnet de poche spécifique.

Il est découpé en neuf groupes représentant les principales fonctions :

GENERALITES - MOTEURS - INJECTION - ALLUMAGE - EMBRAYAGE, B.V., TRANSMISSION - ESSIEUX - SUSPENSION - DIRECTION - FREINS HYDRAULIQUE - ELECTRICITE - CLIMATISATION.

Dans chaque groupe, les véhicules utilitaires sont traitées dans l'ordre: C15 - BERLINGO - JUMPY - JUMPER et tous types s'il y a lieu.

Ce Carnet de Poche ne concerne que les véhicules EUROPE.


IMPORTANT

Si vous pensez que ce document ne correspond pas toujours à vos souhaits, **nous vous invitons à nous faire parvenir vos suggestions** afin que nous en tenions compte dans les éditions futures :

- → CE QU'IL MANQUE
- → CE QUI EST SUPERFLU
- → CE QU'IL FAUT DÉTAILLER

Adresser vos remarques et suggestions à :

Automobiles CITROEN
QCAV/MTD
C/o PCI
9, avenue du Maréchal Juin
92366 Meudon-la-Forêt Cedex




- 1 N° organisation P.R.
- 2 N° de châssis.
- 3 Code peinture.
- 4 Plaque constructeur.
- **5** 01/02/99 → Vignette :
 - Pression de gonflage.
 - N° organisation P.R.
 - Code peinture.
- 6 AM.
- 7 Repère boîte de vitesses.
- 8 Plaque moteur.

C15			IDENTIFICATION DES VEHICULES						
		1.8 D					1.9 D		
Version			(1)	(2)	(3)	(1) (2)		(2)	
Charge utile (kg)	600	765			600	765		
Norme de dé	pollution	W3			W4				
Désignation N	/lines	VD PB	VD PP	VD SX	VD WT	VD VV	VD VW	VD VY	
Plaque moteu	ır		16	51A		WJX			
Cylindrée (cm	1³)		17	'69		1868			
Puissance fis	cale (cv)				7				
Type BV					BE3/5				
Plaque BV					20 TE 11 (*)				

- (1) Fourgon standard.
- (2) Cabine approfondie.
- (3) Familiale.
- (*) = Boîte de vitesses renforcée.

BERLINGO RESTYLE



E1AP0AMD

- A Frappe châssis, frappe à froid.
- **B** Plaque constructeur véhicule.
- C Etiquette :
 - Numéro OPR.
 - Code couleur peinture.
 - Pression gonflage.
- **D** Repère boîte de vitesse numéro d'ordre de fabrication.
- **E** Type réglementaire moteur numéro d'ordre de fabrication.

BERLINGO RESTYLE	IDENTIFICATION DES VEHICULES					
	Structure					
G * ** *	* / *					
 		Famille de véhicule	G: Restylage BERLINGO			
		Silhouette ou nombres de places assises				
	- 	Moteur				
		Version	B: BVM 5 rapports (L4)			
			C: BVM 5 rapports (IFL5)			
	Ч	Variante	IF: Incitations fiscales			
Moteur		Silho	uette			
HFX: TU1JP	A: Fourgon 47	75 Kg	G: Break 7 places			
KFW: TU3JP	B: Fourgon 60	00 Kg	H: Fourgon 500 Kg			
NFU: TU5JP4	C: Fourgon 80	00 Kg	J: Monocorps 5 places			
WJY: DW8B	D : Fourgon ra	allongé	K: Monocorps 7 places			
RHY: DW10TD	E: Plancher ca	abine	L: Monocorps 8 places			
	F: Break 5 pla	aces	M: Cabine approfondie			

·	BERLINGO RESTYLE					
	Berlingo essence 5 places					
Ī	1.1i	1.4i				
	X	X - SX - Multispace				
Norme de dépollution	L4	L4	IFL5			
Désignation Mines	GJ HFXB	GJ KFWB	GJ KFWC/IF			
Plaque moteur	HFX	KFW				
Cylindrée (cm³)	1124	1360				
Puissance fiscale (cv)	5	6	-			
Type BV	MA/5S	MA/5I	-			
Plaque BV	20 CD 43	20 CN 13				

BERLINGO RESTYLE	IDENTIFICATION DES VEHICULES				
	-	Berlingo esse	nce 5 places		
Γ	1.4i		1.6i 16V		
	Bicarbu	Bicarburation Multispace			
	Multis			Multispace	
Norme de dépollution	L	4	L4	IFL5	
Désignation Mines	GJ KFWB/GL (1)	GJ KFWB/GN (2)	GJ NFUB	GJ NFUC/IF	
Plaque moteur	KF	W	NFU		
Cylindrée (cm³)	130	60	1587		
Puissance fiscale (cv)	5	5	7	-	
Type BV	MA	/5L	E	BE4/5	
Plaque BV	20 Cl	N 13	20 DM 46		

- (1) **GL** = Bicarburation GPL (avec réservoir torique).
- (2) GN = Bicarburation GNV (avec réservoir cylindrique).

	IDENTIFICATION D		BERLINGO RESTYLE	
		Berlingo die	esel 5 places	
	1.9 D X - SX - Multispace		2.0 HDi	
			X - SX - Multispace	
Norme de dépollution	L	L4		L4
Désignation Mines	GJ WJYB	GJ WJYB/PMF (1)	GJ RHYB	
Plaque moteur	W	JY	RHY	
Cylindrée (cm³)	18	68	1997	
Puissance fiscale (cv)	5		6	
Type BV	BE	4/5	BE4/5	
Plaque BV	20 D	M 48		20 DM 50

(1) PMF = Pavillon multifonction.

BERLINGO RESTYLE	IDENTIFICATION DES VEHICULES					
		Berlingo fourgon essence				
	1.1i	1.1i A B		i		
	Α			С		
Version	(1)		(1)			
Charge utile (kg)	475	600	600	800		
Norme de dépollution	W4	W4		W4		
Désignation Mines	GA HFXB	GA HFXB GB HFXB		GC KFWB		
Plaque moteur	HFX	(KFW			
Cylindrée (cm³)	1124	4	1360			
Puissance fiscale (cv)	6		8			
Type BV	MA/5	is	MA/5L			
Plaque BV	20 CN 45		20 CN 12			

		BERLINGO RESTYLE				
		Berlingo four	gon essence			
		1.4i Bicarburation				
	GPL (2)			NV (3)		
	В С В			С		
Version		(*	1)			
Charge utile (kg)	600	800	600	800		
Norme de dépollution	L.	4		L4		
Désignation Mines	GB KFWB/MOD GL (4)	GC KFWB/MOD GL	GB KFWB/MOD GN (5)	GC KFWB/MOD GN		
Plaque moteur		KF	-W			
Cylindrée (cm³)		13	60			
Puissance fiscale (cv)		8				
Type BV		MA/5				
Plaque BV		20 C	N 12			


- **(1)** = Fourgon.
- (2) GPL = Gaz de Pétrole Liquéfié, avec réservoir torique.
- (3) GNV = Gaz Naturel de Ville, avec réservoir cylindrique.

- (4) /MOD GL = MOD, Modifié ; GL = Bicarburation GPL.
- (5) /MOD GN = MOD, Modifié; GN = Bicarburation GNV.

BERLINGO RESTYLI	E	IDENTIFICATION DES VEHICULES						
		Berlingo fourgon diesel						
	1.9 D			2.0 HDi				
	Α	В	В	С				
Version			(1)					
Charge utile (kg)	475	600	800	600	800			
Norme de dépollution		W4		W4				
Désignation Mines	GA WJYB	GB WJYB	GC WJYB/PLC (2)	GB RHYB	GC RHYB			
Plaque moteur		WJZ		RHY				
Cylindrée (cm³)		1868		1997				
Puissance fiscale (cv)	7			8				
Type BV		BE4/5		BE	4/5			
Plaque BV		20 DM 47		20 D	M 50			

^{(1) =} Fourgon.(2) PLC = 2 Portes Latérales Coulissantes.

IC	DENTIFICATION DES VEHICULES	BERLINGO RESTYLE				
	Berlingo fourgon diesel					
	1.9 D	2.0 HDi				
Version	(1)					
Charge utile (kg)	800					
Norme de dépollution	W4					
Désignation Mines	GE WJYB	GE RHYB				
Plaque moteur	WJY	RHY				
Cylindrée (cm³)	1868	1997				
Puissance fiscale (cv)	7	8				
Type BV	BE4/5	BE4/5				
Plaque BV	20 TE 49	20 TE 49				



IDENTIFIC <i>i</i>	IDENTIFICATION DES VEHICULES				
B****	* / *				
	$\overline{}$	Famille de véhicule		G: Restylage JUMPY	
	-	Silhouette ou nombres de plac	es assises		
		Moteur			
	1 1			B: BVM 5 rapports (L4)	
	-	Version Variante		C: BVM 5 rapports (IFL5)	
				E: BVA 4 rapports (L4)	
				T: Entreprise transformable	
		Variante		IF: Incitations fiscales	
Moteur		Silhouette	no	mbres de places assises	
RFN : EW10J4/L4/IFL5	Z : Fourgon 81	15 Kg	A: 5 places		
WJY: DW8B/L4	Y: Fourgon 90	00 Kg	B:6 place	S	
RHW: DW10ATED4/L4	X: Plancher 8	15 Kg	C:7 place	s	
RHX: DW10BTED/L4	W: Plancher 9	900 Kg	D:8 place	s	
RHZ: DW10CTED/L4	V: Plancher 815 Kg LONG E: 9		E:9 places	S	
	U : Plancher 9	00 Kg LONG			
	T: Fourgon 81	15 Kg LONG			
	S: Fourgon 90	00 Kg LONG			

JUMPY RESTYLE	IDENTIFICATION DES VEHICULES									
		Essence								
		2.0i 16V								
		BVA BVA							BVA	
Version	(1) - (2)	(;	3)	(4	1)	((5)	(6	5)	
Norme de dépollution	IF L5 (*) L4			IF L5 (*)	L4	IF L5 (*)	L4	IF L5 (*)	L4	
Désignation Mines	BZ RFNC /IF	BA RFNC /IF BB RFNC /IF	BA RFNE BB RFNE	BC RFNC /IF	BC RFNE	BD RFNC /IF	BD RFNE	BD RFNC /IF BE RFNC /IF	BD RFNE BE RFNE	
Plaque moteur					RFN					
Cylindrée (cm³)					1997					
Puissance (kw/ch)					100/136					
Type BV	BE	4/5	AL4	BE4/5	AL4	BE4/5	AL4	BE4/5	AL4	
Plaque BV	20 DL 26					20 DL 26	20 TP 96			
(*) = Indicateur Fiscale L5 (EURO 4). (1) = Fourgon tôlé (court) (815 Kg). (2) = Fourgon vitré (court) (815 Kg). (3) = Combi 5/6 places. (4) = Combi 7 places CLUB. (5) = Combi 8 places CLUB. (6) = Combi 8/9 places.										

	IDENTIFICATION DES VEHICULES JUMPY RESTYLE									
		Diesel								
		1.9 D								
Version	(1) - (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
Norme de dépollution				L4						
Désignation Mines	BZ WJYB	BT WJYB	BX WJYB	BV WJYB	BA WJYB BD W. BB WJYB BE WJ					
Plaque moteur				WJY	-					
Cylindrée (cm³)				1868						
Puissance (kw/ch)				51/70						
Puissance fiscale (cv)				7						
Type BV				BE4/5						
Plaque BV	20 DL 33 20 DL 34									
(1) = Fourgon tôlé (court) (815 Kg). (2) = Fourgon vitré (court) (815 Kg). (3) = Fourgon tôlé (long) (815 Kg). (4) = Plancher cabine (court) (815 Kg). (5) = Plancher cabine (long) (815 Kg). (6) = Combi 5/6 places. (7) = Combi 5/6 places MIXTE. (8) = Combi 8/9 places.										

JUMPY RESTYLE		IDENTIFICATION DES VEHICULES									
		Diesel									
		2.0 HDi									
Version	(1) -	(1) - (2) (3) (4) - (5) (4) (6) (7)									
Norme de dépollution				L	4						
Désignation Mines	BY RHZB	BY RHXB	BZ RHXB	BS RHZB	BS RHXB	BW RHZB	BW RHXB	BU RHZB			
Plaque moteur	RHZ	RI	НX	RHZ	RHX	RHZ	RHX	RHZ			
Cylindrée (cm³)		1997									
Puissance (kw/ch)	69/110	69.	/95	69/110	69/95	69/110	69/95	69/110			
Puissance fiscale (cv)				}	3						
Type BV				ML	.5C						
Plaque BV	20 LM 19	20 L	M 26	20 LM 19	20 LM 26	20 LM 19	20 LM 26	20 LM 19			
(2) = Fourgon vitré (court) (3) = Fourgon tôlé (court) ((4) = Fourgon tôlé (long) (S	Plaque BV 20 LM 19 20 LM 26 20										

IDENTIFICATION DES VEHICULES JUMPY RESTYL									
		Diesel							
		2.0 HDi (suite)							
Version	(8)	- (9)	(10)	(11)		(12)			
Norme de dépollution			L	.4					
Désignation Mines	BA RHZB BB RHZB	BA RHXB BB RHXB	BC RHZB	BD RHZB	BD RHZB BE RHZB	BD RHXB BE RHXB			
Plaque moteur	RHZ	RHX		RHZ		RHX			
Cylindrée (cm³)			19	97					
Puissance (kw/ch)	69/110	69/95	69/110 69/95						
Puissance fiscale (cv)			1	3					
Type BV		ML5C							
Plaque BV	20 LM 19	20 LM 26	20 LM 19 20 LM 26						

(8) = Combi 5/6 places MIXTE.

(9) = Combi 5/6 places.

(10) = Combi 7 places CLUB.

(11) = Combi 8 places CLUB.


(12) = Combi 8/9 places.

JUMPY RESTYLE			IDENT	TIFICATION	DES VEHIC	ULES			
		Diesel							
		2.0 HDi 16V							
Version	(1) - (2)	(1) - (2) (3) - (4) (5) (6) (7) - (8) (9) (10) (11)							
Norme de dépollution				L4	1				
Désignation Mines	BZ RHWB /T							BD RHWB BE RHWB	
Plaque moteur		RHW							
Cylindrée (cm³)		1997							
Puissance (kw/ch)				80/1	10				
Puissance fiscale (cv)				8					
Type BV		ML5C							
Plaque BV		20 DL 06							
(2) = Fourgon vitré (court) (3) = Fourgon tôlé (long) (4) = Fourgon vitré (long) (5) = Plancher cabine (co	Comparison to the first of th								


JUMPER RESTYLE

Identification

Plaque constructeur




- 1 Repère Boîte de vitesses.
- 2 Plaque constructeur.
- 3 Plaque moteur.
- 4 Code peinture (sur capot).
- 5 N° du châssis (marquage à froid gravé sur la carrosserie).
- 6 N° de fabrication.



- 1 N° dans la série du type.
- 2 Masse admissible en charge (*).
- 3 Masse totale roulante autorisée (MTR) (*).
- 4 Masse admissible sur l'essieu avant (*).
- 5 Masse admissible sur l'essieu arrière (*).
- (*) Selon pays de commercialisation.


E1-P02WC

E1-P02UD



	IDENTIFICATION DES VEHICULES								
	Dimensions intérieures								
Empattement		С	М	L					
Longueur utile au plar	ncher (mm)	2510	2860	3360					
Largeur utile au planc	her (mm)	1808							
Largeur entre les pass	Largeur entre les passages de roues (mm)		1388						
Hauteur entre les pass	sages de roues (mm)	350							
Longueur entre les pa	ssages de roues (mm)	850							
	Standard	1562							
Hauteur utile (mm)	Surélevé		1430						
	Surélevé / réhaussé			2115					

(L) = Empattement long.



JUMPER RESTYLE - TT

TRANSMISSION Manuelle 5 rapport

Automatique

w 4 x 4 **EMPATTEMENTS A**

Empattement Court (2,85 m)

Empattement Moyen (3,2 m) Empattement Long (3,7 m)

Empattement Super Long (4,05 m)

CARROSSERIES Châssis Cabine

> Châassis Nu Plancher Cabine

Plateau Cabine

Fourgon

Plateau Double Cabine Châssis Double Cabine

М Minibus

Fourgon Flancs Réhaussés

Combi Panorama 8/9 places (CLUB)

R Combi 6/9 places (CONFORT) **VERSIONS VU**

AX Avec EGR

Toit surélevé avec EGR

AM VU GNV AG VU GPL

AXC Camping car avec EGR

BXC Camping car spécial avec EGR

AY Sans EGR

Toit surélevé sans EGR BM VU toit surélevé GNV

BG VU toit surélevé GPI

AYC Camping car sans EGR BYC Camping car sans EGR

VU = Véhicules Utilitaires.

JUMPER RESTYLE - TT

IDENTIFICATION DES VEHICULES

VERSIONS VP H Combi toit surélevé

MH Combi toit surélevé GNV

G Combi GPL

GH Combi toit surélevé GPL

M Combi GNV

VERSIONS MINIBUS AX Bus 15 p ceintures 2 points

AX2 Bus 14 p ceintures 3 points

AY Bus 15 p ceintures 2 points sans EGR **AY2** Bus 15 p ceintures 3 points avec EGR

SX Bus essence 14 p ceintures 3 points (Suisse)

Bus diesel 12 p ceintures 3 points avec EGR (Suisse)

SY Bus 12 p ceintures 3 points sans EGR (Suisse)

AX1 Bus 16 p ceintures 2 points

AX3 Bus 15 p ceintures 3 pointsAY1 Bus 16 p ceintures 2 points sans EGR

AY3 Bus 15 p ceintures 3 points avec EGR

SX Bus 13 p ceintures 3 points avec EGR

(Suisse)

SX1 Bus 13 p ceintures 3 points sans EGR

(Suisse)

VP = Véhicules Particulières.

IDENTIFICATION DES VÉHICULES JUMPER RE								
	Essence Diesel							
	2.0i	2.0 HDi	2.2 HDi	2.8 I	-lDi			
					BVA			
Norme de dépollution	W4							
Désignation Mines		Voir IDENTI	FICATION «STRUCTUR	E»				
Plaque moteur	RFL	RHV	4HY	8140	0.43S			
Cylindrée (cm³)	1998	1997	2179 2798					
Puissance fiscale (cv)	10	7 9						
Type BV	MLGU	MLUC MLGU		GU	4HP20			
Plaque BV	20 UM 07 (1),(2) 20 UM 08 (3)	20 MM 01 (1),(2)	20 UM 09 (1),(2) 20 UM 10 (3)	20 UM 04 (2) 20 UM 05 (3)	ZF1019000067 (1),(2),(3)			

^{(1) = 11}Q. (2) = 15Q. (3) = 18Q.

IDENTIFICATION DES VÉHICULES JUMPER RESTYLE (4 x 4) Identification Plaque constructeur **AUTOMOBILES CITROËN** VF7231A6415000016 0 1 - N° dans la série du type. 1 - Repère boîte de vitesses. 5 - Code peinture. 2 - Masse admissible en charge (*). 2 - Plaque constructeur. 6 - N° de châssis (marquage à froid gravé sur la carrosserie). 3 - Masse totale roulante autorisée (MTR) (*). 3 - Plaque moteur. 7 - N° de fabrication. 4 - Masse admissible sur l'essieu avant (*). 4 - Boîte de transfert. 8 - Pont arrière. 5 - Masse admissible sur l'essieu arrière (*).

E1-P02VD

(*) Selon pays de commercialisation.

E1-P02XC

IDENTIFICATION DES VÉHICULES JUMPER RESTYLE (4 x 4) Implantation Repère Désignation Boîte de transfert Transmission longitudinale avant coulissante Transmission longitudinale arrière Transmission transversale arrière Pont arrière Viscocoupleur Réducteur de vitesses Boîte de vitesses NOTA: - Boîte de transfert implantée sur le différentiel de la boîte de vitesses. - Viscocoupleur transmettant le couple moteur aux roues arrière. - Transmission longitudinale coulissante. - Pont arrière avec différentiel à glissement limité. - Réducteur de vitesses : rapport 1/0,66. - Verrouillage du différentiel à glissement par commande électropneumatique. E1AP0C0D

Essence	Diesel				
	Diesei				
2.0i	2.8 HDi				
W4	L4/W4				
Voir IDENTIFICATION «STRUCTURE»					
RFL	8140.43S				
1998	2798				
10	9				
ML	GU				
20 UM 07 (1),(2) 20 UM 08 (3)	20 UM 04 (2) 20 UM 05 (3)				
	W4 Voir IDENTIFICATION RFL 1998 10 MLC 20 UM 07 (1),(2)				

^{(1) = 11}Q (2) = 15Q (3) = 18Q

Méthode de vidange.

Les capacités d'huile sont définies selon la méthode suivante :

- 1/ Véhicule sur sol horizontal. (En position haute, si suspension hydropneumatique)
- 2/ Moteur chaud. (Température d'huile 80°C)
- 3/ Vidange du carter d'huile + dépose cartouche. (Durée de vidange + égouttage = 15 mn)
- 4/ Repose du bouchon et pose d'une nouvelle cartouche.
- 5/ Remplissage du moteur.
- 6/ Démarrage du moteur. (Permettant le remplissage de la cartouche)
- 7/ Arrêt du moteur. (Stabilisation pendant 5 mn)

IMPERATIF: Contrôler systématiquement le niveau d'huile à l'aide de la jauge de niveau manuelle.

C15		CAPACITES (en litres)							
		Diesel							
		1.8 D	1.9 D						
Plaque moteur		161A	MJX						
Inclinaison mote	ur		30°						
Moteur avec car	touche	4,25	4,75 (1)						
Entre mini et ma	xi		1,5						
Boîte 5 vitesses			2						
Circuit de frein									
Circuit de refroid	lissement		8						
Capacité réservo	oir carburant		47						

(1) = Sans réfrigération.

NOTA : Contrôler systématiquement le niveau d'huile à l'aide de la jauge manuelle.

	BERLINGO RESTYLE							
		Essence	Diesel					
	Cartouche é							
	1.1i	1.9 D		2.0 HDi				
Plaque moteur	HFX KFW NFU		WJY		RHY			
Moteur avec cartouche	3		3,25	4,5				
Entre mini et maxi		1,5		1,2		1,4		
Boîte 5 vitesses		2		1,8		1,8		
Circuit hydraulique ou freins	Avec ABS = 0,45 - Sans ABS = 0,36							
Circuit de refroidissement		8	9					
Réservoir carburant		55	60					
IMPERATIF : Contrôler systéma	IMPERATIF : Contrôler systématiquement le niveau d'huile à l'aide de la jauge manuelle.							

JUMPY RESTYLE		CAPACITES (en litres)					
	Essence 2.0i 16V		Diesel				
			1.9 D	2.0 HDi		2.0 HDi 16V	
		BVA	1.05	.9 D		2.0 1151 104	
Plaque moteur	R	FN	WJY	RHX RHZ		RHW	
Moteur avec cartouche	4,25		4,5	4,25 (→ N° OPR 9869) 5,5 (N° OPR 9870 →)		4,75	
Entre mini et maxi	1	,7	1,3 (1) - 1,4 (2)	1	,4	1,9	
Boîte 5 vitesses	1,8			1,8			
Boîte de vitesses automatique		8					
Après vidange		3					
Circuit de frein	0,5						
Circuit de refroidissement							
Capacité réservoir carburant		80					

NOTA : Contrôler systématiquement le niveau d'huile à l'aide de la jauge manuelle.

^{(1) =} Avec réfri. (2) = Sans réfri.

CAPACITES (en litres)					JUN	IPER RESTYLE
	Essence		Diesel			
	2.0i	2.0 HDi	2.2 HDi		2.8 HDi	
						BVA
Plaque moteur	RFL	RHV	4HY		8140.	43S
Moteur avec cartouche	4,75 (6)	5,25 (→ 29/04/2004) 7 (5) 6,25 (30/04/2004 →)				5)
Entre mini et maxi	1,5	2	2 -			
Boîte 5 vitesses	2,7 (2)	-	2,7	' (2)		
Boîte de vitesses automatique						8,5
Circuit de frein		0,59 pour	11Q et 15Q		0,62 pou	ır 18Q
Circuit de refroidissement	9 10,5 - 11 (1) 10,5 - 11 (1) 10)
Capacité réservoir carburant	80					
(1) = Avec réfrigération.(4) = Avec EGR.	(2) = Après vidange. (3) = Sans EGR. (5) = Capacité de cartouche = 1,1 Litres. (6) = Sans réfrigération.					
IMPERATIF : Contrôler systématiquement le niveau d'huile à l'aide de la jauge manuelle.						

Evolutions (année 2004).

CITROËN C2 C3 PLURIEL JUMPY et moteur DV6.

Il n'existe que des motorisations essence.

Pas d'entretien normal : **30 000 Km.**Pas d'entretien sévère : **20 000 Km.**

ATTENTION: Pour les véhicules dont le pas d'entretien est de 30 000 Km, utiliser exclusivement des huiles TOTAL ACTIVA/QUARTZ 7000 ou 9000 ou toutes autres huiles présentant des caractéristiques équivalentes à celles-ci.

Ces huiles présentent des caractéristiques supérieures à celles définies par les norme ACEA A3 OU API SJ/CF.

A défaut, il convient de respecter les plans d'entretien en condition d'utilisation sévères.

Utilisation de l'huile grade 10W40.

Possibilité d'utiliser l'huile semi-synthétique **7000 10W40** sur les véhicules **ESSENCE et DIESEL.**


ATTENTION : Pour éviter les problèmes de démarrage à froid, utiliser cette huile selon les conditions climatiques du pays de commercialisation. (*Voir tableau*)

Pour plus de détails, voir tableau d'utilisation des huiles.

Nouvelle appellation commerciale de l'huile à économie d'energie. L'huile TOTAL ACTIVA/QUARTZ 9000 5W30 devient l'huile TOTAL ACTIVA FUTUR 9000 (Pour la France), QUARTZ FUTURE 9000 5W30 (Hors France).

Les exclusions d'utilisation de cette huile sont identiques à la précédante :

- XSARA VTS 2.0i 16s (XU10J4RS).
- JUMPER 2.8 TDi; 2.8 HDi (Moteur SOFIM).
- Véhicules HDi FAP.
- C3 1.6i 16V (DV4TED4).
- C8 2.2i (EW12J4).



E4AP006D

Normes des huiles moteur.

Normes en vigueur.

Le classement de ces huiles moteur est établi par les organismes reconnus suivants :

- S.A.E: Society of Automotive Engineers.

- API: American Petrleum Institute.

- ACEA: Association des Constructeurs

Européens d'Automobiles

Normes S.A.E Tableau de sélection du grade des huiles moteur.

Choix du grade des huiles moteur préconisées en fonction des conditions climatiques du pays de commercialisation.

Evolution des normes au 01/01/2003.

Normes ACEA 2003.

La signification de la première lettre ne change pas, elle correspond toujours au type de moteur concerné :

- A: moteurs essence et bicarburation essence/GPL.
- B: moteurs diesel.

Le chiffre suivant évolue et correspond au type d'huile suivant :

- 3: huiles hautes performances.
- 4 : Huiles spécifiques au moteur Diesel injection directe.
- 5 : Huiles très haute performances permettent une baisse de la consommation.

Exemple:

ACEA A3: Huiles hautes performances spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL.

ACEA A/B : Huiles mixtes très hautes performances pour tous Moteurs permettant une économie de carburant, spécifique pour les moteurs Diesel injection directe.

NOTA: A partir du 01/01/2003, il n'y a plus de références à l'année de création de la norme. (Exemple: ACEA A3/B3 98 Devient ACEA A3/B3)

Normes API.

La signification de la première lettre ne change pas, elle correspond toujours au type de moteur concerné :

S: moteurs essence et bicarburation essence/GPL.

C: moteurs diesel.

La deuxième lettre correspond au degré d'évolution de l'huile (Ordre croissant).

Exemple : La norme **SL** est plus sévère que la norme **SJ** et correspond à un niveau de performances plus élevé.

Préconisations.

IMPERATIF: Pour conserver les performances des moteurs, il est impératif d'utiliser des huiles moteur de haute qualité (huiles semisynthétiques ou synthétiques).

Les moteurs CITROËN sont lubrifiés en première monte avec de l'huile TOTAL de grade S.A.E 5W30.

L'huile TOTAL de grade S.A.E 5W30 permet une réduction de la consommation en carburant (environ 2,5%).

L'huile **5W30** n'est pas utilisée pour les moteurs suivants (Année 2003) :

Moteur XU10 J4RS
SOFIM
HDi
HDi
Avec filtre à particules (FAP).
DV4 TED4
XSARA VTS 2.0i 16V (3 portes).
JUMPER 2.8 TDi et 2.8 HDi.
Avec filtre à particules (FAP).
CITROËN C3 1.4 HDi 16V.

- EW 12J4 : CITROËN C8 2.2i.

ATTENTION : Les moteurs CITROËN antérieurs à l'année modèle 2000 ne doivent pas être lubrifiés avec de l'huile respectant les normes ACEA AI-98 et API SJ/CF EC ou les normes actuelles ACEA A5/B5.

Dénomination des huiles **TOTAL** selon les pays de commercialisation :

TOTAL ACTIVA (France uniquement).

TOTAL QUARTZ (Hors France).

Récapitulatif.

Normes à respecter pour les huiles moteur (année 2003)				
Année Type de moteurs concernés Normes ACEA Norme API				
Année 2003	Moteurs essence et Bicarburation essence/GPL	A3 ou A5 5 (*)	SJ ou SL	
	Moteur diesel	B3 ou B5 (*)	CF	

(*) Il est IMPERATIF de ne pas utiliser les huiles moteur respectant ces normes pour les motorisations XU10 J4RS, SOFIM 2.8 TDi et SOFIM 2.8 HDi, motorisations HDi avec filtre à particules (FAP), EW 12 J4, DV4 TED4.

Classements et grades des huiles moteur TOTAL préconisées.

Les huiles distribuées dans chaque pays sont adaptées aux conditions climatiques locales.

Huiles mixtes pour tous moteurs (essence, diesel et bicarburation essence GPL)					
Normes S.A.E Normes ACEA Normes API					
TOTAL ACTIVA 9000 TOTAL QUARTZ 9000	5W40	A3/B3	SL/CF		
TOTAL ACTIVA FUTUR 9000 (*)	5W30	31/01			
TOTAL QUARTZ FUTUR 9000 (*)	5W30 A5/B5				
TOTAL ACTIVATRAC	10W40	A3/B3	SJ/CF		


Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL					
Normes S.A.E Normes ACEA Normes API					
TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ 7000	10W40				
TOTAL QUARTZ 9000	0W40	А3	SJ		
TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ 7000	15W50				

Huiles spécifiques pour moteurs diesel						
Normes S.A.E Normes ACEA Normes API						
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000 TOTAL QUARTZ DIESEL 7000	В3	CF				
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000	TOTAL ACTIVA DIESEL 7000 15W50					

Tableau d'utilisation des huiles

	Mataviastiana		CTIVA QUARTZ			
Motorisations		Synthétique 9000			Semi synthétique 7000	
		0W40 pays froid	5W20 5W40		10W40	15W50 pays chaud
	XU10 J4RS (Xsara VTS 2.0i 16V)	Х		х	х	х
Motorisation Essence	EW 12 J4 (C8 2.2i 16V)	Х		Х	Х	х
	Autres moteurs essence	Х	Х	Х	Х	х
	Motorisations HDi avec FAP (*)			х	х	х
1	Autres HDi		х	х	х	х
Motorisation Diesel	SOFIM 2.8 TDi et 2.8 HDi (JUMPER)			Х	Х	х
	DV4 TED4 (C3 2.6 HDi 16V)			х	х	х
	Moteur diesel injection indirect		х	х	х	х
					•	

(*) = Filtre à particules.



FRANCE LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL HUILES MOTEURS Huile mixte tous moteurs en vrac France métropolitaine TOTAL ACTIVRAC Normes S.A.E: 10W40

	TOTAL	ACTIVA	TOTAL ACTIVA DIESEL
	Huiles mixtes pour tous moteurs Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL		Huiles spécifiques pour moteurs diesel
France métropolitaine	9000 5W40 9000 5W30 (*)	7000 10W40	7000 10W40 9000 5W40
Nouvelle-Calédonie			
Guadeloupe			
Saint Martin		7000 15W50	
Réunion			
Martinique	9000 5W40		7000 15W50
Guyane			
Tahiti			
Ile Maurice			
Mayotte			

EUROPE HUILES MOTEURS

	TOTAL	TOTAL ACTIVA DIESEL	
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel
Allemagne		7000 10W40 9000 0W40	
Autriche		7000 10W40	
Polaigue		7000 10W40	
Belgique		9000 0W40	
Bosnie	9000 5W40 FUTURE 9000 5W30 (*)	7000 10W40	7000 10W40
Bosine	FOTORE 9000 SWS0 ()	9000 0W40	
Bulgarie		7000 10W40	
Chumus		7000 10W40	
Chypre		9000 15W40	
Croatie		7000 10W40	

EUROPE

	TOTAL	ACTIVA	TOTAL ACTIVA DIESEL
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel
Danemark		7000 10W40 9000 0W40	
Espagne		7000 10W40 7000 15W40	
Estonie		7000 10W40	
Finlande	9000 5W40 FUTURE 9000 5W30 (*)	9000 0W40	7000 10W40
Grande Bretagne	.,	7000 10W40	
Grèce		7000 10W40 7000 15W40	
Hollande		7000 10W40 9000 0W40	

^{(*) =} Huiles mixtes pour tous moteurs permettant une économie de carburant.

EUROPE

	TOTAL	ACTIVA	TOTAL ACTIVA DIESEL
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel
Hongrie		7000 10W40 9000 0W40	
Italie			
Irlande	9000 5W40 FUTURE 9000 5W30 (*)	7000 10W40	
Islande			7000 10W40
Lettonie		7000 10W40	
Lituanie		9000 0W40	
Macédoine		7000 10W40	

^{(*) =} Huiles mixtes pour tous moteurs permettant une économie de carburant.

EUROPE HUILES MOTEURS

	TOTAL	ACTIVA	TOTAL ACTIVA DIESEL
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel
Malte		7000 10W40 7000 15W50	
Moldavie	9000 5W40 FUTURE 9000 5W30 (*)	7000 10W40	
Norvège		7000 10W40 9000 0W40	7000 10W40
Pologne			7000 10W40
Portugal		7000 10W40	
République Slovène			
République Tchèque		7000 10W40 9000 0W40	

^{(*) =} Huiles mixtes pour tous moteurs permettant une économie de carburant.

EUROPE

HUILES MOTEURS

	TOTAL	TOTAL ACTIVA DIESEL	
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel
Roumanie		7000 10W40 7000 15W50 9000 0W40	
Russie			
Slovénie	9000 5W40	7000 10W40 9000 0W40	
Suéde	FUTURE 9000 5W30 (*)	9000 00040	7000 10W40
Suisse		7000 10W40	
Turquie		7000 10W40 9000 15W50 9000 0W40	

EUROPE HUILES MOTEURS

	TOTAL ACTIVA		TOTAL ACTIVA DIESEL	
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel	
Ukraine	9000 5W40	7000 10W40	7000 10W40	
Yougoslavie	FUTURE 9000 5W30 (*)	9000 0W40	7000 100040	

OCEANIE

HUILES MOTEURS

	TOTAL	TOTAL ACTIVA DIESEL	
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel
Australie Nouvelle Zélande	9000 5W40 FUTURE 9000 5W30 (*)	7000 10W40	7000 10W40

AFRIQUE

	TOTAL	TOTAL ACTIVA DIESEL	
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel
Algérie, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Egypte, Gabon, Ghana, Kenya, Madagascar, Maroc, Nigéria, Sénégal, Tunisie	9000 5W40	7000 15W50	7000 10W40

AFRIQUE DU SUD ET CENTRALE

	TOTAL	ACTIVA	TOTAL ACTIVA DIESEL
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel
Argentine			
Brésil			
Chili			
Cuba	9000 5W40	7000 10W50	7000 10W40
Mexique		7000 15W50	
Paraguay			
Uruguay			

ASIE DU SUD-EST

	TOTAL	TOTAL ACTIVA DIESEL	
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel
Chine	9000 5W40	7000 10W40 7000 15W50	
Corée du Sud	FUTURE 9000 5W30 (*)	7000 10W40	
Hong Kong		7000 15W50	1
Inde - Indonésie	9000 5W40		7000 10W40
Japon	9000 5W40 FUTURE 9000 5W30 (*)	7000 10W40 7000 15W50	
Malaisie	9000 5W40	7000 15W50	
Pakistan	3000 SW40	7000 10000	

^{(*) =} Huiles mixtes pour tous moteurs permettant une économie de carburant

ASIE DU SUD-EST

	TOTAL	TOTAL ACTIVA DIESEL	
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel
Philippines		7000 15W50	
Singapour		7000 15₩50	
Taïwan	9000 5W40	7000 10W40 7000 15W50	7000 10W40
Thaïlande		7000 15W50	
Viêt-nam		7000 ISW30	

MOYEN ORIENT

	TOTAL	ACTIVA	TOTAL ACTIVA DIESEL
	Huiles mixtes pour tous moteurs	Huiles spécifiques pour moteurs essence et bicarburation essence/GPL	Huiles spécifiques pour moteurs diesel
Arabie Saoudite – Bahrein			
Dubaï		7000 15W50	
Emirats Arabes Unis			
		7000 10W40	
Iran	9000 5W40	7000 15W50	7000 10W40
Israël – Jordanie – Koweit Liban – Oman – Qatar Syrie - Yemen		7000 15W50	

LUBRIFIANTS - Préconisations de la gamme TOTAL HUILE DE BOITE DE VITESSES TOTAL TRANSMISSION BY Boîte de vitesses mécanique Normes S.A.F: 75W80 et Senso Drive Référence PR: 9730 A2 TOTAL FLUIDE ATX Boîte de vitesses automatique MB3 TOTAL FLUIDE AT 42 Huile spéciale distribuée par CITROËN Tous pays Référence PR: 9730 A3 Boîte de vitesses automatique Huile spéciale distribuée par CITROËN Autoactives 4HP20 et AL4 Référence PR: 9736 22 TOTAL TRANSMISSION X4 Boîte de transfert - Pont arrière Référence PR: 9730 A4

HUILE DIRECTION ASSISTEE

	Tous pays	TOTAL FLUIDE ATX
Direction assistée	Pays grand froid	TOTAL FLUIDE DAs Huile spéciale distribuée par CITROËN Référence PR : 9730 A1

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR

			Référence CITROEN	
		Conditionnement	GLYSANTIN G 33	REVKOGEL 2000
		2 litres	9979 70	9979 72
Tous pays	Liquide CITROEN	5 litres	9979 71	9979 73
Tous pays	Protection : - 35°C	20 litres	9979 76	9979 74
		210 litres	9979 77	9979 75

LIQUIDE DE FREIN Liquide de frein synthétique

	ous pays Liquide CITROËN	Conditionnement	Référence CITROEN
Tour pays		0,5 litre	9979 05
Tous pays		1 litre	9979 06
		5 litres	9979 07

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Tous pays	No	rme	Conditionnement	Référence CITROEN	
TOTAL FLUIDE LDS		Orange		9979 69	
TOTAL LHM PLUS	Couleur		1 Litre	1 Litre	ZCP 830095
TOTAL LHM PLUS Grand Froid	Codical	Verte		9979 20	

ATTENTION: L'huile TOTAL FLUIDE LDS est non miscible avec TOTAL LHM LDS

ATTENTION : CITROËN C5 : Utiliser exclusivement du fluide de suspension TOTAL FLUIDE LDS.

Tous pays TOTAL HYDRAURINCAGE

LIQUIDE LAVE-VITRES

_	Conditionne	ment	Référence CITROËN				
	Concentré : 250 ml		9980 33	9980 33 ZC 9875 953U			
Tous pays	Liquide	1 litre	9980 06	ZC 9875 784 U			
	prêt à l'emploi	5 litres	9980 05	ZC 9885 077 U	ZC 9875 279 U		

GRAISSAGE Utilisation générale

		Normes NLGI (1)
Tayla nayla	TOTAL MULTIS 2	2
Tous pays	TOTAL PETITES MECANISMES	

Nota: **NLGI** = National Lubrificating Grease Institude.

TOUS TYPES CO

CONSOMMATION D'HUILE DES MOTEURS

- I Les consommations d'huile sont variables en fonction :
 - Des types de moteurs.
 - De leur état de rodage ou d'usure.
 - Du type d'huile utilisée.
 - Des conditions d'utilisation.
- II Un moteur peut être RODE à :
 - 5 000 km pour un moteur ESSENCE.
 - 10 000 km pour un moteur DIESEL.
- III Moteur RODE, consommation d'huile MAXI ADMISE :
 - 0,5 litre aux 1 000 km pour un moteur ESSENCE.
 - 1 litre aux 1 000 km pour un moteur DIESEL.

NE PAS INTERVENIR EN DESSOUS DE CES VALEURS.

- IV NIVEAU D'HUILE : Après vidange ou lors d'un complément, NE JAMAIS DEPASSER le repère MAXI de la jauge.
 - Ce surplus d'huile sera consommé rapidement.
 - Il est préjudiciable au rendement du moteur et à l'état fonctionnel des circuits d'air et de recyclage des gaz du carter.


CARACTERISTIQUES D	ES MOTEURS	TOUS TYPES						
		Moteurs : HFX - KFW - RFL - NFU - RFN						
	1.1i	1.4i	1.6i 16V	2.0i	2.0i 16 V			
Plaque moteur	HFX	KFW	NFU	RFL	RFN			
Cylindrée (cm³)	1124	1360	1587	1998	1997			
Alésage/course	72/69	75/77	78,5/82	86/86	85/88			
Rapport volumétrique	10,5/1	10,5/1	11/1	9,5/1	10,8/1			
Puissance ISO ou CEE (KW-tr/min)	44,1-5500	55-5500	80-5800	81-5700 71-5700 (1)	100-6000			
Puissance DIN (ch-tr/min)			110-5800	110-5700 95-5700 (1)	136-6000			
Couple ISO ou CEE (m.daN-tr/min)	9,4-3300		14,7-4000	16,8-3700 14,6-3700 (1)	19-4100			
(1) = GNV.	•							

		CARACTERISTIQUES DES MOTEURS								
			Moteurs : 161A - WJX - WJY - RHY - RHX - RHZ - RHW - RHV - 4HY - 8140.43S							
4			Diesel							
			1.9 D	2.0 HDi			2.0 HDi 16V	2.2 HDi	2.8 HDi	
Plaque	Plaque moteur		WJX-MJA	RHY	RHX	RHZ	RHV	RHW	4HY	8140.43S
Cylindrée (cm³)		1769	1868	1997					2179	2798
Alésage/course		80/88	82,2/88	85/88					85/96	94,4/100
Rapport volumétrique		23	3/1	17,6/1 18/				18/1	17,6/1	19/1
Puissan	ce ISO ou CEE (KW-tr/min)	43,5-4600	51-4600	66-4000	69-4000	80-4000	62-4000	80-4000	74-4000	93,5-3600
Puissan	ce DIN (ch-tr/min)	60,5-4600	70-4600	90-4000	93,8-4000	110-4000	85-4000	110-4000	104-4000	127-3600
Couple	ISO ou CEE (m.daN-tr/min)	11-2000	12,5-2500	20,5-1900	21,5-1750	25-1750	19,2-1900	27-1750	2,8-2000	30-1800
	Taux de compression des moteurs diesel									
	Moteur	Taux de con		npression Valeur ı		aleur minim	minimum (- 20%)		Ecart maxi entre cylindre	
(*)				En bars						
	XUD 7		25 à	30		20			5	

POINTS PARTICULIERS – TAUX DE COMPRESSION MOTEUR DIESEL

JUMPER RESTYLE

Moteur: 8140.43S



Outillages.

[1] Compressiomètre MULLER : 203 102-100 [2] Faux injecteur diesel : 1 870 811 000

Contrôle.

Le contrôle s'effectue moteur froid.

Opérations préliminaires :

Déposer le cache-style.

Débrancher:

- La borne négative de la batterie.
- Le calculateur moteur.

Déposer :

- Le support droit du cache-style.
- Les injecteurs diesel. (Voir opération correspondante)

Méthode de contrôle.

Poser:


- L'outil [2] sur le cylindre N°1.
- La bride de maintien (1), serrer à 3 ± 0,3 m.daN.

B1BP2GFD

JUMPER RESTYLE

POINTS PARTICULIERS - TAUX DE COMPRESSION MOTEUR DIESEL

Moteur: 8140.43S



Méthode de contrôle. (Suite)

Raccorder l'outil [1] sur l'outil [2].

Brancher la borne négative de la batterie.

Actionner le démarreur pendant 10 secondes (Calculateur moteur débrancher).

La valeur de pression dans le cylindre doit être de 30 ± 5 Bars.

Déposer les outils [1] et [2].

Appliquer la même méthode pour les cylindres N°2, N°3, et N°4.

NOTA : L'écart de pression entre deux cylindres ne doit pas être supérieur à 5 Bars. Débrancher la borne négative de la batterie.

Opérations complémentaires.

IMPERATIF: Remplacer le ou les tubes haute pression d'injection diesel déposés.

Reposer:

- Les injecteurs diesel. (Voir opération correspondante)
- Le support droit du cache-style.

Rebrancher le calculateur moteur.

Poser le cache-style.

Brancher la borne négative de la batterie.

POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE TOUS TYPES								
Moteurs : HFX - KFW - NFU - RFN - RFL								
		CULASSE (mm)						
Plaque moteur	HFX	KFW	NFU	RFN	RFL			
Défaut de planéité admissible			0,05					
Rectification du plan de joint			- 0,20					
Désignations		COUPLES	DE SERRAGE (m.da	aN)				
Chapeaux de palier d'arbre à cames - Pré-serrage - Serrage	2 ±	0,2	2 ± 0,2	2 ± 0,1				
- Serrage angulaire	45° :	± 1°	50° ± 1°	60° ± 6°				
Vis de bielle - Pré-serrage - Desserrer - Serrage - Serrage - Serrage angulaire		3,8 ± 0,3		2,3 ± 0,2 46° ± 4,6°				
Vis de volant moteur - Serrage - Serrage angulaire		6,7 ± 0,6		2 ± 0,1 21° ± 3°				
Vis de poulie en bout de vilebrequin - Pré-Serrage - Serrage angulaire	4 ± 0,4 45° ± 4°							
Vis de pignon en bout d'arbre à cames	3,7 ±	: 0,2	4,5 ± 0,5					

TOUS TYPES		POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE								
	Moteurs : 161A - WJX - WJY - RHY - RHZ - RHW - RHV - 4HY									
CULASSE (mr						m)				
Plaque moteur	161A	WJX	WJY	RHY	RHX	RHZ	RHW	RHV	4HY	
Défaut de planéité admissit	ole 0,07	0,07 0,03								
Rectification du plan de joir	nt - 0,20	- 0,20			,40					
Désignations				COU	PLES DE SE	ERRAGE (m	.daN)			
Vis de palier de vilebrequin - Pré-serrage - Serrage - Serrage angulaire		7 ± 0,7			2,5 ± 0,2 60° ± 6°					
Vis de bielle - Pré-serrage - Serrage - Serrage angulaire		2 ± 0,2 70° ± 7°								
Vis de volant moteur					5 ± 0,5				4,8 ± 0,5	
Vis de poulie en bout de vileb - Pré-serrage - Serrage - Serrage angulaire	4 ± 0,4 60° ± 5°	´				5 ± 0,4 62° ± 3°			7 ± 0,4 82° ± 3°	
Vis de pignon en bout d'arbre	à cames	mes 4,5 ± 0,4 4,3 ±					± 0,5			

POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE **JUMPER RESTYLE** Moteur: 8140.43S Culasse (mm) Désignations Plaque moteur 8140.435 Défaut de planéité admissible - 0.10 Rectification du plan de joint - 0.40 Attelage mobile (m.daN) Vis de bielles - Pré-serrage $5 \pm 0,5$ - Serrage angulaire $63^{\circ} + 2^{\circ}$ Ecrous de bielles $1,8 \pm 0,2$ Moyeu de poulie d'entraînement d'accessoires 20 ± 2 Carter cylindre (m.daN) $4 \pm 0,4$ Gicleur de fond de piston Carter d'huile 1.8 ± 0.2 Carter cylindres inférieur sur carter cylindres supérieur 5 ± 0.5 - Pré-serrage - Serrage angulaire $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$ Galet tendeur de courroie de distribution 4 ± 0.4 Galet enrouleur de la courroie de distribution $2,5 \pm 0,2$ Support galet enrouleur de la courroie de distribution

JUMPER RESTYLE	POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE						
Moteur : 8140.43S							
Désig	nations	Culasse (mm)					
Carters chapeaux de paliers	des arbres à cames	1,8 ± 0,2					
Collecteur d'admission							
Collecteur d'échappement		2,5 ± 0,2					
Couvre culasse - Vis M6 - Vis M8		1 ± 0,1 2,5 ± 0,2					
Pignon d'arbre à cames		2,5 ± 0,2					
Pignon de pompe haute pres	sion carburant	10 ± 1					
		Volant moteur (m.daN)					
Volant moteur - Pré-serrage - Serrage angulaire		3 ± 0,3 90° ± 2°					
Mécanisme d'embrayage		3 ± 0,3					


POINTS PARTICULIERS - COUPLES DE SERRAGE JUMPER RESTYLE Moteur: 8140.43S Désignations Circuit de graissage (m.daN) Ensemble pompe à huile - Vis M8 $2,5 \pm 0,2$ - Vis M12 $6 \pm 0,6$ Echangeur thermique eau/huile 7 ± 0.7 Circuit d'injection diesel (m.daN) Ecrou bride de fixation injecteur 4 ± 0.4 Raccord sur rampe d'injection commune haute pression Carburant 2 ± 0.2 Pompe haute pression carburant $2,5 \pm 0,3$ Raccord sur injecteur diesel $2 \pm 0,2$ Pignon de pompe d'injection diesel 10 ± 1 Raccord sur pompe d'injection diesel 2 ± 0.2 Circuit de refroidissement (m.daN) Pompe à eau 5 ± 0.5

BERLINGO RESTYLE	CARACTÉRISTIQUES SUSPENSION GROUPE MOTOPROPULSEUR			
Moteurs : HFX - KFW				
		Couples de serrage (m.daN)		
	4	(1) : 4,5 ± 0,5		
		(2) : 6 ± 0,6		
1	3 5 6	(3) : 5,4 ± 0,8		
		(4) : 4 ± 0,6		
		(5) : 2,4 ± 0,4		
		(6) : 6,5 ± 0,6		
	7	(7) : 2,2 ± 0,2		
11 \ 10	8″	(8) : 3 ± 0,3		
10		(9) : 2,6 ± 0,3		
		(10) : 4,5 ± 0,5		
		(11) : 4,5 ± 0,5		
9				
B1BP2TJP				

CARACTÉRISTIQUES SUSPENSION GROUPE MOTOPROPULSEUR

BERLINGO RESTYLE





Couples de serrage (m.daN	٠,
	_

(12)	: 6 ± 0,6
(13)	: 4 + 0.6

(15)
$$: 6 \pm 0,6$$

(16)
$$: 2 \pm 0,3$$

$$(17) : 6,5 \pm 0,6$$

(18)
$$: 3 \pm 0,3$$

(20)
$$: 6 \pm 0,6$$

B1BP1R0P


BERLINGO RESTYLE CARACTÉRISTIQUES SUSPENSION GROUPE MOTOPROPULSEUR Moteur: WJY Couples de serrage (m.daN) (1) $: 4,5 \pm 0,5$ (2) $: 4,5 \pm 0,5$ (3) $: 5 \pm 0,5$ (4) $: 5 \pm 0,5$ (5) $: 4,5 \pm 0,5$ (6) $: 6,5 \pm 0,6$ (7) $: 2,2 \pm 0,2$ (8) $: 5 \pm 0,5$ (9) $: 2,2 \pm 0,2$ (10) $: 4,5 \pm 0,5 *$ (11) $: 4,5 \pm 0,5$ (12) $: 4,5 \pm 0,5$

(*) Enduire le filtage de LOCTITE FRENETANCHE (E3).


CARACTÉRISTIQUES SUSPENSION GROUPE MOTOPROPULSEUR

BERLINGO RESTYLE






Moteur : RHY		
	Couples de serrage (m.daN)	
1)	: 4,5 ± 0,5	
2)	: 2 ± 0,2	
3)	: 2,2 ± 0,2	
1)	: 6,1 ± 0,6	
5)	: 5 ± 0,5	
6)	: 4,5 ± 0,5	
7)	$: 4,5 \pm 0,5$	
3)	$: 6,5 \pm 0,6$	
9)	: 2,2 ± 0,2	
10)	$: 5 \pm 0,5$	
l 1)	: 2,2 ± 0,2	
12)	$: 4,5 \pm 0,5$	
13)	$: 2 \pm 0,4$	
14)	: 4,5 ± 0,5	



CARACTÉRISTIQUES SUSPENSION GROUPE MOTOPROPULSEUR

JUMPY RESTYLE

Moteur: RHW




motour rimi	
Repère	Designation
1	Biellette anticouple supérieur droit
2	Support moteur supérieur droit
3	Support élastique moteur droit
4	Support moteur intermédiaire supérieur droit
5	Support moteur inférieur droit
6	Biellette anticouple
7	Support moteur intermédiaire supérieur gauche
8	Support moteur gauche
9	Support élastique moteur gauche
10	Attache levage côté volant moteur
11	Attache levage côté distribution

JUMPY RESTYLE

CARACTÉRISTIQUES SUSPENSION GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur : RHW (Suite)




Couples de serrage (m.daN)				
(12)	: 5 ± 0,5			
(13)	: 4,5 ± 0,5			
(14)	: 4,5 ± 0,5			
(15)	: 6 ± 0,6			
(16)	3 ± 0.3			
(17)	$: 2 \pm 0,2$			
(18)	: 4,5 ± 0,5			
(19)	$: 4,5 \pm 0,5$			
(20)	$: 4,5 \pm 0,5$			
(21)	$: 6,5 \pm 0,6$			
(22)	$: 9 \pm 0.9$			
(23)	: 4,5 ± 0,5			
(24)	$: 4,5 \pm 0,5$			
(25)	$: 5 \pm 0,5$			
(26)	: 2,5 ± 0,2			
(27)	: 3 ± 0,3			
(28)	$: 6,5 \pm 0,6$			
(29)	: 1,5 ± 0,1			
(30)	: 1,2 ± 0,1			

CARACTÉRISTIQUES SUSPENSION GROUPE MOTOPROPULSEUR

JUMPER RESTYLE


Moteurs: RHV - 4HY



JUMPER RESTYLE

CARACTÉRISTIQUES SUSPENSION GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur: 8140.43S



 (1)
 :

 (2)
 :

 (3)
 :

 (4)
 :

 (5)
 :

 (6)
 :

 (7)
 :

 (8)
 :

 (9)
 :

 8 ± 0.8 $: 5 \pm 0,5$ $: 5 \pm 0,5$ $: 5 \pm 0,5$ $: 8 \pm 0.8$ $: 9 \pm 0,9$ $: 9 \pm 0.9$ $: 5 \pm 0,5$ $: 5 \pm 0,5$


CULASSE

BERLINGO RESTYLE

Moteurs: HFX - KFW - NFU

Identification du joint de culasse


Plaque moteur		HFX	KFW	NFU	
Repères		(Encoche sur joint de culasse) *			
		1		1	1
F		2)	1
Epaisseur		3)	1
		4)	1
		Α		0	
	CURTY	В		0	
	D		0		
	MEILLOR	Α	1		
		В	1		
Fournisseurs		D		0	
	ELRING	Α	1		
		В	0		
		D	1		
		Α		1	
		В		0	
		P	0		
Matière C		0 (Avec amiante) - 1 (Sans amiante)			
Réparation R		R	0 (Joint série) - 1 (Joint réparation)		



* 0 = Sans encoche

1 = Une encoche

B1BP10KC



CULASSE


JUMPY RESTYLE

Moteur : RFN

Identification du joint de culasse

	Côte nominal Côte réparation		paration
Zone de repérage "d"	4 - 5	2 - 4	4 - 5
Zone de marquage "e"		R1	R2
Epaisseur du joint (mm)	0,8	1,1	1,4
Fournisseur		MEILLOR	

Joint de culasse métallique multifeuilles



JUMPY RESTYLE CULASSE Moteur: RFN Serrage culasse (m.daN) Vis de culasse RFN Pré-serrage $: 1,5 \pm 0,1$ Serrage $: 5 \pm 0.1$ Desserrage : $360^{\circ} \pm 2^{\circ}$ Serrage $: 2 \pm 0.75$ Serrage angulaire $: 285^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 8 5 B1DP16FC 7 10 (3) 2 (6)A =épaisseur de la rondelle : 4 ± 0.2 mm. X =Longueur sous tête des vis neuves = 144,5 \pm 0,5 mm. NOTA: Graisser les vis de Culasse sur filet et sous tête. X = MAXI réutilisable (Huile moteur ou Molykote RFN G Rapid Plus). X = 147 mmB1DP05BC


CULASSE

JUMPER RESTYLE

Moteur : RFL

Identification du joint de culasse


Plaque moteur			RFL
Repères		(Encoche sur joint de culasse) *	
			1
	CURTY	В	0
		С	1
Fournisseurs		D	0
		Ε	1
	MEILLOR	Α	0
		В	1
		С	1
		D	0
		Е	1



* 0 = Sans encoche

1 = Une encoche

B1BP004C




CULASSE

C15

Moteur: 161A

Identification du joint de culasse

Plaque Moteur	Dépassement piston (mm)	Epaisseur (mm) ± 0,06	Repère (B)
	0,56 à 0,67	1,36	ζ
	0,68 à 0,71	1,40	ֆ
161A	0,72 à 0,75	1,44	5
	0,76 à 0,79	1,48	2
	0,80 à 0,83	1,52	2



B1BP10SC

Moteurs	Repère (A)	Repère (B)
161A	1 cran	1 à 5 crans

C15 - BERLINGO RESTYLE CULASSE

Moteurs : WJX - WJY


Identification du joint de culasse

Plaque Moteur	Dépassement piston (mm) - (*)	Epaisseur (mm) ± 0,04	Nombre de trous en A	Nombre de trous en B	
WJX WJX	0,51 à 0,55	1,26		1	
	0,55 à 0,59	1,30		2	
	0,59 à 0,63	1,34	2	3	
	0,63 à 0,67	1,38		4	
	0,67 à 0,71	1,42		5	

(A) = Repère moteur.

(B) = Repère épaisseur.

(*) = Prendre le piston le plus haut comme référence.



WJX - WJY

C15 - BERLINGO RESTYLE **CULASSE** Moteurs: 161A - WJX - WJY Serrage culasse (m.daN) Vis de culasse 161 A WJX - WJY 161A - WJX - WJY Pré-serrage : 2 ±0,2 Serrage $: 6 \pm 0,6$ Serrage angulaire : 180° ± 2° 8 (5) (9) (10) (3) 6 (2)Nota: Graisser les vis de culasse sur filet et sous tête. (Huile moteur ou Molykote G Plus). X = MAXI réutilisable 161A - WJX - WJY B1DP05BC B1DP13PC B1DP14NC 125,5 mm


BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE - JUMPER RESTYLE

CULASSE

Moteurs: RHX - RHY - RHZ - RHW - RHV


Identification du joint de culasse

Plaque Moteur	Dépassement piston (mm)	Epaisseur (mm)	Nombre d'encoches en A
D.I.V.	0,47 à 0,605	1,30 ± 0,06	1
RHX RHY	0,605 à 0,655	1,35 ± 0,06	2
RHW	0,655 à 0,705	1,40 ± 0,06	3
RHZ RHV	0,705 à 0,755	1,45 ± 0,06	4
	0,755 à 0,83	1,50 ± 0,06	5



Moteur: 4HY

Plaque Moteur	Dépassement piston (mm)	Epaisseur (mm)	Nombre de trous en A	Nombre de trous en B
	0,55 à 0,60	1,25 ± 0,04		1
4HY	0,55 à 0,60	1,30 ± 0,04	4	2
	0,55 à 0,60	1,35 ± 0,04	'	3
	0,55 à 0,60	1,40 ± 0,04		4




CULASSE

Serrage culasse (m.daN)

BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE - JUMPER RESTYLE

Moteurs: RHX - RHY - RHW - RHZ - RHV - 4HY

Identification du joint de culasse



RHX - RHY - RHW - RHZ - RHV

Pré-serrage : 2 ± 0.2 Serrage : 6 ± 0.6 Serrage angulaire : $220^{\circ} \pm 2^{\circ}$


4HY

Pré-serrage : $2 \pm 0,2$ Serrage : $6 \pm 0,6$ Desserrer : 1 tourSerrage : $6 \pm 0,6$ Serrage angulaire : $220^{\circ} \pm 2^{\circ}$ (En deux fois maximum)

Passer un taraud dans les taraudages du carter-cylindres, recevant les vis de culasse M12x150. Brosser le filetage des vis de culasse.

Vis de culasse

RHX - RHY - RHW - RHZ - RHV - 4HY



Nota : Graisser les vis de culasse sur filet et sous tête.

(Huile moteur ou Molykote G Plus).

B1DP13PC B1DP15EC

X = MAXI réutilisable

RHX - RHY - RHW - RHZ - RHV - 4HY


133,3 mm

JUMPER RESTYLE CULASSE

Moteur: 8140.43S

Identification du joint de culasse


Plaque Moteur	Dépassement piston (mm)	Epaisseur (mm)
	0,40 à 0,50	1,20
8140.43S	0,51 à 0,60	1,30
0140.433	0,61 à 0,70	1,40
	0,71 à 0,80	1,50



«b» : marquage de l'épaisseur du joint de culasse.

B1DP17YC

JUMPER RESTYLE **CULASSE** Moteur: 8140.43S Serrage culasse (m.daN) Vis de culasse Pré-serrage $: 6 \pm 0,6$ (11) **(5)** 10 Serrage angulaire $: 180^{\circ} \pm 1.8^{\circ}$ **Nota :** Graisser les vis de culasse sur filet et sous tête. (Huile moteur ou Molykote G Plus). IMPERATIF : Ordre de serrage : B1DP1ACC Vis par vis et dans l'ordre de 1 à 22. Diamètre A Ordre de desserrage : Procéder dans l'ordre inverse de 22 à 1. B1DP1ADD 11,5 mm



COURF	TOUS TYPES				
		TU	EW	XU	
Famille de moteurs	1 3 5			10	
	JP		JP4	J4	J2U
Plaque moteur	HFX	KFW	NFU	RFN	RFL
BERLINGO	х	х	х		
JUMPY				Х	
JUMPER					х
Voir pages :	94 à 95			96	97 à 99
		94 à 95		96	

TOUS TYPES	COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES										
		XUD	DW		DW					SOFIM	
Famille de moteurs		7	8	3		10				12	F.28
1			E	В	TD	BTED	CTED	ATED4	UTD	UTED	DTCR
Plaque moteur		161A	MJX	WJY	RHY	RHX	RHZ	RHW	RHV	4HY	8140.43S
C15		х	х								
BERLINGO				х	х						
JUMPY				х		х	х	х			
JUMPER									х	х	х
Voir pages :		100	101 8	à 105		106 à 109			110 â	à 113	114 à 115
					_						-

TOUS TYPES

Moteurs : Tous types Essence et Diesel

Outillages.

Appareil de mesure des tensions de courroies SEEM : 4122-T

IMPERATIF

Avant la repose des courroies d'accessoires, vérifier :


- 1) Que les (ou le) galets tournent librement (absence de jeu et point dur).
- 2) Que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges des différentes poulies.

BERLINGO RESTYLE

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs: HFX - KFW - NFU





Outillages.

[1] Pince pour dépose des pions plastique

: 7504**–**T

[2] Appareil de mesure des tensions de courroies

: 4122-T

[3] Clé TORX

Dépose.

Desserrer la vis centrale (1), outil [3].

Détendre le galet tendeur (2) (clé plate 27 sur plat).

Déposer la courroie.

Repose.

Positionner la courroie.

Tendre la courroie à l'aide du galet tendeur (2).

Pré-tension de la courroie 120 ± 3 unités SEEM, outil [2].

Effectuer 2 à 4 tours moteur.

Tension de contrôle : 120 ± 3 unités SEEM.

Serrer la vis centrale (1), outil [3].

Déposer l'outil [2].

NOTA: Si la tension de courroie est supérieure à 150 unités SEEM, la courroie est inutilisable.

B1BP234C

BERLINGO RESTYLE

Moteurs: HFX - KFW - NFU



Outillages.

[1] Pince pour dépose des pions plastique : 7504–T

[2] Clé TORX

Dépose.

Détendre le tendeur automatique (3).

Placer une pige de Ø 4 mm en (a) pour immobiliser le tendeur automatique.

Déposer la courroie.

Repose.

Positionner la courroie.

Déposer la pige Ø 4 mm.

Relâcher le tendeur automatique (3).

Serrer la vis du tendeur automatique (3), outil [2].

B1BP235C

JUMPY RESTYLE	COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSO	DIRES
Sans réfrigération	Moteur : RFN	Avec réfrigération
1 2	Outillages. [1] Pince pour dépose des pions plastique : 7504-T Dépose de la courroie.	1 2
3	Détendre la courroie (3) en tournant la vis (2) du galet tendeur (1) (sens anti-horaire). La vis (2) (ATTENTION pas de vis à gauche). Déposer la courroie (3) tout en maintenant le galet tendeur (1) détendu.	
1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Repose de la courroie. Reposer la courroie (3), tout en maintenant le galet tendeur (1) détendu. Relâcher le galet tendeur (1).	
3	B1BP23PC B1BP23QC B1BP23PC B1BP23RC	3

JUMPER RESTYLE

Moteur: RFL

: 4122-T





[1] Appareil de tension

Outillages.

Tension de la courroie.

Mettre la courroie (4) en tension en agissant sur la vis (2).

Poser l'outil [1].

Effectuer une pré-tension de : 120 ± 10 unités SEEM.

Déposer l'outil [1].

Effectuer 3 tours de vilebrequin.

Poser l'outil [1].

Ajuster la tension par la vis (2) à : 140 ± 10 unités SEEM.

Déposer l'outil [1].

Serrer l'écrou (1) à 2 m.daN et la vis (3) à 4 m.daN

Faire fonctionner le moteur pendant 10 mn.

Contrôler la tension de la courroie (4).

La valeur nominale ne doit pas être inférieure à 100 unités SEEM.

Si non, recommencer l'opération de tension.


B1BP044C | B1BP045C

JUMPER RESTYLE

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur : RFL (Suite)

Courroie alternateur (avec réfrigération)



NOTA : Si le véhicule est équipé d'une assistance de direction, déposer la courroie (5).

Tension de la courroie.

Mettre la courroie (5) en tension en agissant sur la vis (6).

Poser l'outil [1].

Effectuer une pré-tension de : 120 ± 10 unités SEEM.

Déposer l'outil [1].

Effectuer 4 tours de vilebrequin.

Poser l'outil [1].

Desserrer les vis (3) et (4).

Ajuster la tension par la vis (6) à : 140 ± 5 unités SEEM.

Déposer l'outil [1].

Serrer les vis (3) et (4) à $2,5 \pm 0,2$ m.daN.

Faire fonctionner le moteur pendant 10 mn.

Contrôler la tension de la courroie (5).

La valeur nominale ne doit pas être inférieure à 100 unités SEEM.

Si non, recommencer l'opération de tension.




B1BP1LFC

B1BP04AC

JUMPER RESTYLE

Moteur : RFL (Suite)





: 4122-T

Dépose de la courroie.

Afin de faciliter le déplacement de la pompe, débrider les tubes hydrauliques.

Desserrer les vis d'articulation de la pompe.

Desserrer l'écrou (2) pour détendre la courroie (1).

Tension de la courroie.

Mettre la courroie en tension en agissant sur l'écrou (2).

Poser l'outil [1].

Effectuer une pré-tension de : 70 ± 5 unités SEEM.

Déposer l'outil [1].

Effectuer 3 tours de vilebrequin.

Poser l'outil [1].

Ajuster la tension par l'écrou (2) à : 75 ± 5 unités SEEM.

Déposer l'outil [1].

Serrer les vis (3) et les vis d'articulation de pompe à $2,5 \pm 0,2$ m.daN.

Faire fonctionner le moteur pendant 10 mn.


Contrôler la tension de la courroie (1).

La valeur nominale ne doit pas être inférieure à 70 unités SEEM.


Si non, recommencer l'opération de tension.

B1BP04BC

B1BP04C0



Moteur: 161A



Alternateur


[2] Appareil de mesure de tension : 4122-T

Poser l'outil [2] en (B).

Serrer la vis de tension (3) pour obtenir une valeur de :

112 ± 10 unités SEEM.

Serrer la vis (2) et (1).




Direction assistée

Poser l'outil [2] en (C).

Serrer la vis de tension (5) pour obtenir une valeur de :

115 \pm 10 unités SEEM.

Serrer la vis (4) à $2,5 \pm 0,2$ m.daN.



Direction assistée/réfrigération

[1] Pige : 7019-T

A l'aide d'un carré de **7 mm**, placer en **(b)**, agir sur le galet excentrique jusqu'à libération de l'outil **[1] (7019-T)** placé en **(a)**.


Serrer la vis (6).

(La tension s'effectue automatiquement par le tendeur).

B1BP11ZC

C15





Sans direction assistée - Sans réfrigération

Outillages.

[2] Appareil de mesure de tension : 4122-T

Dépose.

Desserrer les vis (2). Serrer la vis (1) jusqu'en butée.

Déposer la courroie.

Repose.

Reposer la courroie.


Mettre en place l'outil [2] sur le brin "d".

Serrer la vis (1) pour obtenir une valeur de :

115 ± 10 Unités SEEM.

Serrer les vis (2) à $2,5 \pm 0,2$ m.daN.

Déposer l'outil [1].




B1BP1SEC

C15 - BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs: WJX - WJY





Outillages.

[1] Appareil de mesure de tension : 4122-T

Dépose.

ATTENTION : Si la courroie doit être réutilisée, mesurer la tension avant la dépose.

Desserrer:

- La vis (1).
- L'écrou (2).


NOTA: Le bras (3) du tendeur doit être en appui sur l'alternateur.

Déposer la courroie.

C15 - BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

Moteurs: WJX - WJY





B1BP1SJD

Repose.

Reposer la courroie.

Mettre en place l'outil [1] sur le brin "f".

ATTENTION: Positionner l'outil [1], molette vers le bas.

Serrer l'écrou (2) pour obtenir une valeur de :

- Courroie réutilisée :

Remettre la valeur relevée à la dépose.

Courroie neuve :
 La tension doit être de 110 Unités SEEM.

Serrer la vis (1) à 9,5 m.daN.

Contrôler la tension de la courroie (outil [1]).

La valeur de tension doit être de 144 ± 3 unités SEEM.

Déposer l'outil [1].

Mettre le moteur en marche, le laisser tourner pendant 10 secondes.

Arrêter le moteur.

Mettre en place l'outil [1] sur le brin "f".

La valeur de tension doit être de 130 ± 4 unités SEEM.


Déposer l'outil [1].

C15 - BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs: WJX - WJY





B1BP1SKC

Outillages.

[1] Pige pour galet dynamique : (-) 0188 G
[2] Appareil de mesure de tension : 4122-T

Dépose.

Piger le tendeur dynamique (1) en "a", outil [1].

Desserrer la vis (2) du galet (3).

Ramener le galet (3) vers l'arrière.

Déposer la courroie.

NOTA: S'il est impossible de piger en "a":

- Desserrer la vis (2) du galet (3).
- A l'aide d'un carré de 7 mm, agir en "b" sur le galet (3).
- Piger le tendeur (1) en "a", outil [1].

NOTA: Dans le cas d'une courroie cassée:


- Soutenir le moteur avec un cric
- (interposer une cale de bois entre le carter et le cric).
- Déposer le support moteur droit.
- A l'aide d'un carré placé en "b" agir sur le galet (3) dans le sens de la flèche "a", afin de piger celui-ci en "a" avec l'outil [1].

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

C15 - BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

Moteurs: WJX - WJY





B1BP1SLC

Repose.

Reposer la courroie.

A l'aide d'un carré de **7 mm,** placé en **"b"**, agir sur le galet **(3)** jusqu'à libération de l'outil **[1]** placé en **"a"**.

Serrer la vis (2).


Déposer l'outil [1].

B1BP1YKD

BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs: RHY - RHX - RHZ



Sans réfrigération

Outillages.

 [1] Carré de réglage de tension de courroie
 : (-).0188 J2

 [2] Pige Ø 4 mm
 : (-).0188.Q1

 [3] Pige Ø 2 mm
 : (-).0188.Q2

 [4] Levier de compression tendeur dynamique
 : (-).0188.Z

Dépose.

Courroie réutilisée :

ATTENTION : Repérer le sens de montage de la courroie en cas de réutilisation.

Comprimer le galet tendeur (2) en agissant en "a" (sens anti-horaire), outil [4]. Maintenir le galet tendeur (2) comprimé et déposer la courroie.

Courroie non réutilisée :

Comprimer le galet (2) en agissant en "a" (sens anti-horaire, outil [4]). Piger à l'aide de l'outil [2], en "b".


Maintenir le galet tendeur (2) comprimé et déposer la courroie.

Desserrer la vis (1).

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

Moteurs: RHY - RHX - RHZ



Sans réfrigération (Suite)

Repose.

Courroie réutilisée :

Comprimer le galet (2) en agissant en "a" (sens anti-horaire), outil [4]. Reposer la courroie.

ATTENTION: Respecter le sens de montage de la courroie.

Déposer l'outil [4].

Courroie neuve:

Reposer la courroie.

Tourner le galet excentrique (3), outil [1] (sens horaire) pour libérer l'outil [2] du pigeage en "b".

Maintenir le galet excentrique (3), outil [1] et serrer la vis (1) à 4,3 m.daN.

Déposer l'outil [2].

Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens de rotation.

Vérifier la possibilité de pigeage en "b", outil [3].


En cas d'impossibilité de pigeage, reprendre le réglage.

B1BP1YLD

BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs: RHY - RHX - RHZ



Avec réfrigération

Outillages.

[1] Carré de réglage de tension de courroie : (-).0188 J2

[2] Pige Ø 4 mm

: (-).0188.Q1 : (-).0188.Q2

[3] Pige Ø 2 mm

[4] Levier de compression tendeur dynamique

: (-).0188.Z

Dépose.

Courroie réutilisée :

ATTENTION: Repérer le sens de montage de la courroie, en cas de réutilisation.

Comprimer le galet tendeur (7) en agissant en "c" (sens anti-horaire), outil [4].

Maintenir le galet (7) comprimé et déposer la courroie.

Courroie non réutilisée :

Comprimer le galet (7) en agissant en "c" (sens anti-horaire), outil [4].

Piger à l'aide de l'outil [2], en "d".

Desserrer la vis (6).

Amener le galet excentrique (5) vers l'arrière.


Serrer la vis (6) à la main.

Déposer la courroie.

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

Moteurs: RHY - RHX - RHZ



B1BP1YND

Avec réfrigération (Suite)

Repose.

Courroie réutilisée :

Comprimer le galet (7) en agissant en "c" (sens anti-horaire), outil [4]. Reposer la courroie.

ATTENTION : Respecter le sens de montage de la courroie.

Déposer l'outil [4].

Courroie neuve :

Reposer la courroie.

Tourner le galet excentrique (5), à l'aide l'outil [1] (sens horaire) pour libérer l'outil [2] du pigeage en "d".

Maintenir le galet excentrique (5), outil [1] et serrer la vis (6) à 4,3 m.daN.

Déposer l'outil [2].

Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation.

Vérifier la possibilité de pigeage en "d", outil [3].


En cas d'impossibilité de pigeage, reprendre le réglage.

JUMPER RESTYLE

B1BP2J5D

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs: RHV - 4HY



Sans réfrigération

Outillages.

[1] Levier de compression tendeur dynamique

: (-).0188 Z : (-) 0188 Q1

[2] Pige Diamètre 4 mm

[3] Appareil de mesure des tensions de courroies

: SEEM 105.M

Dépose.

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté spécifiques aux motorisations haute pression diesel injection (HDi).

Déposer :

- L'isolant phonique sous le moteur.
- La roue avant droite.

ATTENTION : Repérer le sens de montage de la courroie d'accessoire en cas de réutilisation.

Comprimer le galet du tendeur dynamique (1) en agissant en «b», outil [1] (sens anti-horaire).

Piger à l'aide de l'outil [2] en «a».


Déposer la courroie d'entraînement des accessoires.

IMPERATIF: Vérifier que les galets (1), (2) et (3) tournent librement (sans jeu et absence de point dur).

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

JUMPER RESTYLE

Moteurs: RHV - 4HY



Sans réfrigération (Suite)

Repose.

Reposer la courroie d'entraînement des accessoires.

IMPERATIF: Veiller à ce que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges des différentes poulies.

Comprimer le galet tendeur dynamique (1) en agissant en «b», outil [1]. (sens anti-horaire).

Déposer l'outil [2].

JUMPER RESTYLE

COURROIE D' ENTRAÎNEMENT DES ACCESSOIRES

Moteurs: RHV - 4HY

Courroie d'entraînement de la pompe de direction assistée

Avec réfrigération

Outillages.

[3] Appareil de mesure des tensions de courroies

: SEEM 105.M

Dépose.

ATTENTION : Repérer le sens de montage de la courroie d'accessoire en cas de réutilisation.

Desserrer la vis (4).

Détendre la courroie (5) en agissant sur l'écrou «c».

Déposer la courroie.

Repose.

Reposer la courroie (5).

IMPERATIF : Veiller à ce que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges des différentes poulies.

Poser l'outil [3] en «f».

Serrer l'écrou en «c», pour obtenir une valeur de tension de : 102 ± 10 unités SEEM.


Serrer la vis (4).


Effectuer trois tours de vilebrequin (sens normal de rotation).

Contrôler la tension de la courroie (5), la valeur de tension doit être de : 102 ± 10 unités SEEM.

Reposer:

- La roue avant droite.
- L'isolant phonique sous le moteur.





COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DES ACCESSOIRES

JUMPER RESTYLE





Avec réfrigération (Suite)



ATTENTION: Repérer le sens de montage de la courroie d'accessoire en cas de réutilisation.


Comprimer le galet tendeur dynamique **(6)**, en agissant en **«e»**, outil **[1]** (sens anti-horaire). Piger à l'aide de l'outil **[2]**, en **«d»**. Déposer la courroie.




Reposer la courroie.

IMPERATIF: Veiller à ce que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges des différentes poulies.

Comprimer le galet tendeur dynamique (6) en agissant en «e», outil [1] (sens anti horaire). Déposer l'outil [2].





JUMPER RESTYLE

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

Moteur: 8140.43S



Outillages.

[1] Pince pour dépose des pions plastique

: 7504-T

[2] Appareil de mesure des tensions de courroies : 4122-T

Dépose.

Desserrer:

- L'écrou (3), la vis (4) et (1).

- Déposer la vis (2) et la courroie de compresseur de climatisation.

Repose.

Reposer la vis (2).

Serrer à la main la vis (1) et (2).

Mettre en place l'outil [2] sur le brin «a».

Serrer la vis (4).


La valeur de tension doit être de : 96 ± 6 unités SEEM.

Déposer l'outil [2].

Serrer:

- L'écrou (3), la vis (1) et (2).

Terminer la repose à l'inverse de la dépose.



B1BP21TD

COURROIE D'ENTRAINEMENT DES ACCESSOIRES

JUMPER RESTYLE

Moteur: 8140.43S

Courroie d'entraînement de l'alternateur

Outillages.

[1] Pince pour dépose des pions plastique : 7504-T
[2] Appareil de mesure des tensions de courroies : 4122-T

Dépose.

Déposer la courroie de climatisation. (Voir opération correspondante)

Desserrer:

- La vis (5), (6) et (8).

- Déposer la courroie d'alternateur (7).

Repose.

Reposer la courroie d'alternateur (7).

IMPERATIF: Veiller à ce que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges des différentes poulies.

Mettre en place l'outil [2] sur le brin tendu de la courroie.

Serrer la vis (6).

Courroie neuve.


La tension doit être de : 122 ± 22 unités SEEM.

Courroie réutilisée.

La tension doit être de : 69 ± 7 unités SEEM.

Serrer la vis (5) à 2 ± 0.5 m.daN. Serrer la vis (7) à 5 ± 0.5 m.daN.

Déposer l'outil [2]. Terminer la repose.





TOUS TYPES	CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION MOTEUR ESSENCE						
	1.1 i	1.4i	1.6i 16 V	2.0i 16V	2.0i		
Plaque moteur	HFX	KFW	NFU	RFN	RFL		
BERLINGO	х	х	х				
JUMPY				х			
JUMPER					х		
Pages	119 â	à 122	123 à 126	127 à 134	135 à 137		

IMPERATIF: voir les recommandations de la courroie de distribution: Page 118.

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION MOTEUR DIESEL TOUS TYPE						YPES				
	1.8 D	1.9	D D	2.0 HDi		2.0 HDi 16V	2.0 HDi	2.2 HDi	2.8 HDi	
Plaque moteur	161A	WJX	WJY	RHY	RHX	RHZ	RHW	RHV	4НҮ	8140.43S
C15	х	Х								
BERLINGO			х	х						
JUMPY			х		х	х				
JUMPER								х	х	х
Pages	138	139 à	143		144 à 157			158	à 166	167 à 171

IMPERATIF: voir les recommandations de la courroie de distribution: Page 118.

TOUS TYPES	RECOMMANDATIONS : COURROIE DE DISTRIBUTION					
	Moteur Essence	Moteur Diesel				
	Recommandations.					
IMPEDA						
IMPERA	IMPERATIF : Après chaque intervention de dépose de la courroie de distribution, remplacer systématiquement :					
	- la courroie de distribution, - l'écrou de fixation du galet tendeur.					
r corou de fixation du guiet tendeui.						

BERLINGO RESTYLE

Moteurs: HFX - KFW



22

Contrôle de la distribution.

NOTA : Déposer les bougies d'allumage, pour faciliter la rotation du vilebrequin.

Outillages.

[1] Pige volant moteur : 4507-T.A (Coffret 4507-T)

[2] Pige de volant moteur ou de poulie d'arbre à cames. : 7017-T.R

Lever et caler l'avant droit du véhicule.

Débrancher la borne positive de la batterie.

Engager la 5^{ème} vitesse au levier de passage de vitesses.

Déposer :

- Le filtre à huile.
- Le carter supérieur de distribution.

Tourner la roue pour entraîner le moteur dans son sens normal de rotation.

Piger le volant moteur, outil [1].

Piger la poulie d'arbre à cames, outil [2].

Si le calage n'est pas correct, recommencer l'opération.

B1BP2MBC B1BP2VNC

BERLINGO RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteurs: HFX - KFW (Suite)

Calage de la distribution.

NOTA: Déposer les bougies d'allumage pour faciliter la rotation du vilebrequin.

Outillages.

[1] Pige volant moteur : 4507-T.A (Coffret 4507-T)

[2] Pige de calage du pignon d'arbre à cames : 4507-T.B (Coffret 4507-T) : 4200-T.H

[4] Goupille de galet tendeur dynamique [5] Epingle de maintien de courroie : 4533-T.AD

Dépose.

Tourner le moteur par la vis du pignon de vilebrequin (1) dans le sens horaire, jusqu'à l'amener en position de pigeage.

Piger le pignon d'arbre à cames, outil [2].

Piger le volant moteur, outil [1].

Desserrer l'écrou (2).

Détendre complètement la courroie en agissant sur le galet tendeur.


Déposer la courroie.


IMPERATIF: Vérifier que le galet tendeur tourne librement (absence de

points durs).

B1BP2MCC B1EP065C


B1BP2MBC B1EP1BLC






BERLINGO RESTYLE

Moteurs: HFX - KFW (Suite)





Repose.

NOTA: Vérifier que les piges [1] et [2] sont en place.

ATTENTION : Respecter le sens de montage de la courroie : Les flèches "a" indiquent le sens de rotation du vilebrequin.

Mettre en place la courroie de distribution, brin "b" bien tendu, dans l'ordre suivant : pignon de vilebrequin (outil [5]) ; poulie d'arbre à cames ; poulie de pompe à eau ; galet tendeur.

Déposer les piges [1] et [2].

Surtension de la courroie de distribution.

Tourner le galet à l'aide d'une clé pour six pans creux (en "c").

Positionner l'index "e" en position "d", tendre la courroie au maximum de l'intervalle indiqué.

Maintenir le galet tendeur, outil [4].

Serrer l'écrou de fixation du galet tendeur à 1 m.daN.

Déposer les outils [1], [2], [4] et [5].

Effectuer **4 tours** de vilebrequin dans le sens normal de rotation.

IMPERATIF: Ne jamais faire tourner le vilebrequin en arrière.


S'assurer du calage correct de la distribution en reposant les piges [1] et [2].

Déposer les piges de calage.

BERLINGO RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteurs: HFX - KFW (Suite)



Réglage de la tension de pose de la courroie.

Desserrer l'écrou de fixation du galet tendeur en maintenant la position du galet tendeur, à l'aide d'une clé pour six pans creux.

Amener l'index "e" à sa position de réglage "f".


ATTENTION : L'index "e" ne doit pas dépasser l'encoche "f". Dans le cas contraire, reprendre l'opération de tension de la courroie de distribution.


Maintenir le galet tendeur dans cette position, à l'aide d'une clé pour six pans creux. Serrer l'écrou de fixation du galet tendeur à 2 ± 0,2 m.daN.

IMPERATIF: Le galet tendeur ne doit pas tourner pendant le serrage de sa fixation. Dans le cas contraire, reprendre l'opération de tension de la courroie de distribution.

BERLINGO RESTYLE

Moteur: NFU





Outillages.

[1] Pige volant moteur : 4507-T.A (Coffret 4507-T)

[3a] Pige de poulie d'arbre à cames: 4533-T.A.C1[3b] Pige de poulie d'arbre à cames: 4533-T.A.C2[4] Goupille de galet tendeur dynamique: 4200-T.H[5] Epingle de maintien de courroie: 4533-T.AD

Contrôle de la distribution.

Lever et caler l'avant droit du véhicule.

Débrancher la borne positive de la batterie.

Engager la 5^{ème} vitesse au levier de passage de vitesses.

Déposer : le filtre à huile ; le carter supérieur de distribution ; l'ensemble pontet et capteur position pédale accélérateur.

Placer un cric sous le moteur, caler le moteur.

Déposer l'ensemble des supports moteur droit.

Tourner la roue pour entraîner le moteur dans son normal de rotation.

Piger le volant moteur, outil [1].

Piger les poulies d'arbre à cames, outils [3a] et [3b].


Si le calage n'est pas correct, recommencer l'opération.

B1BP2MBC B1EP18MC

BERLINGO RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteur : NFU (Suite)





Piger le volant moteur, outil [1].

Piger les poulies d'arbre à cames, outils [3a] et [3b].

Desserrer le galet tendeur.

Tourner le galet tendeur dynamique de manière à mettre en place l'outil [4], à l'aide d'une clé allen placée en "a".


Tourner le galet tendeur vers la droite jusqu'à amener l'index "c" en position "b".

Piger le galet tendeur dans cette position pour détendre la courroie de distribution au maximum.

IMPERATIF: Ne jamais faire tourner le galet tendeur dynamique d'un tour complet.


Déposer la courroie.

IMPERATIF: Vérifier que le galet tendeur tourne librement (absence de points durs).



BERLINGO RESTYLE

Moteur : NFU (Suite)



Calage de la distribution. (Suite)

Repose.

Mettre la courroie de distribution en place en respectant l'ordre suivant : poulie d'arbre à cames d'admission ; poulie d'arbre à cames d'échappement ; galet enrouleur ; poulie de vilebrequin (outil [5]) ; poulie de pompe à eau ; galet tendeur dynamique.

Déposer les outils [1], [3a], [3b] et [5].

Surtension de la courroie de distribution.

Tourner le galet à l'aide d'une clé pour six pans creux (en "a").

Positionner l'index "c" en position "d", tendre la courroie au maximum de l'intervalle indiqué. Maintenir le galet tendeur, outil [4].

Serrer l'écrou de fixation du galet tendeur à 1 m.daN.

Déposer les outils [1], [3a], [3b], [4] et [5].

Effectuer 4 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation.


IMPERATIF: Ne jamais faire tourner le vilebrequin en arrière.

S'assurer du calage correct de la distribution en reposant les piges [1], [3a] et [3b]. Déposer les piges de calage.

BERLINGO RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteur : NFU (Suite)




Desserrer l'écrou de fixation du galet tendeur en maintenant la position du galet tendeur, à l'aide d'une clé pour six pans creux.

Amener l'index "c" à sa position de réglage "e".

ATTENTION: L'index "c" ne doit pas dépasser l'encoche "e". Dans le cas contraire, reprendre l'opération de tension de la courroie de distribution.

Maintenir le galet tendeur dans cette position à l'aide d'une clé pour six pans creux. Serrer l'écrou de fixation du galet tendeur à **2,2 ± 0,2 m.daN.**

IMPERATIF : Le galet tendeur ne doit pas tourner pendant le serrage de sa fixation. Dans le cas contraire, reprendre l'opération de tension de la courroie de distribution.




B1EP1DQC

JUMPY RESTYLE

NOTA : Contrôle et calage de la distribution → 2003 Voir carnet de poche 2003 pages 130 à 134.

Moteur : RFN

2003 →



A : Pigeage sur boîte de vitesses manuelle.

B: Pigeage sur boîte de vitesses automatique.

Le pigeage de vilebrequin est réalisé sur le volant moteur ou sur la tôle d'entraînement du convertisseur (boîte de vitesses automatique).

Le trou de pige sur le carter cylindres (côté échappement) est calibré et renforcé.

IMPERATIF: Ne jamais tourner le vilebrequin avec la poulie d'entraînement des accessoires desserrée.

IMPERATIF: Ne jamais déposer la poulie d'entraînement des accessoires sans piger le vilebrequin et les arbres à cames.

IMPERATIF: Tourner toujours le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur.

B1BP2V2D


JUMPY RESTYLE CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteur : RFN

2003 →

: 7504-T

Outillages.



Contrôle du calage de la distribution.


Dépose.

Débrancher la borne négative de la batterie. (Voir opération correspondante) Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.

Déposer :

- La roue avant droite.
- Les pions plastique (1).
- Le pare-boue (2).
- Le carter de distribution supérieur.

Pince pour dépose des pions plastique




C4AP12TC

JUMPY RESTYLE

Moteur: RFN

2003 →



Contrôle du calage de la distribution. (Suite)

Tourner le moteur par la vis du pignon de vilebrequin jusqu'à l'amener en position de pigeage.

Piger le vilebrequin, outil [2].


Piger les poulies d'arbres à cames, outil [3].

ATTENTION: Dans le cas où les piges s'engagent difficilement, reprendre l'opération de pose et de tension de la courroie de distribution. (*Voir opération correspondante*)

Repose.

Déposer les outils [2] et [3].

Terminer la repose dans le sens inverse de la dépose.





JUMPY RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteur : RFN

2003 →





B1BP2V4C

Dépose.

Débrancher la borne négative de la batterie. (Voir opération correspondante)

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.

Déposer :

- La roue avant droite.
- Les pions plastique (1).
- Le pare-boue (2).
- La courroie d'entraînement des accessoires. (Voir opération correspondante)

Déclipper et écarter la durit d'arrivée carburant du carter de distribution.


Déposer le carter de distribution supérieure (1).

Tourner le moteur à l'aide de la vis (3) de poulie de vilebrequin (2) jusqu'à l'amener en position de pigeage.

JUMPY RESTYLE

Moteur : RFN

2003 →



Calage de la distribution. (Suite)

Piger:


- Le vilebrequin, outil [2].
- Les poulies d'arbre à cames (5) et (6), outil [1].

Déposer :

- La vis (3) de la poulie de vilebrequin (2).
- Le carter de distribution inférieur (4) (en déplaçant le moteur).

IMPERATIF : Ne jamais démonter la poulie de vilebrequin (2), sans piger le vilebrequin et les arbres à cames.

Desserrer la vis (9) du galet tendeur (8). Faire tourner le galet tendeur (8) (sens horaire). Déposer la courroie de distribution (7).



JUMPY RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteur : RFN 2003 →



Calage de la distribution. (Suite)

Tourner le galet tendeur (8), à l'aide de l'outil [5a] jusqu'à dépasser l'encoche (b).

Mettre en place l'outil [5b] pour bloquer l'index (a) et retirer l'outil [5a].

Replacer la courroie de distribution (7) sur la poulie de vilebrequin.

Maintenir la courroie de distribution (7) à l'aide de l'outil [3].

Mettre la courroie de distribution (7) en place en respectant l'ordre suivant :

- Le galet enrouleur (10).
- La poulie d'arbre à cames d'admission (6).
- La poulie d'arbre à cames d'échappement (5).
- La pompe à eau (11).
- Le galet tendeur (8).

NOTA : Faire en sorte que la courroie **(7)** soit le plus affleurant possible sur la face extérieure des différents pignons et galets.


Déposer :

- L'outil [3].
- L'outil [1] de la poulie d'arbre à cames d'échappement.
- L'outil [5b] du galet tendeur (8).

Reposer:

- Le carter inférieur de distribution (4) (en déplaçant le moteur).
- La poulie de vilebrequin (2).
- La vis (3) de la poulie de vilebrequin.


Serrer la vis (3) à 4 ± 0.4 m.daN, puis effectuer un serrage angulaire de $53^{\circ} \pm 4^{\circ}$, outil [4].



JUMPY RESTYLE



2003 →



Tension de la courroie de distribution.

Tourner le galet tendeur (8) dans le sens de la flèche «c», à l'aide d'une clé pour six pans creux en «d». Positionner l'index «a» en position «f».

IMPERATIF: L'index «a» doit dépasser l'encoche «g» d'une valeur angulaire de 10°.

Dans le cas contraire, remplacer le galet tendeur ou l'ensemble courroie de distribution et galet tendeur.

Amener ensuite l'index «a» à sa position de réglage «g», en tournant le galet tendeur dans le sens de la flèche «e».

ATTENTION: l'index «a» ne doit pas dépasser l'encoche «g».


Dans le cas contraire, reprendre l'opération de tension de la courroie de distribution.

IMPERATIF: Le galet tendeur ne doit pas tourner pendant le serrage de sa fixation. Dans le cas contraire, reprendre l'opération de tension de la courroie de distribution.

Serrer la vis (9) du galet tendeur (8) à $2,1 \pm 0,2$ m.daN.

IMPERATIF: Le six pans creux d'entraînement du galet tendeur doit se trouver à environ 15° en dessous du plan de joint de culasse «h».

Dans le cas contraire, remplacer le galet tendeur ou l'ensemble courroie de distribution et galet tendeur.




JUMPY RESTYLE CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION Moteur: RFN 2003 → Repose. (Suite) Déposer les outils [1] et [2]. Effectuer dix tours de vilebrequin (sens normal de rotation). IMPERATIF: Aucune pression ou action extérieure ne doit être appliquée sur la courroie de distribution. Piger la poulie d'arbre à cames d'admission, outil [1]. Contrôle. B1EP1BEC Tension de la courroie de distribution. IMPERATIF: Vérifier la position de l'index «a», il doit être en regard de l'encoche «g». Si la position de l'index «a» n'est pas correcte, reprendre les opérations de tension de la courroie de distribution. Reposer le carter supérieur de distribution (1). Clipper la durit d'arrivée carburant sur le carter de distribution. Reposer la courroie d'entraînement des accessoires. (Voir opération correspondante) Replacer le véhicule sur le sol. Rebrancher la batterie. (Voir opération correspondante) B1EP1BFC

JUMPER RESTYLE



B1EP01TC



Moteur: RFL

Outillages.

[1] Pige de poulie d'arbre à cames : 7004-T.G

[2] Pige volant moteur : 7014-T.N Coffret 7004-T

[3] Clé de tension de courroie de distribution : 7017-T.W

[4] Secteur de blocage du volant moteur : 6012-T Coffret 9022-T

[5] Appareil de mesure des tensions de courroies

: 4122-T

Contrôle de la distribution.

Tourner le moteur par la vis de vilebrequin. (Sans revenir en arrière) Piger le vilebrequin, outil [2].

Piger la poulie d'arbre à cames, outil [1].

Si le calage n'est pas correcte, recommencer l'opération.

Calage de la distribution.

Piger le vilebrequin, outil [2] et la poulie d'arbre à cames, outil [1].

Bloquer le volant, outil [4].

IMPERATIF : Déposer les outils [1] et [2] lors du serrage de la vis (1).

Déposer les vis (1) et la poulie.

Déposer l'outil [4].

Vérifier le pigeage de la poulie d'arbre à cames et le pignon de vilebrequin.

Desserrer la vis du galet tendeur.

Déposer la courroie.


B1EP01YC

JUMPER RESTYLE CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION Moteur : RFL (Suite) Calage de la distribution. (Suite) Sens de pose de la courroie. Flèche dans le sens de rotation. Les repères peinture face aux repères des pignons. Poser la courroie sur la poulie d'arbre à cames, pignon de vilebrequin, pignon de pompe à eau, galet tendeur. NOTA: Veiller à ce que la courroie soit correctement positionnée dans les gorges. Tension de la courroie. Amener le galet tendeur en contact. Poser l'outil [5]. Mettre en tension le galet avec l'outil [3] à : 16 ± 2 unités SEEM. Serrer la vis (2) à 2 m.daN. Déposer l'outil [1] et poser la poulie de vilebrequin sans serrer la vis (1). Effectuer deux tours vilebrequin (sens de rotation). Vérifier le pigeage arbre à cames/vilebrequin. Effectuer deux tours de vilebrequin (sans revenir en arrière). Piger la poulie d'arbre à cames, outil [1]. Poser l'outil [5]. IMPERATIF: La valeur de tension doit être de : 40 + 4 unités SEEM.


Si la valeur est hors tolérance, recommencer l'opération.

JUMPER RESTYLE

Coffret C.0189



B1BP22SC



Moteur : RFL (Suite)

Outillages.

[1] Piges de calage arbre à cames

[2] Pige de calage du vilebrequin

[3] Epingle de maintien de courroie[4] Adaptateur pour serrage angulaire

[5] Outil d'immobilisation de moyeu

: (-).0189.A

: (-).0189.B

: (-).0189.K : 4069-T : 6310-T

Contrôle de la distribution.

Tourner le moteur par la vis du pignon de vilebrequin (3) jusqu'à l'amener en position de pigeage.

Piger le vilebrequin, outil [2].

Piger les poulies d'arbres à cames, outils [1].

NOTA: Les piges [1] doivent s'engager sans effort.

C15 CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION Moteur: 161A Outillages. Pige volant moteur : 7014-T.J ou 7014-T.R Pige d'arbre à cames et de pompe d'injection Coffret 7004-T : 7004-T.G Contrôle. Piger le vilebrequin. Piger l'arbre à cames en «a» et la pompe d'injection en «b». Calage de la distribution Piger le vilebrequin. B1EP09KC Piger l'arbre à cames en «a» et la pompe d'injection en «b». Poser la courroie en respectant l'ordre suivant : - Pignon de vilebrequin, galet enrouleur (3), pompe d'injection (2), pignon d'arbre à cames (1), galet tendeur (5), pompe à eau (4). Déposer les piges. Libérer le galet tendeur (5), l'écrou (6) et vis (7), resserrer la vis (7). Effectuer deux tours de vilebrequin (ne pas revenir en arrière). Desserrer le galet tendeur (5), laisser agir le tendeur. Resserrer la vis (7) et l'écrou (6), serrage : 1,8 m.daN. Contrôler le calage. 7014-T.J NOTA: La dépose de la pompe d'injection se fait sans modifier le calage de la distribution. (immobiliser le pignon de la pompe d'injection à l'aide des vis (8x125) en «b»). B1EP080C

C15 - BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

Moteurs: WJX - WJY



[1] Pince pour dépose des pions plastique : 7504-T ou (-).1311
[2] Pige de volant moteur : 7014-T.J ou (-).0188 Y

[3] Pige de calage pompe d'injection Ø 6 mm : (-).0188 H
[4] Vis H M8 : (-).0188 E
[5] Epingle de maintien de courroie : (-).0188 K

[6] Carré de réglage de tension de courroie : (-).0188 J1

[7] Appareil de mesure des tension de courroie, à affichage digital : SEEM CTG 105.5M

Contrôle de la distribution.

Piger le volant moteur à l'aide de l'outil [2].

Piger le moyeu d'arbre à cames à l'aide de l'outil [4].

Piger le moyeu de pompe d'injection à l'aide de l'outil [3].

IMPERATIF: Si le pigeage s'avère impossible, refaire le calage de la distribution.




[2]

B1BP2FTC

C15 - BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteurs: WJX - WJY



Dépose.

Débrancher la batterie.

Déposer le pare-boue inférieur avant droit à l'aide de l'outil [1].

Déposer la courroie d'entraînement des accessoires.

(Voir opération correspondante)

Désaccoupler et obturer les durits d'arrivée et de retour gazole.

Elinguer le moteur à l'aide d'une grue d'atelier.

Déposer le support moteur droit.

Engager la 5^{ème} vitesse pour permettre la rotation du moteur.

Déposer le carter supérieur (1).

Déposer le carter intermédiaire (2).

Déposer le carter inférieur (3).


ATTENTION : Reposer la vis (4) équipée d'une rondelle (épaisseur 5 mm).

Tourner la roue avant droite pour entraîner le moteur dans son sens de rotation. Approcher les pignons d'entraînement d'arbre à cames et de pompe d'injection de leur point de calage.

Mettre en place la pige [2] (par le dessous du véhicule).


Continuer de faire tourner le moteur jusqu'à ce que la pige [2] s'engage dans le volant moteur.

B1BP30BC



B1BP2FTC

C15 - BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE



B1EP16PD



Moteurs : WJX - WJY

Calage de la distribution. (Suite)

Piger le moyeu d'arbre à cames à l'aide de l'outil [4].

Piger le moyeu de pompe d'injection à l'aide de l'outil [3].

Desserrer les vis (5) et (6).

Desserrer la vis (9) du galet tendeur (8).

Déposer la courroie de distribution.

Repose.

Resserrer les vis (5) et (6) à la main.


Tourner les pignons (10) et (7) dans le sens horaire pour les placer à fond de boutonnières.

Poser la courroie de distribution sur le vilebrequin.

Maintenir la courroie à l'aide de l'outil [5].

Mettre la courroie de distribution en place en respecter l'ordre suivant :

- Le galet enrouleur (11).
- Le pignon de pompe injection (7).
- Le pignon d'arbre à cames (10).
- Le pignon de pompe à eau (12).
- Le galet tendeur (8).



C15 - BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteurs: WJX - WJY



NOTA : Au besoin, tourner légèrement les pignons **(10)** et **(7)** dans le sens anti-horaire afin d'engager la courroie. La valeur de déplacement angulaire de la courroie par rapport aux pignons ne doit pas être supérieur à 1/2 dent. Déposer l'outil **[5]**.

Agir sur le galet tendeur (8) par son carré «a», à l'aide de l'outil [6] pour vérifier la libre rotation des pignons de pompe d'injection et d'arbre à cames.

Mettre en place l'appareil de tension de courroie [7] sur le brin «b».

A l'aide de l'outil [6], agir en «a» dans le sens inverse de rotation moteur pour obtenir une valeur de tension de 106 ± 2 unités SEEM.

Serrer les vis (9), (5) et (6).

Déposer les outils [7], [2], [3] et [4].

Effectuer 8 tours de vilbrequin dans le sens normal de rotation.

Piger le volant moteur à l'aide de l'outil [2].


Piger le moyeu d'arbre à cames à l'aide de l'outil [4].


Piger le moyeu de pompe d'injection à l'aide de l'outil [3].

Desserrer les vis (9), (5) et (6).

Mettre en place l'appareil de tension de courroie [7] sur le brin «b».

A l'aide de l'outil [6], agir en «a» dans le sens inverse de rotation moteur pour obtenir une valeur de tension de 42 + 2 unités SEEM.





C15 - BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

Moteurs: WJX - WJY

Calage de la distribution. (Suite)

Serrer:

- La vis (9) à 2.1 ± 0.2 m.daN.
- Les vis (5) à 2,3 ± 0.2 m.daN.
- Les vis (6) à 2,3 ± 0.2 m.daN.

Déposer et reposer l'outil [7].

La valeur de tension doit être comprise entre 38 et 46 unités SEEM.

Déposer les outils [7], [2], [3] et [4].

Effectuer 2 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation.

Piger le volant moteur à l'aide de la pige [2].

Vérifier visuellement les pigeages de l'arbre à cames et de la pompe d'injection.

IMPERATIF: Contrôler visuellement que les décalages entre les trous des moyeux d'arbre à cames, de pompe d'injection et les trous de pigeages correspondants ne sont pas supérieurs à 1 mm. Si nécessaire, recommencer la procédure de pose de la courroie de distribution.

Calage de la distribution. (Suite)

Déposer la pige [2].

Déposer la vis (4) et la rondelle.

Reposer le carter inférieur (3).

Reposer le carter intermédiaire (2).

Reposer le carter supérieur (1).

Déposer le support moteur droit.

Enlever la grue d'atelier.

Déposer les obturateurs et accoupler les durits d'arrivée et de retour gazole.

Reposer la courroie d'entraînement des accessoires. (Voir opération correspontante)

Reposer le pare-boue inférieur droit.

Désengager la 5ème vitesse.

Brancher la batterie.

JUMPY RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION


: (-).0188.P

Moteur : RHX



Outillages.

[1] Appareil de mesure de tension de courroie : 4122-T [2] Levier de tension : (-).188.J2 [3] Pige de volant moteur : (-).0288.D [4] Ressort de compression de courroie : (-).0188.K [5] Pige de pignon d'arbre à cames : (-).0188.M [6] Arrêtoir de volant moteur : (-).0188.F [7] Kit obturateurs : (-).0188.T



Contrôle du calage de distribution.


[8] Extracteur de poulie de vilebrequin

Piger:

- Le volant moteur, outil [3].
- L'arbre à cames, outil [5].


ATTENTION : En cas d'impossibilité de pigeage de l'arbre à cames, contrôler que le décalage entre le trou du pignon d'arbre à cames et le trou de pigeage n'est pas supérieur à 1 mm, à l'aide d'un miroir "a" et d'une vis de Ø 7 mm.

IMPERATIF : En cas d'impossibilité de pigeage, reprendre le réglage (Voir opération correspondante).



B1BP1TTC

JUMPY RESTYLE



Moteur: RHX

Calage de la distribution.

Piger:

- Le volant moteur, outil [3].
- L'arbre à cames, outil [5].

Desserrer:

- Les trois vis (9).
- La vis (7) du galet tendeur (6).
 Déposer la courroie de distribution (8).

Contrôle.


IMPERATIF: Juste avant la repose, procéder aux contrôles ci-dessous.


Vérifier que :

- Les galets (6), (11) et la pompe à eau (10) tournent librement. (sans jeu et absence de point dur).
- L'absence de trace de fuite d'huile.(arbre à cames, vilebrequin).

JUMPY RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION





Moteur: RHX

Calage de la distribution. (Suite)

Resserrer les vis (9) à la main.


Tourner le pignon (12) (sens horaire) à fond de boutonnière.

Replacer la courroie sur le vilebrequin en la maintenant avec l'outil **[4]** brin **"a"** bien tendu dans l'ordre suivant :

- Galet enrouleur (11).
- Pignon de pompe haute pression carburant (13).
- Pignon d'arbre à cames (12).
- Pignon de pompe à eau (10).
- Galet tendeur (6).

NOTA : Au besoin, tourner légèrement le pignon **(12)** sens anti-horaire (*le décalage ne doit pas être supérieur à une dent*).

Déposer l'outil [4].



B1EP13GD



Calage de la distribution. (Suite)

Mettre en place l'outil [1] sur le brin "b".

Tourner le galet (6) (sens anti-horaire), outil [2] pour atteindre une tension de : 98 ± 2 unités SEEM.

Serrer la vis (7) du galet (6), serrage 2,5 m.daN.

Déposer une vis (9) du pignon (12).

(pour vérifier que les vis ne sont pas en butée de boutonnière).

Serrer les vis (9) à 2.m daN.

Déposer les outils [1], [2], [3] et [5].

Effectuer 8 tours de vilebrequin (sens de rotation).

Poser l'outil [3].


Desserrer les vis (9).

Poser l'outil [5].

Desserrer la vis (7) (pour libérer le galet (6)).

Poser l'outil [1].

Tourner le galet (6) (sens anti-horaire), outil [2] pour atteindre une tension de : 54 ± 2 unités SEEM.



B1EP13HD

B1EP13HD

JUMPY RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION



Calage de la distribution. (Suite)

Serrer:


- La vis (7) du galet (6) à 2,5 m.daN.
- Les vis (9) à 2.m.daN.
- Déposer l'outil [1].
- Reposer l'outil [1].
- La valeur de tension doit être de : 54 ± 3 unités SEEM.

IMPERATIF: En cas de valeur incorrecte, recommencer l'opération


- Déposer les outils [1], [3] et [5].
- Effectuer 2 tours de vilebrequin (sens de rotation).
- Poser l'outil [3].

IMPERATIF: En cas d'impossibilité de pigeage de l'arbre à cames, contrôler que le décalage entre le trou du pignon d'arbre à cames et le trou de pigeage n'est pas supérieur à 1 mm. En cas de valeur incorrecte, recommencer l'opération.


Déposer l'outil [3].



CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION (POINTS PARTICULIERS) | BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE



B1EP176D



B1EP177D

- (1) Poulie d'arbre à cames "fou".
- (2) Cible pour capteur de référence cylindre.
- (3) Moyeu d'arbre à cames.
- (4) Pignon de vilebrequin "fixe".


La régularisation de la tension de la courroie de distribution s'effectue sur la poulie d'arbre à cames (1). La nouvelle distribution des moteurs **8 soupapes** DW10TD **(RHY)** et DW10 ATED **(RHZ)** nécessite les nouvelles pièces suivantes :

Pignon de vilebrequin "fou".
Poulie d'arbre à cames "fixe".

- (5) Poulie d'arbre à cames "fixe" (poulie avec cible du capteur de référence cylindre intégrée).
- (6) Pignon de vilebrequin "fou" (avec rainure de clavetage augmentée en largeur).
- La répartition de la tension de la courroie de distribution s'effectue sur le pignon de vilebrequin (6).

BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE | CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION (POINTS PARTICULIERS)

Moteurs : RHY- RHZ



Le nouveau montage permet la suppression des pièces suivantes :

- Moyeu d'arbre à cames.
- Cible pour capteur de référence cylindre.

Réparation - Poulie d'entrainement d'accessoires.

Dépose - Repose.

ATTENTION: Piger l'arbre à cames et le vilebrequin avant toute dépose de la poulie d'entraînement d'accessoires (le pigeage évite tout décalage de l'arbre à cames).

Si nécessaire, marquer d'un point de peinture la poulie d'entraînement d'accessoires échangée.

Pièces de rechange.

Le service des pièces de rechange commercialise les anciennes et les nouvelles pièces.

BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

Outillages.

[1] Appareil de mesure de tension de courroie : 4122-T

[2] Levier de tension : (-).0188.J2

[3] Pige de volant moteur : (-).0188.Y

[4] Pince courroie : (-).0188.AD

[5] Pige de poulie d'arbre à cames : (-).0188.M

[6] Arrêtoir de volant moteur : (-).0188.F

[7] Kit obturateur : (-).0188.T

[8] Extracteur de poulie : (-).0188.P

[9] Pige diamètre 2 mm : (-).0188.Q2

Dépose.

IMPERATIF: Respecter les consignes de sécurité et de propreté spécifiques aux motorisations haute pression diesel injection (HDi).

Débloquer les vis de roue avant droite.

Lever et caler le véhicule à l'avant droit.

Débrancher la borne négative de la batterie.

Déposer :

- L'isolant phonique sous moteur.
- La roue avant droite.
- Le pare-boue avant droit.
- Le cache-style moteur.


Déclipper et écarter la durit de refroidissement.

Déposer la courroie d'entraînement des accessoires.

(Voir opération correspondante)

BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION




Désaccoupler, obturer et écarter, outil [7], le tube d'arrivée (2) et de retour carburant (1).

Déposer :

- Les vis (3), (4) et (6).
- La vis (7).
- Le carter supérieur de distribution (5).

ATTENTION: Reposer la vis (7) équipée d'une entretoise (épaisseur 17 mm), serrer la vis (7) à 1,5 ± 0,1 m. daN.



NOTA: La vis (7) est l'une des vis de fixation de la pompe à eau et sert à son étanchéité.

Engager la 5^{ème} vitesse au levier de vitesse.

Tourner la roue pour entraîner le moteur dans son sens de rotation.


Orienter la poulie de l'arbre à cames en position de pigeage, utiliser un miroir si nécessaire.


Piger l'arbre à cames, outil [5]

Piger le volant moteur, outil [3].


B1BP2R2C B1EP1A7C

B1BP2H2C B1BP2H3C





BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE



B1BP2R3C

Déposer :

- Les fixations du tube de liaison entre la pompe d'assistance de direction et la valve rotative.
- La tôle inférieure de fermeture du carter d'embrayage.

Bloquer le volant moteur, outil [6].

Déposer la vis (8).

Reposer la vis (8) sans sa rondelle d'appui.

Déposer:

- La poulie d'accessoiress (9), outil [8].
- L'outil [6].
- La biellette anti-couple inférieure.

Maintenir le moteur à l'aide d'une grue d'atelier.


Déposer:

- Le montage du coussinet sur palier (10).
- L'écrou (12).
- Les vis (11).
- La bride (13).

NOTA: Soulever puis faire descendre le moteur, avec la grue d'atelier, pour avoir accès aux vis de fixation des carters de distribution.


Déposer :


- Le carter de distribution intermédiaire.
- Le carter de distribution inférieur.



BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION





Desserrer la vis (17) du galet tendeur (18).

Déposer la courroie de distribution (14).

Contrôle.

IMPERATIF: Juste avant la repose, procéder aux contrôles ci-dessous:


Vérifier que :


- Les galets (18) et (15) tournent librement. (Sans jeu et absence de point dur)
- La poulie de pompe à eau (16) tourne librement. (Sans jeu et absence de point dur)
- L'absence de trace de fuite d'huile des bagues d'étanchéité de vilebrequin et d'arbre à cames et différents ioints.
- Le libre débattement du pignon de vilebrequin sur la clavette.

Remplacer les pièces défectueuse. (Si nécessaire)

Piger le pignon de vilebrequin (19) en insérant l'outil [9] du côté gauche de la clavette.

BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE





Replacer la courroie de distribution, brin "a" bien tendu, dans l'ordre suivant :

- Poulie de pompe haute pression carburant (21).
- Galet enrouleur (15).
- Pignon de vilebrequin (19).
- Pignon de pompe à eau (16).
- Galet tendeur (18).

Mettre en place l'outil [1] sur le brin "a".

Déposer les outils [4] et [9].

Tourner le galet tendeur (18) dans le sens anti-horaire, outil [2], pour atteindre une surtension de : 98 + 2 unités SEEM.

Serrer la vis (17) du galet tendeur à $2,5 \pm 0,2$ m.daN.

Bloquer le volant moteur à l'aide de l'outil [6].

Serrer la vis de la poulie d'entraînement des accessoires (8) à 7 ± 0,7 m.daN.

Déposer les outils [1], [3], [5] et [6].


Effectuer **huit tours** de vilebrequin dans le sens normal de rotation.

Piger:

- Le vilebrequin, outil [3].
- La poulie d'entraînement d'arbre à cames, outil [5].

BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION



Bloquer le volant moteur, outil [6].

Desserrer:

- La poulie d'accessoires (8).
- La vis (17) du galet tendeur (18).

Poser l'outil [1].

Tourner le galet tendeur outil [2] pour atteindre une tension de :

54 ± 2 unités SEEM.

Serrer la vis (17) du galet tendeur (18) à $2,5 \pm 0,2$ m.daN.

Déposer l'outil [1].

Poser l'outil [1].

La valeur de tension doit être de :

54 ± 3 unités SEEM

IMPERATIF: En cas de valeur incorrecte, recommencer l'opération.

Déposer les outils [1], [3], [5] et [6].

Effectuer deux tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation.


Piger:

- Le vilebrequin, outil [3].
- La poulie d'entraînement d'arbre à cames.

IMPERATIF : En cas d'impossibilité de pigeage, recommencer l'opération.

B1EP1ACC

BERLINGO RESTYLE - JUMPY RESTYLE



Déposer :

- L'outil [3] et [5].

- La vis (7) et l'entretoise.

Reposer:

- Le carter inférieur, intermédiaire et supérieur (5).
- La vis (7), serrer à 1,5 ± 0,1 m.daN.
- Les vis (3), (4) et (6).
- La bride (13).
- Les vis (11), serrer à 6,1 ± 0,5 m.daN.
- L'écrou (12), serrer à 4,5 ± 0,5 m.daN.

Montage du coussinet sur palier (10).

Enlever la grue d'atelier.

Clipper les durits d'arrivée et de retour carburant.

Déposer l'outil [7].

Accoupler:

- Le tube d'arrivée de carburant (12).

- Le tube de retour de carburant (1).

Enduire la vis (8) de loctite FRENETANCH.

Reposer l'outil [6] et la vis (8) avec la rondelle (22),

serrer à 7 ± 0.2 m.daN et serrage angulaire de $A = 60^{\circ} \pm 5^{\circ}$.

Reposer la biellette anticouple du support moteur inférieur.


Déposer l'outil [6].

Repositionner et reclipper la durit de refroidissement.

Terminer la repose des éléments dans le sens inverse de la dépose.

B1EP1A7C B1BP2R4C

B1EP1ADC



JUMPER RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteurs: RHV - 4HY



[1] Pige de calage arbre à cames
[2] Pige de volant moteur

(-).0188 M Coffret C.0188

(-).0188 Y

Contrôle du calage de distribution.

IMPERATIF: Respecter les consignes de sécurité et de propreté spécifiques aux motorisations haute pression diesel injection (HDi).



Déposer :

- L'écran thermique (1).

- Le tube (2).

(Soutenir le moteur à l'aide d'une grue d'atelier)

- La vis (3).

- Les écrous (4).

- Le support moteur (5).

- La vis (6), (7), (9) et (10).

- Le carter supérieur de distribution (8).


ATTENTION : Reposer la vis (10) équipée d'une entretoise épaisseur 17 mm ; serrer la vis de fixation (10) serrage 1,5 ± 0,1 m.daN.

Nota: La vis (10) est l'une des vis de fixation de la pompe à eau et sert à son étanchéité.

- Engager la 5ème vitesse.

- Tourner la roue pour entraîner le moteur. (Sens normal de rotation)

- Orienter la poulie de l'arbre à cames en position de pigeage ; utiliser un miroir. (Si nécessaire)




B1BP2HLC B1EP17GC

JUMPER RESTYLE CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION **RHV** Moteurs: RHV - 4HY Contrôle du calage de distribution. (Suite) Piger le volant moteur, outil [2]. Piger l'arbre à cames, outil [1]. ATTENTION: En cas d'impossibilité de pigeage de l'arbre à cames, contrôler que le décalage entre le trou du pignon d'arbre à cames et le trou de pigeage n'est [2] pas supérieur à 1 mm; à l'aide d'un miroir «a» et d'une vis diamètre 7 mm. IMPERATIF: En cas d'impossibilité de pigeage, reprendre le réglage. (Voir opération correspondante) Déposer: B1BP2HMC B1EP17JC - Les outils [1] et [2]. 4HY - La vis (10) et l'entretoise. Reposer: - Le carter supérieur de distribution (8). - La vis (6), (7), (9) et (10), serrage à 1,5 ± 0,1 m.daN. - Le support moteur (5). - Les écrous (4). - Les vis (3). - Le tube (2). - L'écran thermique (1). Désengager la 5^{ème} vitesses et terminer la repose. B1BP298C B1EP17KC

JUMPER RESTYLE CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION Moteurs: RHV - 4HY Outillages. [1] Appareil de mesure des tensions de courroies : SEEM CTG 105.5M [2] Levier de tension : (-).0188.J2 Coffret C.0188. [6] [3] Pige volant moteur : (-).0188.Y [4] Epingle de maintien de courroie : (-).0188.K [5] Pige de pignon d'arbre à cames : (-).0188.M [6] Arrêtoir de volant moteur : (-).0188.F [7] Extracteur de poulie de vilebrequin : (-).0188.P Calage de la distribution. B1CP04BC IMPERATIF: Respecter les consignes de sécurité et la propreté spécifiques aux motorisations haute pression diesel injection (HDi). Dépose. Déposer: - La courroie d'entraînement des accessoires. (Voir opération correspondante) - La tôle inférieure de fermeture du carter d'embrayage. Bloquer le volant moteur, outil [6]. Déposer la vis (1). Reposer la vis (1), sans la rondelle d'appui. Déposer : - La poulie de vilebrequin, outil [7]. - L'outil [6]. Soutenir le moteur à l'aide d'une grue d'atelier. B1BP2HZC

JUMPER RESTYLE







Déposer:

- L'écran thermique (2).
- Le tube (3).
- Les écrous (4).
- Les vis (5).
- Le support moteur droit (6).

Nota: Soulever et puis faire descendre le moteur, pour avoir accès aux vis de fixation des carters de distribution.

Déposer :

- Les vis (8), (9), (17) et (18).
- Le carter supérieur (7).
- Les vis (10), (12) et (13).
- Le carter intermédiaire (11).
- Les vis (14) et (16).
- Le carter inférieur (15)

ATTENTION: Reposer la vis (17) équipée d'une entretoise (épaisseur 17 mm). Serrage 1,5 ± 0,1 m.daN


NOTA: La vis (17) est l'une des vis de fixation de la pompe à eau et sert à son étanchéité.

Tourner le moteur. (Sens normal de rotation)

Approcher la poulie d'arbre à cames de son point de calage.


B1BP2J0C

B1BP2J1C




JUMPER RESTYLE CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION Moteurs: RHV - 4HY Calage de la distribution. (Suite) Mettre en place la pige volant moteur, outil [3]. (Par le dessous du véhicule) [3] Faire tourner le moteur jusqu'à ce que la pige [3] s'engage dans le volant moteur. Piger l'arbre à cames, outil [5]. Desserrer: B1BP2J2C - Les trois vis (19). - La vis (23) du galet tendeur (24). Déposer la courroie de distribution (20). B1EP17LD

JUMPER RESTYLE



B1EP17MC



Moteurs: RHV - 4HY

Contrôle.

IMPERATIF: Juste avant la repose, procéder aux contrôles ci-dessous:

Vérifier que :

- Les galets (24), (21) et la pompe à eau (22) tournent librement (sans jeu et absence de point dur).
- L'absence de trace de fuite d'huile (bagues d'étanchéité).
- L'absence de fuite de liquide de refroidissement (pompe à eau).
- Remplacer les pièces défectueuses.


Repose.


Resserrer les vis (19) à la main.

Tourner le pignon (25) (sens horaire) pour le placer à fond de boutonnière. Replacer la courroie de distribution (20) sur le pignon de vilebrequin (26).

Maintenir la courroie, outil [4].

JUMPER RESTYLE





CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteurs: RHV - 4HY

Contrôle. (Suite)

Replacer la courroie de distribution (20), brin «a» bien tendu, dans l'ordre suivant :

- Le galet enrouleur (21).
- Pignon de pompe haute pression carburant (27).
- Pignon d'arbre à cames (25).
- Pignon de pompe à eau (22).
- Galet tendeur (24).

NOTA: Au besoin, tourner légèrement le pignon **(25)** (sens anti-horaire). (Le décalage ne doit pas être supérieur à une dent)

Déposer l'outil [4].

Mettre en place l'outil [1] sur le brin «b».

Tourner le galet tendeur (24) (sens anti-horaire), outil [2] pour atteindre une surtension de 98 + 2 unités SEEM.

Serrer la vis (23) à 2,5 ± 0,2 m.daN.

Déposer une vis (19) du pignon (25) pour vérifier que ces vis ne sont pas en butée de boutonnière.

Serrer les vis (19) à 2 ± 0,2 m.daN.

Déposer les outils [1], [2], [3] et [5].

Effectuer **huit tours** de vilebrequin. (Sens normal de rotation)

Poser l'outil [3].

Desserrer les vis (19).

JUMPER RESTYLE





Poser l'outil [5].

Desserrer la vis (23) pour libérer le galet tendeur (24).

Poser l'outil [1].

Tourner le galet tendeur (24) (sens anti-horaire), outil [2], pour atteindre une surtension de 54 ± 2 unités SEEM.

Serrer la vis (23) à 2,5 ± 0,2 m.daN.

Serrer les vis (19) à $2 \pm 0,2$ m.daN.

Déposer l'outil [1].

Poser l'outil [1].

La valeur de tension doit être de 54 ± 3 unités SEEM.


IMPERATIF: En cas de valeur incorrecte, recommencer l'opération.

Déposer les outils [1], [3] et [5].

Effectuer deux tours de vilebrequin. (Sens normal de rotation)

Poser l'outil [3].


IMPERATIF: En cas d'impossibilité de pigeage de l'arbre à cames, contrôler que le décalage entre le trou du pignon d'arbre à cames et le trou de pigeage n'est pas supérieur à 1 mm. En cas de valeur incorrecte, recommencer l'opération.



JUMPER RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteurs: RHV - 4HY



B1EP17RC

Contrôle. (Suite)

Déposer:

- L'outil [3].
- La vis (17) et l'entretoise.

Reposer:

- Le carter inférieur (15).
- Les vis (14) et (16).
- Le carter intermédiaire (11).
- Les vis (10), (12) et (13).
- Le carter supérieur (7).
- La vis (17), serrage à 1,5 ± 0,1 m.daN.
- Les vis (8), (9) et (18).
- Le support moteur droit (6).
- Les vis (5).
- Les écrous (4).
- Le tube (3).
- L'écran thermique (2).

Enlever la grue d'atelier.

Enduire la vis (29) de Loctite FRENETANCH.

Reposer:

- La poulie de vilebrequin (1).
- L'outil [6].

La vis (29) avec la rondelle (28), serrage à 4 ± 0,4 m.daN; serrage angulaire à 51° ± 5°.


Déposer l'outil [6].


Reposer:

- La tôle de fermeture du carter d'embrayage.
- La courroie d'entraînement des accessoires. (Voir opération correspondante)


Terminer la repose.

JUMPER RESTYLE





B1BP2PXC



Outillages.

[1] Pince pour dépose des pions plastique

: 7504-T : (-).0191 C

[2] Outil de blocage volant moteur [3] Outil de compression de courroie [4] Ressort de compression courroie

: 1 860 638 000

Coffret (-).0191

: (-).0188K

Contrôle du calage de la distribution.

Dépose.

Déposer :

- Le pare-boue inférieur droit, outil [1].
- Le cache style moteur.
- La courroie d'alternateur et d'accessoires. (Selon équipement)

Tourner le moteur. (Sens normal de rotation)

Immobiliser le volant moteur en «a», à l'aide de l'outil [2].

Déposer:


- Les vis (2).
- Le carter de distribution (1).
- La vis (3).
- La poulie d'accessoires (4).

JUMPER RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteur: 8140.43S





Vérifier :

- Que le marquage «b» du pignon de vilebrequin (5) se situe dans une position basse par rapport à l'axe vertical du moteur en «c».
- L'alignement entre le marquage «d» sur la poulie d'arbre à cames (6) et le marquage «e» sur le couvre culasse.

Repose.

Reposer la poulie d'accessoires (4).

Immobiliser le volant moteur en «a», outil [2].

Poser et serrer la vis (3), serrage 20 ± 2 m.daN. Déposer la pige de diamètre 8 mm.

Poser:

- Le carter d'accessoires (1).
- Les vis (2).
- La courroie d'accessoires et d'alternateur. (Voir opération correspondante)

Terminer la pose à l'inverse de la dépose.

B1BP2DWC B1BP2DXC





JUMPER RESTYLE



Calage de la distribution.






- La courroie d'alternateur et d'accessoires. (Voir opération correspondante)
- Tourner le moteur. (Sens normal de rotation)

Immobiliser le volant moteur en «a», à l'aide de l'outil [2].




- Les vis (2).
- Le carter de distribution (1).
- La vis (3).
- La poulie d'accessoires (4).



JUMPER RESTYLE

CONTROLE ET CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Moteur: 8140.43S



Calage de la distribution. (Suite)

Bloquer le tendeur de courroie (7), à l'aide de l'outil [3].

Tourner le moteur. (Sens normal de rotation)

Vérifier que le marquage **«b»** du pignon de vilebrequin **(5)** se situe dans une position basse par rapport à l'axe vertical du moteur en **«c»**.

Vérifier l'alignement entre le marquage «d» sur la poulie d'arbre à cames (9) et le marquage «e» sur le couvre culasse.

Déposer :

- La vis (8).
- L'écrou (6).
- Le carter (7).
- La courroie de distribution.

Ecarter:

- La nourrice d'eau.
- Les tubes de climatisation.

Elinguer le moteur.

Déposer le support moteur droit.

B1BP2DUC B1B


B1BP2DVC



JUMPER RESTYLE




Calage de la distribution. (Suite)



Repose. Reposer:

- La courroie de distribution, à l'aide de l'outil [4].
- Le carter (7).
- La vis (8).
- L'écrou (6). (Serrer à la main)
- Déposer l'outil [3].



Effectuer **deux tours** de vilebrequin. (Sens normal de rotation)

IMPERATIF : Ne jamais revenir en arrière.

Reposer la poulie d'accessoires (4).

Immobiliser le volant moteur en «a», à l'aide de l'outil [2].

Poser et serrer la vis (3), serrage à 20 ± 2 m.daN.

Déposer l'outil [2].

Poser:

- Le carter de distribution (1).
- Les vis (2).
- La courroie de distribution et d'alternateur.

Terminer la repose à l'inverse de la dépose.





TOUS TYPES JEUX AUX SOUPAPES

Le jeu aux soupapes doit être contrôlé moteur froid

	● Admission	⊗ Echappement			
Essence Tous Types (Sauf 16V)	0,20 mm ± 0,05	0,40 mm ± 0,05			
Diesel Tous Types (Sauf 2.0.HDi - 2.8 HDi)	0,15 mm ± 0,08	0,30 mm ± 0,08			
Essence 16V 2.0 HDi	Rattrapage hydraulique				
2.8 HDi	0,50 ± 0),05 mm			

METHODES POSSIBLES Sur moteurs 4 cylindres en ligne (1-3-4-2)

 \otimes

Bascule

Bas	cule	Régler	
1 •	⊗ 1	4 ● ⊗ 4	
3 ●	⊗ 3	2 ● ⊗ 2	
4 •	⊗ 4	1 ● ⊗ 1	E
2 •	⊗ 2	3 ● ⊗ 3	


Admission

Echappement

Pleine ouverture (Echap.)

Ple ouve soup	rture	Ré	gler	
8	1	3 ●	8	4
8	3	4 ●	\otimes	2
8	4	2 •	\otimes	1
8	2	1 •	\otimes	3

Le contrôle du jeu (J) s'effectue à l'opposé de la came sur tous les moteurs qui n'ont pas de rattrapage hydraulique.



B1DP13QC

CONTROLE DE LA PRESSION D'HUILE									TOUS TYPES			
		A lire avec le tableau de correspondance des moteurs Essence et Diesel										
Outillage Coffret		Moteur Essence										
4103-T		TU						v	XU			
	1.1	1i	1.	.4i	4i 1.6i 16V		2.0i 16V		2.0i			
Plaque moteur	HF	X	KF	FW	NF	U	RF	N	RF	L		
Température (°C)			9	00				80				
Pression (bar)		4 7										
Nombre (tr/min)					400	00						
					Moteur	Diesel						
	XUD				D	W				SOFIM		
	1.8 D	1.9	D		2.0 HDi		2.0 HDi 16V	2.0 HDi	2.2 HDi	2.8 HDi		
Plaque moteur	161A	WJX	WJY	RHY	RHX	RHZ	RHW	RHV	4HY	8140.435		
Température (C°)		80 90										
Pression (bar)	3,5	4,	5		4			4	2	3,3		
Nombre (tr/min)		4000										

TOUS TY	/PES	MANOCONTACT D'HUILE MOTEUR						
Plaque moteur			Emplacement	Serrage (m.daN)	Extinction du témoin (bars)			
	HFX	1.1i						
TU	KFW	1.4i		2,0 ± 0,2				
	NFU	1.6i 16V	Au-dessous du filtre à huile					
EW	RFN	2.0i 16V		3,2 ± 0,3	 -(X)→	0,5	- (\)	
ХU	RFL	2.0i	Entre la pompe d'injection et le filtre à huile	3 ± 0,3)_			
	D6AP01MB D6AP01							

MANOCONTACT D'HUILE MOTEUR						TOL	TOUS TYPES	
P	Plaque moteur Emplacement Serrage (m.daN) Extinction du					on du témoir	témoin (bars)	
XUD	161A	1.8 D		2				
DW8	WJX	1.9 D	Au-dessus du filtre à huile	3,5				
20	WJY			0,0		0,5		
	RHY		Ad doodd dd llitio d llulio	2,8				
	RHX	2.0 HDi						
DW10	RHZ							
	RHW	2.0 HDi 16V						
	RHV	2.0 HDi		2,8				
DW12	4HY	2.2 HDi						
SOFIM	8140.43S	2.8 HDi	Au-dessus du filtre à huile					
	D6AP01MB D6AP0							

TOUS T	YPES		FILTRES A HUILE								
	A lire avec le tableau de correspondance des moteurs Essence et Diesel										
Moteur E	ssence			Т	U			E	W	Х	เบ
		1.1	1i	1.	4i	1.6	16 V	2.0i	16V	2	.0i
		HF	X	KF	W	N	FU	R	FN	R	FL
FILTRAUTO		Х	()	(Х				
PURFLUX	LS 923							Х			
PUNFLUX	LS 867 B									X	
Moteur	Diesel	XUD	D۱	N8	DW10					DW12	SOFIM
		1.8 D	1.9) D		2.0 HDi		2.0 HDi 16V	2.0 HDi	2.2 HDi	2.8 HDi
		161A	WJX	WJY	RHY	RHX	RHZ	RHW	RHV	4HY	8140.43S
PURFLUX	LS 867	Х									
PURFLUX	LS 923		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
SOFIM	SAVARA										Х
		Г	Ø (mm)	Hauteur (ı	mm) NOTA			867 est toujours			

		Ø (mm)	Hauteur (mm)	
	LS 867			
Caractéristiques	LS 867 B	76	89	
Caracteristiques	LS 923			
	SAVARA	116	144	

NOTA: La cartouche PURFLUX LS 867 est toujours disponible pour les versions TU (sauf L4 La cartouche PURFLUX LS 304 (motorisation EW et DW) a été remplacée par la cartouche PURFLUX LS 923.

La cartouche **PURFLUX LS 880 A** a été remplacée par la cartouche **PURFLUX LS 880** (motorisation **ES**) et **LS 520 C** (motorisation **DJ**).

REMPLISSAGE ET PURGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

C15 - JUMPY RESTYLE

Remplissage et purge.

Poser le cylindre de charge **4520-T** sur l'orifice de remplissage. Utiliser le liquide de refroidissement pour assurer une protection de **- 15°C à - 37°C**. Remplir lentement.

NOTA: Maintenir le cylindre de charge rempli. (Niveau visible)

Fermer chaque vis de purge dès que le liquide coule sans bulle d'air.

Démarrer le moteur : Régime moteur 1500 tr/mn.

Maintenir ce régime jusqu'au troisième cycle de refroidissement.


(Enclenchement et arrêt des moto ventilateurs).

Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.

Déposer le cylindre de charge 4520-T.

Compléter le niveau à froid jusqu'au maxi.

Reposer le bouchon.



JUMPER RESTYLE - BERLINGO RESTYLE | REMPLISSAGE ET PURGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidange.

Déposer le bouchon de la boîte de dégazage avec précaution.

Vidanger le radiateur en désaccouplant la durit inférieure.

Vidanger le bloc moteur en déposant la vis de vidange (1). (Moteur RHV)

Remplissage et purge.

Ouvrir la vis de purge du boîtier d'eau.

Accoupler la durit inférieure au radiateur.

Reposer la vis (1) munie d'un joint neuf. Serrage 2,5 ± 2,2 m.daN. (Moteur RHV)

Monter le cylindre de charge [1], avec l'adaptateur [2] sur l'orifice de remplissage. Remplir le circuit de refroidissement.

NOTA: maintenir le cylindre de charge rempli au maximum.

Fermer la vis de purge dès que le liquide s'écoule sans bulles.

Fermer et déposer les outils [1] et [2].

Reposer le bouchon de la boîte de dégazage.

Contrôle.

Démarrer le moteur.


Maintenir le régime moteur à 1500 tr/mn, jusqu'au premier cycle (RHV) troisième cycle (SOFIM) de refroidissement. (Enclenchement et arrêt du ou des moto ventilateurs)


Arrêter le moteur et attendre son refroidissement.


Déposer le bouchon de la boîte de dégazage avec précaution.


Compléter éventuellement le niveau jusqu'au repére maximum. Reposer le bouchon de la boîte de dégazage.

B1GP00AC	B1CP0AE
E5AP1GNC	E5AP1GY









INJECTION ESSENCE							
			BERL	.INGO			
	1.1 i	1.4 i 1.4 i GPL / GNV					1.6 i 16v
Type réglementaire moteur	HFX		KF	w			NFU
Norme de dépollution	L4 / W4	L4 / W4 / IFL5		L	4		L4 / IFL5
Marque Type injection	MAGNETI MARELLI MM48.P2	SAGEM S2000 PM.1	SAGEM SL 96 BRC FLYING INJECTION (GPL/GNV)			BOSCH ME 7.4.4	
Pression d'essence (bars)	3,5	3,5	3,5				3,5 (2)
Coupure surrégime (tr/min)	5500	5 500	5500 (2)	6400 (1)	5500 (2)	6000 (1)	5800 (2)
Régime de réattelage (tr/min)	1000	1 300					1200 (2)
Résistance injecteurs (ohms)	14,5	12,2	1	2			14,5 (2)
Résistance de la sonde de température d'eau (ohms)	3 800 à 10°	°C 2 500 à 20	°C	800 à	50°C	230 8	à 90° C
Résistance E.V. de ralenti ou moteur pas à pas (ohms)		ralenti : 37 (1) à pas : 53 (2)	Moteur pas à pas : 53				
Résistance de la sonde de température d'air (ohms)	3 800 à 10°	°C 2 500 à 20	9° C 800 à 50°C 230			230 8	à 90° C
(1) : Véhicules Utilitaire Uniquem	ents (2):V	éhicules Particulières U	Jniquement	s			

	INJ	ECTION ESSENCE				
	JUMF	γ		JUMPER		
	2.0 i 1	6v		2.0 i		
Type réglementaire moteur	RF	N		RFL		
Norme de dépollution	L4 / II	FL5		W4		
Marque Type injection	MAGNETI I MM48		MAG	MAGNETI MARELLI MM48.P2		
Pression d'essence (bars)	3,5	5		2,5		
Coupure surrégime (tr/min)	600	00		5 700		
Régime de réattelage (tr/min)				1 600		
Résistance injecteurs (ohms)	14,	5		14,5		
Résistance de la sonde de température d'eau (ohms)	3 800 à 10°C	2 500 à 20° C	800 à 50°C	230 à 90° C		
Résistance E.V. de ralenti ou moteur pas à pas (ohms)	Moteur pas à pas : 53					
Résistance de la sonde de température d'air (ohms)	3 800 à 10°C	2 500 à 20° C	800 à 50°C	800 à 50°C 230 à 90° C		

		RALEN	ITI - ANTIP	OLLUTION			TOU	IS TYP	ES	
Vé	hicules	Type réglementaire	Norme de Marque - Type injection		Régime (± 50 t		% Ter		neur	
Vernoules		moteur	dépollution	marque Type Injection	Sans Réfri	Avec Réfri		СО	CO2	
	1.1 i HFX I		L4/W4	MAGNETI MARELLI MM48.P2						
BERLINGO	1.4 i	L4 / W4 / IFL5		SAGEM S2000 PM.1		000	900			
	1.4 i GPL / GNV	111 11	SAGEM SL 96		850	300				
	1.41 GPL / GNV		L4	NECAM KOLTEC						
	1.6 i 16v	NFU	L4 / W4 / IFL5	BOSCH ME 7.4.4				< 0,5	> 0,9	
JUMPY	2.0 i 16V	RFN	LA / IFL5	MAGNETI MARELLI MM48.P2						
JUMPER	2.0 i	RFL	W4	MAGNETI MARELLI 8P11	950					

ТО	TOUS TYPES CONTROLES TECHNIQUE ANTIPOLLUTION (France)								
		Tous Types Essence CO corrigé (en %)	Tous Types Diesel (m ⁻¹)						
		Conditions: Au ralenti, moteur chaud.							
		→ 01/96							
		ur les véhicules immatriculés avant le 10/86 . ur les véhicules immatriculés après le 10/86 .	01/96 →						
		Avec pot catalytique.	Moteur Atmosphérique						
Tous	nférieur à 0,5 %	193.	Inférieur à 2,5 m ⁻¹ Moteur Turbcompressé Inférieur à 3,0 m ⁻¹						
Vale	ur Sonde Lambo	da de 0,97 à 1,03 .							

				NORMES DE DEPOL	LUTION		TOUS TYPES
Α	APPELLATION NORME			APPLICATIONS			
CEE	P	SA	Moteurs	Moteurs Véhicules Validité		OBSERVATIONS	PARTICULARITES
<u> </u>	APV	PR					
ECE	K	15.04	Essence	→ /10/89 Véhicules utilitaires : Tous Types		→ Limites véhicules utilitaires = limites véhicules particuliers augmentées de 25%	
	15.04	Diesel		En cours	Pour véhicules particuliers et véhucules utilitaires Grand Export	Avec sonde à oxygène	
ECE R 15.05	W vp	15.05	Essence	Véhicules particuliers : > 2 litres • nouveaux modèles • modèles existants	01/10/88 → 01/10/89 →	Directive de Bruxelles 88/76 " Accords de Luxembourg " → Remplacé par 89/458 + 91/441	Sans pot catalytique

	TOUS	TYPE	S		NORMES DE DEPOLLUTION					
	Α	PPELL	ATION N	ORME	APPLICATION	NS				
	CEE		SA	Moteurs	Véhicules	Validité	OBSERVATIONS	PARTICULARITES		
		APV	PR							
INJECTION	US 83	Z US 83		Essence Diesel	Véhicules particuliers : certains pays d'Europe hors CEE certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S.	Avec sonde à oxygène et pot catalytique pour essence		
	US 87	Υ	US 87	Essence Diesel	Véhicules particuliers :	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S.	Avec pot catalytique et EGR		
	US 93 Y2 US 93 Essence Diesel			Véhicules particuliers : • certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S.				

				NORMES DE DEPOL	LUTION		TOUS TYPES
А	PPELL	ation n	ORME	APPLICATIONS			
CEE	P	SA	Moteurs	Véhicules	Validité	OBSERVATIONS	PARTICULARITES
	APV	PR					
US 84 LDT	X1	US 84	Essence Diesel	Véhicules particuliers : certains pays d'Europe hors CEE certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhucules utilitaires légers	
US 87 LDT	X2	US 87	Essence Diesel	Véhicules particuliers : certains pays d'Europe hors CEE certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhucules utilitaires légers	
US 90 LDT	Х3	US 90	Essence Diesel	Véhicules particuliers : certains pays d'Europe hors CEE certains pays Export	En vigueur	→ Reprise de la norme U.S. véhucules utilitaires légers	

INJECTION

			NO	DRMES DE DEPOLLU	JTION		TOUS TYPES
Α	PPELL	ation n	ORME	APPLICATIONS			
CEE	P:	SA	Moteurs	Véhicules	Validité	OBSERVATIONS	PARTICULARITES
<u> </u>	APV	PR		10.1104110			
EURO 4	IF/L5		Essence Diesel Gaz	Véhicules particuliers : Tous types • nouveaux modèles • modèles existants	→ 01/2005 → 01/2006	Directives de Bruxelles : 2001/1 → Niveau EURO 3 (L4) sévérisé → Incitations fiscales	Avec 2 sondes à oxygène et pot catalytique pour essence . Avec système de diagnos- tic embarqué EOBD
EURO 4	IF/L5		Essencel Gaz	Véhicules utilitaires : < 3,5 tonnes Classe 1 : • nouveaux modèles • modèles existants Classe 2/3 : • nouveaux modèles • modèles existants	→ 01/2005 → 01/2006 → 01/2006 → 01/2007	Directives de Bruxelles : 99/102 et 2001/1 (Gaz) → Niveau EURO 3 (L4) sévérisé → Incitations fiscales → 3 classes selon l'inertie des véhicules : Classe 1 < 1305 kg Classe 2 : 1305/1760 kg Classe 3 : 1760 kg	Avec 2 sondes à oxygène et pot catalytique pour essence. Avec système de diagnos- tic embarqué EOBD

IMPERATIF: Un système fonctionnant au gaz nécessite de respecter des précautions particulières.

CONSIGNE DE SECURITE

Seuls les personnels ayant une formation spécifique aux véhicules **BICARBURATION** essence/GPL sont habilités à intervenir sur le système de **BICARBURATION**.

- Veiller à ce que les personnels habilités soient équipés de vêtements de travail ne contenant pas de fibre acrylique. (Risque d'électricité statique).

En cas de fuite importante de gaz :

- Isoler le véhicule, à l'air libre, à l'écart de toute habitation.
- Requérir les services de sécurité (police et pompier) si situation incontrôlable.

PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT TOUTE INTERVENTION

Toute intervention sur un véhicule fonctionnant avec du gaz doit s'effectuer dans un local aère.

- Débrancher la borne négative de la batterie.
- Relier le véhicule à la terre.

Eliminer à proximité du véhicule, tous les risques suivants :

- Etincelles.
- Flammes.
- Combustion lente (cigarette allumée).

Vidanger le réservoir à carburant à l'aide d'un matériel type "torchère" (Respecter les précautions d'emploi de ce matériel) avant l'une des opérations suivantes :

- Dépose de la polyvanne jauge ou des accessoires sur le réservoir GPL.
- Mise en œuvre du réservoir GPL.

IMPERATIF: Pour toute intervention nécessitant la vidange du réservoir GPL, relier le véhicule à la terre.

Avant de déposer le réservoir GPL ou d'intervenir sur le circuit de gaz situé en aval de l'électrovanne de sécurité (sur polyvanne jauge), effectuer les opérations suivantes :


- Fermer l'électrovanne de sécurité.
- Mettre le moteur en marche en fonctionnement gaz.
- Attendre l'arrêt du moteur par manque de carburant.

Après chaque intervention, contrôler l'étanchéité au niveau de celle-ci en utilisant l'un des système suivants :

- Détecteur électronique.
- eau savonneuse.
- Tous autres produits de détection de fuite.

Déposer le réservoir de carburant lorsque le véhicule doit être soumis à des fortes températures (supérieures à 50°C) (cabine de peinture).

Ne pas effectuer de nettoyage dans le compartiment moteur avec un appareil haute pression ou utilisant des produits détergents




- (1) Réservoir GPL torique (Marque : WITTE VAN MORT).
- Capacité totale : 45 litres.
- Capacité utile : 36 litres.
- Pression maxi : en épreuve : 30 bars.
- Température d'utilisation : Entre -20°C et +50°C.
- Implantation : prend la place de la roue de secours.
- (2) Orifice de remplissage à clapet de sécurité (Marque : KOLTEC).
- Implantation : sur l'aile arrière gauche.
- (3) Jauge GPL (Marque : SCHRAMIFA/LIVELLO).
- Tension d'alimentation : 12 volts.
- Résistance : 0 w à vide, 180 w plein.
- Implantation : sur le réservoir GPL.
- (4) Electrovanne de sécurité (Marque : CEODEUX).
- Tension d'alimentation : 12 volts.
- Puissance : 14 Watts.
- Implantation : sur le réservoir GPL.
- (5) Soupape de sécurité (Marque : CEODEUX).
- Pression de déclenchement : 27 bars
 Température d'ouverture : 120 ± 10°C
- Implantation : sur le réservoir GPL.

- (6) Capteur de pression (Marque : GM).
- Tension d'alimentation : 12 volts.
- Implantation : Au dessus du support vaporisateur-détendeur GPL.
- (7) Filtre GPL (Marque : NECAM).
- Type : papier.
- Echange: tous les 20 000 Km.
- Implantation : sur le raccord d'entrée de l'électrovanne d'alimentation.
- (8) Electrovanne d'alimentation (Marque : MED TECNICA).
- Tension d'alimentation : 12 volts.
- Puissance : 11 Watts.
- Résistance : 13 ohms.
- Implantation : sur le support vaporisateur-détendeur GPL.
- (9) Thermistance (Marque: ELMWOOD SENSORS).
- Résistance : 9400 W (-10°C) ; 2500 W (20°C) ; 325 W (80°C)
- Implantation : sur le vaporisateur-détendeur GPL.
- (10) Vaporisateur-détendeur GPL (Marque : NECAM).
- Type : **MEGA.**
- Pression de réglage premier étage : 1500 ± 50 mbars.
- Pression de réglage deuxième étage : 1000 ± 10 mbars.

BERLINGO

CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL





- Type : Raccord 4 en 1 avec filtre intégré (indémontable)

- Implantation : Sous la baie de pare-brise dans le compartiment moteur.

(12) Injecteurs essence séquentiels (Marque : NECAM)

- Résistance : 18 w

- Implantation : Sous le collecteur d'admùission d'air.

(13) Indicateur de niveau GPL/commutateur essence/GPL (Marque : VDO)

- Voyant vert : Mode GPL.

- Voyant vert clignotant : Mode essence et demande de passage en GPL.

- Voyant rouge : Défaut calculateur GPL


- Voyant orange : Réserve GPL

- Voyant bleu : Non utilisé

- Implantation : Sur le combiné du tableau de bord (14) Calculateur GPL (Marque : NECAM KOLTEC)

- Type : GSI

- Implantation : Sur le bac batterie.



C5FP0E7C B1BP2KQC

IMPERATIF:

Avant de contrôler la pression et le réglage suivre strictement la gamme de la BROCHURE REF : 0883 F.

Pression de réglage 1ère étape.

- Pression de réglage vaporisateur-détendeur neuf :
- 1550 ± 50 mb.
- Pression de réglage vaporisateur-détendeur ayant déja servi :
- 1500 ± 50 mb.

Pression de réglage 2ème étape.


- Pression de réglage vaporisateur-détendeur neuf :
- 1010 ± 10 mb
- Pression de réglage vaporisateur-détendeur ayant déja servi :
- 1000 ± 10 mb.

JUMPER 10 E1AP0ATD

CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

- (1) Capteur de pression GPL (Marque : KELLEER).
- Type : PA 22 M 80703-11.
- Implantation : Sue le raccord, à la sortie de l'électrovanne d'alimentation GPL.
- (2) Electrovanne de retour GPL avec filtre intégré.
- (3) Electrovanne d'alimentation GPL avec filtre intégré (Marque : MED TECNICA).
- Tension d'alimentation : 12 volts.
- Puissance : 8 Watts.
- Résistance : 18,2 ohms.
- Implantation : En partie gauche dans le compartiment moteur.
- (f) Filtre GPL (Marque : MED TECNICA)
- Périodicité d'entretien : à remplacer tous les 30 000 km.






CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

JUMPER

- (4) Commutateur essence/GPL indicateur de niveau GPL (Marque : METATRON).
- Implantation : Côté gauche de la planche de bord.
- (a) Mode réserve GPL : led orangée.
- (b) Niveau de gaz dans les réservoirs GPL : 4 leds vertes.
- (c) Fonctionnement du véhicule en mode essence : led rouge.
- (d) Commutateur essence/GPL.
- (e) Fonctionnement du véhicule en mode GPL : led verte.
- (5) Calculateur d'injection GPL (Marque : TARTARINI).
- Type : **METAFUEL 5DO**
- Implantation : Sous le siège passager.
- (6) Réservoir GPL cylindrique (Marque : ICOM)
- Capacité total : 57 litres.
- Capacité utile du réservoir GPL : 45,6 litres (limitation du remplissage à 80%).
- Autonomie : ≈ 260 km (160 miles)
- Implantation : sous l'espace de chargement du véhicule.
- (7) Orifice de remplissage GPL.
- (8) Canalisation d'alimentation GPL.
- (9) Canalisation de retour GPL.
- (10) Rempe d'injection GPL.



NOTA: Les réservoirs GPL sont certifiés selon la norme ECE R67/01 pour une durée de 8 ans, passé ce délais, les réservoirs GPL sont révisés dans des centres agréés.

JUMPER CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL 5 4,5∣ B1HP1R0D B1HP1QZC (11) Injecteurs GPL (Marque: SIEMENS). (T) Tension: Volts. - Type: DEKA 2. (P) Pression: Bars - Résistance : 18 ohms à 20°C. - Tension d'alimentation : 12 volts. - Implantation : Sur la culasse

CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL 12 Ш 13a 13d 13c 13b D4AP04FD


JUMPER


(12) Capteur de courant de la pompe GPL immergée.

	Description
I	Non utilisé
II	Courant mesuré en entrée
III	Tension batterie après contact
IV	Masse
٧	Courant mesuré en sortie
VI	Sortie capteur

(13) Relais

- (13a) Relais électrovanne d'alimentation GPL et électrovanne de sécurité GPL et pompe immergée GPL.
- (13b) Relais électrovanne de retour GPL.
- (13c) Relais injecteur GPL.
- (13d) Relais de coupure pompe à essance.





(14) Limiteur de remplissage GPL (Marque : METATRON)

- Implantation : Dans le réservoir GPL.

(15) Electrovanne de sécurité GPL (Marque : ICOM)

- Implantation : Dans le réservoir GPL.

(16) Soupape de sécurité

- Pression de déclenchement : 27 bars.
- Implantation : Sur le réservoir GPL.

(17) Jauge GPL (Marque : METATRON)


- Implantation : Dans le réservoir GPL.

(18) Pompe immergée GPL (Marque : BOSCH)

- Type : **EKP 13,5**
- Implantation : Dans le réservoir GPL

JUMPER

CONTROLE ORGANES ELECTRIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL



Outillage.

- [1] Détecteur de fuite FRAMET DF9.


Contrôle capteur de pression GPL.

NOTA: Le contrôle électrique s'effectuer à l'aide d'un shunt (2) à placer entre capteur de pression GPL (1) et son connecteur (3), le signal de sortie est prélevé à l'aide d'un multimètre sur la borne « a ».

- Démarrer le moteur.
- Passer en mode GPL.
- Fermer les vannes manuelles de sécurité situées sur les réservoirs GPL.
- Attendre que le véhicule passe en mode essence puis couper le contact.
- Placer le shunt.
- Mesurer la tension de sortie : la tension doit être de 500 mV.
- Le tabeau indique le rapport entre la pression et la tension de sortie.

NOTA : Pour mesurer la tension correspondant à la pression régnant dans les réservoirs GPL, ouvrir les vannes manuelles de sécurité des réservoirs GPL. Contrôle injecteurs GPL.

- Déconnecter le connecteur.
- Mesurer la résistance entre les bornes « c » et « b » à l'aide d'un ohmmètre.
- La valeur de la résistance doit être de 1,8 Ohm.



B1HP1QZC

CONTROLE DE L'ETANCHEITE : SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GPL

JUMPER

Outillage.

- [1] Détecteur de fuite FRAMET DF9.

Contrôle de l'étanchéité des organes mécaniques.


IMPERATIF: Après une intervention d'entretien ou de réparation, procéder à une détection minutieuse des fuites évantuelles dans les cas suivants:

- Ouverture du circuit GPL.
- Manipulation des raccords GPL ou des composants sous pression.
- Rebrancher la batterie (si nécessaire).
- Pulvériser du produit de l'outil [1] sur les raccords préalablement démontés.

NOTA : A défaut de l'outil [1], de l'eau savonneuse peut être utilisée comme détecteur de fuite..

- Démarrer le moteur.
- Passer en mode GPL
- Vérifier la présence de bulles sur le raccord concerné.
- Rechercher l'origine de la fuite (mauvais serrage des raccords, non remplacement des joints, défectuosité de l'élément).
- Procéder à la réparation qui s'impose.
- Procéder à un autre essai sur route puis, effectuer un nouvelle détection de fuite.

B1HP1R4C



BERLINGO JUMPER

CONSIGNES DE SECURITE : SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GNV

IMPERATIF: Un système fonctionnant avec du gaz nécessite de respecter des précautions particulières.

CONSIGNES DE SECURITE.

Seuls les personnels ayant une formation spécifique aux véhicules **BICARBURATION** essence/GNV sont habilités à intervenir sur le système de **BICARBURATION**.

Veiller à ce que les personnels habilités soient équipés de vêtements de travail ne contenant pas de fibre d'acrylique. (Risque d'électricité statique).

IMPERATIF: Il est recommandé de disposer d'un extincteur homologué (2 Kg minimum) de type BC sur le lieu d'intervention.

Ne pas faire démarrer le véhicule lorsque les connexions électriques ne sont pas correctement connectées ou insuffisement fixées sur les cosses de la batterie.

Ne pas utiliser de chargeur rapide de batterie pour faire démarrer le véhicule.

Ne pas débrancher la batterie moteur tournant.

Débrancher les deux cosses de la batterie avant de la recharge.

Ne pas déconnecter ou connecter les connecteurs du calculateur GNV lorsque le commutateur de bicarburation est en position GNV.

ATTENTION: Ne jamais resserrer un raccord sous pression.

CONSIGNES DE SECURITE (Suite)

IMPERATIF: Toute pièce défectueuse, sousmise à la haute pression, doit être systématiquement remplacée et non réparée.

Déposer les éléments suivants lorsque le véhicule doit être soumis à de fortes températures (supérieures à 80°C) :

- Réservoir GNV.
- Calculateur d'injection GNV.


L'exposition à la chaleur du réservoir GNV ne doit pas dépasser 30 minutes.


Ne pas effectuer de nettoyage dans le compartiment moteur avec un appareil haute pression ou utilsant des produits détergent. Protéger les éléments GNV avant d'effectuer tous travaux de soudure sur le véhicule.

En cas de fuite importante de gaz :

- Isoler le véhicule, à l'air libre, à l'écart de toute habitation.
- Couper le contact.
- Débrancher la batterie.
- -Ouvrir la trappe qui recouvre le réservoir GNV.
- Fermer la vanne manuelle de sécurité située sur le réservoir GNV.
- Ventiler l'intérieur du véhicule (ouvrir les portes).
- Rechercher la fuite.

IMPERATIF: Requérir les services de sécurité (police et pompier) si situation incontrôlable.





BERLINGO


CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GNV

- (1) Réservoir GNV cylindrique (Marque : FABER).
- Capacité totale : 80 litres.
- Capacité utile : 80 litres.
- Pression maxi : en épreuve : 300 bars.
- Température d'utilisation : Entre -40°C et +80°C.
- Implantation : dans le coffre.
- (2) Orifice de remplissage à clapet de sécurité (Marque : EMER).
- Implantation : sur l'aile arrière gauche.
- (3) Vanne manuelle de sécurité GNV (Marque : EMER).
- Type : VBE 498.
- Pression de tarage : 220 bars.
- Implantation : sur le réservoir GNV.
- (4) Electrovanne d'alimentation (Marque : EMER).
- Tension d'alimentation : 12 volts.
- Puissance : 12,8 Watts.
- Implantation : sur la vanne EMER.
- (5) Capteur de pression absolue (Marque : GM).
- Tension d'alimentation : 12 volts.
- Implantation : Au dessus du support vaporisateur-détendeur GNV.

- (6) Détendeur GNV (Marque : NECAM).
- Type : **MEGA CNG.**
- Pression de réglage : 1000 ± 10 mbars.
- Observation : le détendeur ne possède pas de filtre.
- (7) Filtre distributeur (Marque : NECAM).
- Type : Raccord 4 en 1 avec filtre intégré (indémontable).
- Implantation : Sous la baie de pare-brise dans le compartiment moteur.
- (8) Injecteurs GNV (Marque : NECAM KOLTEC).
- Type : **242000003** (NECAM) **GSI** (KOLTEC).
- Résistance : 18 w .
- Implantation : Sous le collecteur d'admission d'air.

CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GNV





(9) Indicateur de niveau GNV/commutateur essence/GNV (Marque : VDO)


- Voyant vert : Mode GNV.
- Voyant vert clignotant : Mode essence et demande de passage en GNV.
- Voyant rouge : Pas de fonction.
- Voyant orange : Pas de fonction.
- Voyant bleu : Pas de fonction.
- Implantation : Sur le combiné du tableau de bord.

(10) Calculateur GNV (Marque : NECAM)

- Type : **MR140**
- Implantation : Sur le bac batterie.



- Tension d'alimentation : 5 ± 0,25 volts.
- Implantation : A l'arrivée du détendeur GNV sur la canalisation gaz.



C5FP0HMC B1BP2SBC

BERLINGO

CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GNV

Contrôles – réglages : pression d'alimentation GNV :

IMPERATIF: Avant de contrôler la pression et le réglage suivre strictement la gamme de la BROCHURE REF: 1023 F.


Pression de réglage :

- Pression de réglage vaporisateur-détendeur neuf :
- 1010 ± 10 mb.
- Pression de réglage vaporisateur-détendeur ayant déja servi :
- 1000 ± 10 mb.

Serrage des raccords d'alimentation GNV :

ATTENTION : La méthode de serrage est différente entre un raccord neuf et un raccord déjà utilisé (voir la gamme de la BROCHURE REF : 1023 F).

- Raccords et tubes neufs :
- Serrer l'écrou d'un tour plus un quart (450°).
- Raccords et tubes déjà utilisés :
- Serrer l'écrou d'un quart de tour (90°).




JUMPER

CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GNV


- (1) Tubes d'injecteur GNV.
- (2) Injecteurs GNV.
- (3) Porte injecteurs GNV.
- (4) Rampe d'injecteurs GNV.
- (5) Conduit flexible métallique.
- (6) Détendeur GNV (Marque : TARTARINI).
- Type : **DGM 57860 GM.**
- Implantation : Sous capot moteur (côté batterie).
- (a) Vanne manuelle de sécurité GNV (Marque : EMER).
- Une pastille fusible permet d'évacuer le GNV au travers d'un conduit calibré si la température à l'extérieur des réservoirs GNV dépasse $110 \pm 10^{\circ}C$.
- Implantation : Sur les 3 réservoirs GNV.
- (b) Entrée et sortie du liquide de refroidissement moteur.
- (c) Entrée du GNV haute pression (200 bars).
- (d) Sortie du GNV basse pression (9 ± 1 bars).

NOTA: Afin d'éliminer tous risques de givrage, le détendeur GNV est réchauffé par une d&érivation « **b** » du circuit de refroidissement moteur.



CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GNV

JUMPER



(7) Electrovanne d'alimentation GNV (Marque : METATRON).

- Tension d'alimentation : 12 volts.

- Résistance : 8 ± 1,5 ohms à 20°C.

- Puissance: 18 Watts.

- Implantation : Sur le détendeur GNV.

(8) Capteur de pression GNV (Marque : KAVLIKO SKP).

- Type : **195-5-007**

- Implantation : Sur le détendeur GNV

(9) Commutateur essence/GNV – indicateur de niveau GNV.

- Tension d'alimentation : 5 volts.

- Implantation : Côté gauche de la planche de bord.

(e) Mode réserve : led jaune.

(f) Niveau de gaz dans les réservoirs GNV : 4 leds verts

(g) Fonctionnement du véhicule en mode essence : led jaune.

(h) Commutateur mode essence/GNV.

(j) Fonctionnement du véhicule en mode GNV : led verte.

(10) Calculateur d'injection GNV (Marque : TARTARINI).

- Type: METATRON 5D.

- Implantation : Sous le siège passager.

(11) Calculateur d'injection GNV.

(12) Capteur vitesse véhicule.

(13) Sonde de température du liquide de refroidissement moteur.

(14) Sonde de température d'admission d'air.

(15) Bobine d'allumage.

(16) Bougies d'allumage.


(17) Capteur de phase moteur.

(18) Capteur régime moteur.

(19) Sonde lambda.


(20) Potentiomètre papillon.

(21) Capteur de ression absolue.



JUMPER

CARACTERISTIQUES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GNV



(22) Orifice de remplissage de GNV.

- L(orifice de remplissage intègre un clapet antiretour.
- Implantation : Côté gauche du véhicule.


(23) Electrovannes de sécurité GNV.

- Tension d'alimentation : 12 volts.
- Résistance : 11,5 ± 1,5 ohms à 20°C.
- Implantation : Sur les vannes manuelles de sécuritéGNV.

(24) Réservoirs GNV (Marque : FABER).

- Capacité total des réservoirs GNV : 160 litres.
- Poids des 3 réservoirs GNV vide : 198 Kg.
- Autonomie : environ 270 Km.
- Implantation : Sous le plancher du véhicule.

(25) Tube haute pression GNV.




Particularités.

L'implantation des réservoirs GNV entraı̂ne les motifications suivantes :

- Motification du passage du câble de frein à main (26).
- Motification de la ligne d'échappement (27).

CONTROLE ORGANES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GNV

JUMPER



v

- Démarrer le moteur.

- Passer en mode GNV.

[1] Détecteur de fuite FRAMET DF9.

Contrôle capteur de pression GNV.

vé à l'aide d'un multimètre sur la borne « a ».

- Fermer les vannes manuelles de sécurité situées sur les réservoirs GNV.

NOTA: Le contrôle électrique s'effectue à l'aide d'un shunt (2) à placer entre le capteur de pression GNV (1) et son connecteur (3) le signal de sortie est préle-

- Attendre que le véhicule passe en mode essence puis couper le contact.
- Placer le shunt


Outillage

- Mesurer la tension de sortie : la tension doit être de 500 mV.
- Le tableau indique le rapport entre la pression et la tension de sortie.

NOTA : Pour mesurer la tension correspondant à la pression régnant dans les réservoirs GNV, ouvrir les vannes manuelles de sécurité des réservoirs GNV.

Contrôle injecteurs GNV.

- Déconnecter le connecteur.
- Mesurer la résistance entre les bornes « b » et « c » à l'aide d'un ohmmètre.
- La valeur de la résistance doit être de 4.6 Ohm.



B1HP1PLC

D6AP01SC

JUMPER E5AP26JC

CONTROLE ORGANES: SYSTEME DE BICARBURATION ESSENCE/GNV

Outillages


- [2] Flexible et manomètre 4601-F1.
- [3] Raccord 3 voies (-).1609.

Contrôle détendeur GNV.

- Fermer les vannes manuelles de sécurité situées sur les réservoirs GNV.
- Démarrer le moteur.
- Passer en mode GNV.
- Attendre que le véhicule passe en mode essence puis couper le contact.
- Placer le raccord [3] muni du manomètre [2] entre la tuyauterie (5) et la sortie du détendeur (4).

ATTENTION : Un peu de gaz peut s'échapper dans l'atmosphère si la tuyauterie est encore sous pression.

- Ouvrir les vannes manuelles de sécurité des réservoirs GNV.
- Faire tourner le moteur en mode GNV et mesurer la pression.
- La pression mesurée doit être de 9 ± 1 bars.
- Si la pression est inférieure que la donnée.
- Vérifier l'absence de fuite à l'aide de l'outil [1].
- Vérifier la haute pression à l'aide de l'outil de diagnostic.





B1BP2SAC



OPERATIONS INTERDITES: SYSTEME D'INJECTION DIRECTE HDI

TOUS TYPES





Nettoyage.

- L'utilisation d'un nettoyeur "haute pression" est prohibée.
- Ne pas utiliser d'air comprimé.

Circuit d'alimentation carburant.

- Carburant préconisé : gazole.

ATTENTION: Ne pas utiliser d'autres carburants.

Circuit électrique.

- L'échange d'un calculateur d'injection entre deux véhicules, se traduit par l'impossibilité de démarrer les véhicules.
- Il est interdit d'alimenter un injecteur diesel en 12 volts.

Pompe haute pression carburant.

Ne pas dissocier la pompe haute pression carburant (5), des éléments suivants :


- Désactivation du 3^{ème} piston de pompe haute pression carburant (3) (pas de pièces de rechange).
- Régulateur haute pression carburant (4) (pas de pièces de rechange).
- Bague d'étanchéité (1) (pas de pièces de rechange).
- Raccord de sortie haute pression (3) (Dysfonctionnement).


PS: HDi = Haute pression diesel injection directe.

B1HP12CC

TOUS TYPES


OPERATIONS INTERDITES: SYSTEME D'INJECTION DIRECTE HDI





B1HP12EC

B1HP12DC



Rampe d'injection commune haute pression carburant.

- Ne pas dissocier les raccords (7) de la rampe d'injection commune (6) (dysfonctionnement).

Injecteurs diesel.

ATTENTION : Les nettoyages au gazole et aux ultrasons sont prohibés.

Ne pas dissocier le porte -injecteur diesel (9), des éléments suivants : Injecteur diesel (8) (pas de pièces de rechange).

Elément électromagnétique (11) (destruction).

Ne pas manœuvrer l'écrou (10) (dysfonctionnement).

Ne pas dissocier le raccord (12) d'un injecteur diesel.


Le nettoyage de la calamine sur nez d'injecteur diesel est interdit. Identification: Porte Injecteur

Il existes 2 types de porte injecteurs diesel classés en fonction du débit de

Carburant.

Repérage par gravage ou repère de couleur

Porte injecteur	Gravage	Repère peinture	Localisation
Classe 1	1	Bleu	Sur la partie supérieure du Bobinage vers l'orifice de
Classe 2	2	Vert	retour de carburant



-«a » : Identification fournisseur.

: Numéro d'identification PSA : Identification des classes.

IMPERATIF: Lors de l'échange d'un porte injecteur diesel, commander un élément de même classe.

(Voir manuel de réparation).



B1HP16PC

Moteurs: RHY - RHX - RHZ - RHW - RHV - 4HY - SOFIM

CONSIGNES DE SECURITE

Préambule.

Toutes les interventions sur le système d'injection doivent être effectuées conformément aux prescriptions et réglementations suivants :

- Autorités compétentes en matière de santé.
- Prévention des accidents.
- Protection de l'environnement.

ATTENTION : Les interventions doivent être effectuées par du personnel spécialisé informé des consignes de sécurité et des précautions à prendre.

Consignes de sécurité.

IMPÉRATIF: Compte Tenu des pression très élevées dans le circuit haute pression carburant (1350 bars), respecter les consignes ci-dessous:

- Interdiction de fumer à proximité immédiate du circuit haute pression lors d'intervention.
- Éviter de travailler à proximité de flamme ou d'étincelles.

Moteur tournant :

- Ne pas intervenir sur le circuit haute pression carburant.
- Rester toujours hors de portée d'un éventuel jet de carburant pouvant occasionner des blessures sérieuses.
- Ne pas approcher la main près d'une fuite sur le circuit haute pression carburant.

Après l'arrêt du moteur, attendre 30 secondes avant toute intervention.

NOTA: Le temps d'attente est nécessaire au retour à la pression atmosphérique du circuit haute pression carburant.

TOUS TYPES CONSIGNES DE SECURITE : SYSTEME D'INJECTION DIRECT HDI

Moteurs: RHY - RHX - RHZ - RHW - RHV - 4HY - SOFIM

CONSIGNES DE PROPRETÉ.

Opérations préliminaires

IMPÉRATIF: L'opération doit porter une tenue vestimentaire propre.

Avant d'intervenir sur le circuit d'injection, il peut-être nécessaire de procéder au nettoyage des raccords des éléments sensibles suivants (voir opérations correspondantes).

- Filtre à carburant.
- pompe haute pression carburant.
- Rampe d'injection commune haute pression carburant.
- Canalisations haute pression carburant.
- Porte Injecteurs diesel.

IMPÉRATIF: Après démontage, obturer immédiatement les raccords des éléments sensibles avec des bouchons, pour éviter l'entrée d'impuretés.

Aire de travail.

- L'aire de travail doit être propre et dégagée.
- Les pièces en cours de réparation doivent être stockées à l'abri de la poussière.

CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION CARBURANT BASSE PRESSION

BERLINGO - JUMPY





[1] Raccord Ø 10 mm pour prise basse pression : 4215-T.
[2] Raccord Ø 8 mm pour prise basse pression : 4218-T.

[3] Manomètre de contrôle de pression de suralimentation : 4073-T Coffret 4073-T

Raccorder en dérivation l'outil [1] entre la pompe de gavage et le filtre à carburant (repère blanc en "a" sur l'arrivée carburant).

Raccorder en dérivation l'outil [2] en aval des injecteurs diesel, entre la pompe haute pression carburant et le filtre à carburant (repère vert en "b" sur le retour carburant).

ATTENTION: Tout contrôle de pression en aval du filtre à carburant est INTERDIT.


Contrôle de pressions en statique.

- Mettre le contact

Pendant 3 secondes (fonctionnement normal):

- Pression d'arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 1,8 ± 0,4 Bar.
- Pression retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0,5 ± 0,4 Bar.

B1BP1TWD



BERLINGO - JUMPY

CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION CARBURANT BASSE PRESSION

Moteurs: RHY - RHX - RHZ (Suite)

Contrôle de pressions en dynamique.

Moteur tournant, au régime de ralenti (fonctionnement normal).

- Pression d'arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 2 ± 0,4 Bar.
- Pression retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0,7 ± 0,4 Bar.

Fonctionnement anormal

Pression d'arrivée carburant	Pression de retour carburant	Contrôle		
Entre 3 et 3,5 Bars	0,7 ± 0,2 Bar	Vérifier l'état du filtre à gazole		
Supérieure à 3,5 Bars	Inférieure à 0,7 Bar	Vérifier le régulateur basse pression intégré au filtre (bloqué fermé) : échange		
Supérieure à 3,5 Bars	Supérieure à 0,7 Bar	Vérifier le circuit retour carburant (pincements).		
Entre 0,8 et 1,5 Bar	Inférieure à 0,7 Bar	Vérifier le circuit d'arrivée carburant : - Pompe de gavage (basse pression), canalisation.		

Le démarrage du moteur est impossible

Pression d'arrivée carburant inférieure à 0,8 Bar :

- Vérifier le régulateur basse pression intégré au filtre (bloqué ouvert).

- Vérifier le clapet de distribution de pompe haute pression (bloqué fermé)


Contrôle : débit de retour injecteur diesel. (Tableau ci-dessous)


Désaccoupler le tuyau de retour injecteur diesel.

Contrôle	Observations
Le débit doit être goutte à goutte	Fonctionnement correct de l'injecteur diesel
Retour carburant trop important	Injecteur diesel grippé fermé.

CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION CARBURANT BASSE PRESSION

JUMPER





Outillage.

[1] Raccord diamètre 10 mm pour prise basse pression : 5725-T.

[2] Raccord diamètre 8 mm pour prise basse pression : 5724-T

[3] Manomètrecontrôle de pression de suralimentation : 4073-T.A

[4] Prolongateur manomètre pour outil contrôle BP HDi : 4251-T

Contrôle.

Raccorder en dérivation l'outil [1] entre la pompe de gavage et le filtre à carburant (Repère blanc en «a» sur l'arrivée carburant).

Moteurs: 4HY-8140.43S

Raccorder en dérivation l'outil [2] en aval des injecteurs diesel, entre la pompe haute pression carburant et le filtre à carburant (repère vert en «b» sur le retour carburant).

ATTENTION : Tout contrôle de pression en aval du filtre à carburant est interdit.

NOTA: Pour contrôler les pressions véhicule roulant, insérer le prolongateur [4] entre le manomètre [3] et les outils [1] et [2].

Contrôle de pressions en statique.

Mettre le contact.

Pendant 3 secondes (Fonctionnement normal).

Pression **d'arrivée** carburant indiqué par le manomètre

Pression d'arrivée carburant indique par le manometre

Pression de **retour** carburant indiqué par le manomètre

 $[3] = 2.4 \pm 0.4$ Bars. (8140.43S)

[3] = 2.3 ± 0.4 Bars. (4HW) [3] = 0.5 ± 0.2 Bars. (8140.43S)

 $[3] = 0.3 \pm 0.2$ Bars. (4HW)

NOTA : La différence des pressions mesurées entre l'arrivée et le retour carburant doit être comprise entre 1,1 et 1.6 Bars.

B1BP2G7C B1BP2G8C

JUMPER CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION CARBURANT BASSE PRESSION

Moteurs: 4HY-8140.43S (Suite)

Contrôle de pressions en dynamique.

Moteur tournant, au régime de ralenti (fonctionnement normal).

- Pression d'arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 2,5 ± 0,4 Bar. (Moteur 8140.43S) 2,3± 0,4 Bar (Moteur 4HY)
- Pression retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0,6 ± 0,2 Bar. (Moteur 8140.43S) 0,3± 0,4 Bar (Moteur 4HY)

Fonctionnement anormal

Pression d'arri	vée carburant	Pression de ret	our carburant	Contrôle			
8140.43S	4HY	8140.43S 4HY		Mark and Charles America			
Entre 3 et 3,5 Bars	Entre 3,3 et 4 Bars	0,8 ± 0,2 Bar	0,8 ± 0,4 Bar	Vérifier l'état du filtre à gazole			
Supérieure à 3,5 Bars	Supérieure à 4 Bars	Inférieure à 0,8 Ba r	Inférieure à 0,8 Bar	Vérifier le régulateur basse pression intégré au filtre (bloqué fermé) : échange			
Supérieure à 3,5 Bars	Supérieure à 4 Bars	Supérieure à 0,8 Bar Supérieure à 0,8 Bar		Vérifier le circuit retour carburant (pincements).			
Entre 0,8 et 1,5 Bar Entre 0,8 et 1,5 Bar		Inférieure à 0,8 Bar Inférieure à 0,8 Bar		Vérifier le circuit d'arrivée carburant : - Pompe de gavage <i>(basse pression),</i> canalisation.			

Le démarrage du moteur est impossible

Pression d'arrivée carburant inférieure à 0,8 Bar :

- Vérifier le régulateur basse pression intégré au filtre (bloqué ouvert).

- Vérifier le clapet de distribution de pompe haute pression (bloqué fermé)


Contrôle : débit de retour injecteur diesel. (Tableau ci-dessous)


Désaccoupler le tuyau de retour injecteur diesel.

Contrôle	Observations
Le débit doit être goutte à goutte	Fonctionnement correct de l'injecteur diesel
Retour carburant trop important	Injecteur diesel grippé fermé.

CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION CARBURANT BASSE PRESSION

JUMPER





Moteur : RHV

[1] Raccord Ø 10 mm pour prise basse pression : 5725 -T.
[2] Raccord Ø 8 mm pour prise basse pression : 5724 -T.

[3] Manomètre de contrôle de pression de suralimentation : 4073-T Coffret 4073-T

[4] Prolongateur manomètre pour outil de contrôle BP HDi : 4251 - T

Raccorder en dérivation l'outil [1] entre la pompe de gavage et le filtre à carburant (en "a" sur l'arrivée carburant).

Raccorder en dérivation l'outil [2] en aval des injecteurs diesel, entre la pompe haute pression carburant et le filtre à carburant (en "b" sur le retour carburant).

ATTENTION : Tout contrôle de pression en aval du filtre à carburant est INTERDIT.

NOTA: Pour contrôler les pressions véhicule roulant, insérer le prolongateur [4] entre le manomètre [3] et les outils [1] et [2].

Contrôle de pressions en statique.

- Mettre le contact
- Pendant **3 secondes** (fonctionnement normal).:
- Pression d'arrivée carburant indiquée par le manomètre [3] = 2,3 ± 0,4 Bar.
- Pression retour carburant indiquée par le manomètre [3] = 0.3 ± 0.4 Bar.

B1BP2G7C B1BP2G8C

JUMPER

CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION CARBURANT BASSE PRESSION



Contrôle avec l'outil DIAL.






Mesurer le débit d'alimentation en «a» :

150 ± 10 l/h (à l'entrée du filtre à carburant).

Mesurer le débit de retour injecteur diesel en «b»:

 $50 \pm 15 \text{ l/h}$ (Sur le retour du filtre à carburant).



[3]

Contrôle	Observations			
Si le débit de retour injecteur diesel est supérieur à 50 ± 15 l/h.	Clapet ouvert (Bloquer)			
Si le débit de retour injecteur diesel est inférieur à 50 ± 15 l/h.	Clapet fermé (Bloquer)			
B1BP2G7C B1BP2G8C				

Moteurs: RHY - RHX - RHZ

OUTILLAGE

[1] Pompe manuelle à dépression : FACOM DA 16.

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté.

Pompe à vide.

- Raccorder l'outil [1] sur la pompe à vide (1).
- Mettre le moteur en marche.
- La valeur de pression doit être de 0,8 bar à 780 tr / mn.

Electrovanne de régulation de pression de suralimentation.

- Raccorder l'outil [1] en dérivation, entre l'électrovannes (2) et la vanne (3) de régulation pression de suralimentation.

Comparer les valeurs relevées à celles du tableau ci-dessous.

Régime moteur (tr/mn)	Valeur de pression (Bar)
780	0,6
4000	0,25

Vanne de régulation de pression.

- Raccorder l'outil [1] sur la vanne (3).
- Appliquer une pression de **0,5 ba**r pour actionner la tige "a" :
- La tige "a" doit se déplacer de 12 mm.

B1HP12FD



JUMPER CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION D'AIR Moteur: RHV Outillage. [1] Pompe manuelle à pression-dépression FACOM DA 16. [1] Contrôle - Raccorder l'outil [1] sur le piquage en «a» (Tube de dépression pompe à vide). - Mettre le moteur en marche. - La valeur de dépression doit être de **0,8 bar** au régime de ralenti. B1HP1FGC

CONTROLE: CIRCUIT D'ALIMENTATION D'AIR JUMPER Moteur: 8140.43S Outillage. [1] Pompe manuelle à dépression : FACOM DA 16. IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté. Désaccoupler le tube en «a». Raccorder l'outil [1] en «a». Mettre le moteur en marche. La valeur de dépression doit être de 0,8 Bar au régime de ralenti.

B1BP2QKC


JUMPY CONTROLE: PRESSION DE SURALIMENTATION Moteurs: RHX - RHZ Outillages. [1] Manomètre de contrôle de pression de suralimentation : 4073-T.A Coffret 4073-T [2] Manchon pour contrôle de pression de suralimentation : 4185-T [3] Manchon adaptateur : 4229-T Contrôle. IMPERATIF: respecter les consignes de contrôle suivants: Moteur à température de fonctionnement. Véhicule en état de marche pleine charge. Préparation. - Déposer la fixation du collier (3). - Interposer l'outil [2] muni de l'outil [3], entre le tube (1) et le conduit (2). - Positionner l'outil [1] dans le véhicule. Raccorder le manchon [2] sur l'outil [1] avec le tube "a". Mode opératoire. Démarrer le moteur. Engager la première vitesse et démarrer le moteur. Engager les rapports jusqu'à la troisièmes vitesses. - Deceler jusqu'au régime de 1000tr/mn. - Accelerer brutalement, et contrôler la pression : 0,6 ± 0,05 Bar (1500 tr/mn). - Accelerer franchement en reprise (passage du 4ème rapport au 3ème rapport). - Contrôler la pression : 0,95 ± 0,05 Bar (entre 2500 et 3500 tr/mn). - Déposer les outils, repositionner le tube (1) et remettre le collier (3). B1HP12JD


CONTROLE: PRESSION DE SURALIMENTATION BERLINGO Moteur: RHY Outillages. [1] Manomètre de contrôle de pression de suralimentation : 4073-T.A Coffret 4073-T [2] Manchon pour contrôle de pression de suralimentation : 4185-T Contrôle. IMPERATIF: respecter les consignes de contrôle suivants: Moteur à température de fonctionnement. Véhicule en état de marche pleine charge. Préparation. - Déposer les collier (3) et le manchon. - Placer l'outil [2] entre le tube (1) et le conduit (2). - Positionner l'outil [1] dans le véhicule. - Raccorder le manomètre [1] sur l'outil [2] avec le tube d'une longueur suffisante pour placer : - Le manomètre dans le véhicule, en « a ». Mode opératoire. - Démarrer le moteur. - Engager la première vitesse et démarrer le moteur. - Engager les rapports jusqu'à la troisièmes vitesses. - Décélérer jusqu'au régime de 2000tr/mn. - Accélérer progressivement. - Contrôler la pression : 0,95 ± 0,05 Bar

B1BP1ZXD

- Déposer les outils, repositionner les colliers (3) et le manchon.

JUMPER





CONTROLE: PRESSION DE SURALIMENTATION

Moteur: 8140.43S

Outillages.

: 4185-T

: 4219-T

[1] Manomètre de contrôle de pression de suralimentation : 4073-T.A Coffret 4073-T

[2] Manchon pour contrôle de pression de suralimentation

[3] Manchon adaptateur

Contrôle.

IMPERATIF: respecter les consignes de contrôle suivants: Moteur à température de fonctionnement. Véhicule en état de marche pleine charge.

Préparation.

- Déposer le collier (1).
- Placer l'outil [2] muni de l'outil [3], entre les conduits (2) et (3).
- Raccorder l'outil [2] sur le manomètre [1] avec le tube «a».

Mode opératoire.

Positionner l'outil [1] dans le véhicule.

Démarrer le moteur.

Engager le rapport de 1^{ère} vitesse, et démarrer le véhicule.

Engager les rapports jusqu'au 3ème rapport

Décélérer jusqu'à un régime de 1000tr/mn.

Contrôler la pression de suralimentation : 0.6 ± 0.1 bar. (1500 tr/mn).

Accélérer franchement en reprise (Passage du 4^{ème} rapport au 3^{ème} rapport).

Contrôler la pression de suralimentation : 1 ± 0,1 bar (Entre 2500 et 3500 tr/mn)

Déposer les outils [1], [2] et [3].


Repositionner le conduit (3).

Remettre le collier (1).

CONTROLE: CIRCUIT DE RECYCLAGE DES GAZ D'ECHAPPEMENT

BERLINGO JUMPY JUMPER

Moteurs: RHY - RHX - RHZ



Outillage

[1] Pompe manuelle à dépression Electroyanne EGR.


: FACOM DA 16.

- Contrôle à effectuer à vide entre l'électrovanne (2) et la vanne EGR (1).
- Raccorder l'outil [1] en dérivation, entre l'électrovanne (2) et la capsule (1).
 Comparer les valeurs relevées à celle du tableau ci-dessous.

Vanne EGR

- Raccorder l'outil [1] sur le piquage de la capsule (1).
- Appliquer plusieurs fois de suite une dépression d'environ 0,6 bar pour actionner la tige "a".
- En supprimant brutalement la dépression, la vanne doit claquer en se refermant sur son siège.

Moteur: 8140.43S



Electrovanne EGR.

- Contrôle à effectuer à vide entre l'électrovanne (1) et la vanne EGR.

- Raccorder l'outil [1] en dérivation, entre l'électrovanne (1) et la vanne EGR.
- Comparer les valeurs relevées à celle du tableau ci-dessous.

Vanne EGR

- Raccorder l'outil [1] sur le piquage de la capsule de la vanne EGR (2).
- Appliquer une dépression d'environ 0,6 bar pour actionner la vanne ÉGR.
- En supprimant brutalement la dépression, la vanne doit claquer en se refermant sur son siège.
- Recommencer plusieur fois l'opération.

	Régime moteur (tr/mn)	Valeur de la dépression	
	780	0,5 Bar	
B1KP017C	2500	0 Bar	B1BP2QAC




JUMPER

CONTROLE: CIRCUIT DE RECYCLAGE DES GAZ D'ECHAPPEMENT

Moteur: 4HY






1] Pompe manuelle à dépression : FACOM DA 16. IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté. Electrovanne EGR. (1).

Contrôle à effectuer moteur tournant entre l'électrovanne (1), la vanne EGR. Raccorder l'outil [1] en dérivation, entre l'électrovanne (1) et la vanne EGR. Comparer les valeurs relevées à celles du tableau ci-dessous.

Electrovanne boitier papillon (2).

Contrôle à effectuer moteur tournant entre l'électrovanne (2), le boitier papillon (3) Raccorder l'outil [1] en dérivation, entre l'électrovanne (1) et le boitier papillon (3) Comparer les valeurs relevées à celles du tableau ci-dessous.

Régime moteur (tr/mn)	Valeur de la dépression
780	0,5 Bar
2500	0 Bar



B1HP1FTC



Raccorder l'outil [1] sur le piquage de la capsule de la vanne EGR (4)

Appliquer une dépression d'environ 0,6 bar pour actionner la vanne EGR.

En supprimant brutalement la dépression, la vanne **EGR** doit claquer en se refermant sur son siège.

Recommencer plusieur fois l'opération.

Désaccoupler le conduit d'air.

Raccorder l'outil [1] sur la capsule de dépression du boîtier papillon (3).

Appliquer une dépression d'environ 0,8 bar, le volet «a» du boîtier papillon (3) doit être fermé.



B1KP011C

B1BP2Q8C

C 15 - BERLINGO - JUMPY			- JUMI	PΥ	CARACTERISTIQUES POMPE D'INJECTION					
EQUIPEMENT DELPHI DIESEL SYSTEME										
Dépollution					Voir identification véhicules					
Ec	Equipement				POMPE - TYPE - REFERENCE					
0.45	XUD 7 161A				052 R8443 B 200A					
C 15 WJX			WJX		DWLP12 R8448 B 401B					
Berlingo DW 8B WJY					DWLP12 R8448 B 391B					
Jumpy					DWLP12 R8448 B 371B					

Eq	uipeme	ent		Pompe	Inje	Système d'injection	
	XUD	XUD 7 16		052 R8443 B 200A			
C 15			WJX				
Berlingo	DW	8B	WJY	DWLP12	LDCR 02601AA1 Cylindre N°1	LCR 6736 001 Cylindre N°2, 3 et 4	DCN 2.2
Jumpy							

	C 15	- BERLINGO - JU	MPY	CARACTERISTIQUES POMPE D'INJECTION (EQUIPEMENT DELPHI DIESEL SYSTEME)										
ſ			Calage sta				Rég	glages (tr/min)		Régulation				
	Plaque moteur	Pompe Type Référence	Avance ir Temp compres (cylindre	ssion	Dynamique du calage (au ralenti)	Injecteur	Porte injecteur + injecteur	Repère couleur	Tarage Inject. (Bar)	Ralenti accéléré	Anti- calage	Ralenti	A vide tr/mn	En charge tr/mn
	161 A	052 R 8443B/*			14° ± 1°	6850 D	6730	Sans	140,5 ± 2,5		900±100 + pige Ø 3 mm	825	5110	4600
	.0.7.		Moteur Trou de pige P.M.H Pompe	pige H		3300 B	705 D	VERT	144,5 ± 2,5		+ câle 3 mm	± 25	± 125	± 150
	MJX MJX	DWLP12 R 8448 B/ *	Pompe valeur «X» gravée sur pompe			RDNOS DC 6903	LDCR 02601 AA1		145,5 ± 3,5	1150 ± 25	1500 ± 50 + cale de 3 mm	(1) 850 ± 25	5350 ± 125	
Ī	(1) = Ave	c réfrigération 950 ± 25	(*) Voir t	tableau p	page : 233									

CONTROLE DE LA POMPE MECANIQUE DELPHI

C 15 - BERLINGO - JUMPY

Evolution du contrôle du calage de la pompe d'injection diesel DELPHI

B1HP1A4C

Pompe d'injection diesel avec puits de contrôle du calage

Le contrôle du calage de pompe d'injection diesel s'effectue à l'aide des outils suivants :

- Une pige placée en "a".


Ancien montage

- Une pige et un comparateur placés dans le puits de contrôle en "b".



Pompe d'injection diesel sans puits de contrôle du calage


Le contrôle de pômpe d'injection diesel s'effectue à l'aide d'une pige en "c".




B1HP1A5C

C15

CONTROLE-CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE DELPHI





B1HPOL6C B1HPON9C

Rep:	4093-T
1	Pige
2	Support
3	Comparateur
4	Touche plate
5	Touche de renvoi

Outillages

Pige volant moteur
 Support et pige
 : 7014-T.R Coffret
 : 4093-T Coffret 4123-T

Calage de la pompe d'injection

Moteurs: 161 A


- Engager la pige (1) sur la pompe.
- La pige doit être en appui sur le puits «a». (Sinon tourner le moteur en arrière).
- Poser l'outil 4093-T.
- Etalonner le comparateur à «0».
- Le début de la course comparateur situe l'approche du P.M.H. moteur.
- Piger le volant moteur.
- Tourner lentement la pompe vers le moteur jusqu'à obtenir la côte «X». («X» = Valeur gravée sur chaque pompe).

Contrôle du calage

- Pige engagée :Le comparateur doit indiquer la valeur «X» ± 0,03 gravée sur la pompe.
- Si cette condition n'est pas obtenue revoir le calage.

CONTROLE-CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE DELPHI

BERLINGO - JUMPY







[2] Vis H M8 (-).0188.E. Coffret C.0188
[3] Pige de calage de pompe d'injection Ø 6 mm (-).0188.H

Après avoir effectué les opérations de démontage nécessaire dans le véhicule procéder de la manière suivante :

Déposer :


- Les vis (6), (7), (9), (10) et (12).
- Le carter supérieur (8).
- Le carter intermédiare (11).


ATTENTION: Reposer la vis (6) équipée d'une rondelle. (Epaisseur 5 mm).

- Faire tourner la roue avant droite pour entraîner le moteur. (Sens normal de rotation).
- Approcher les poulies d'arbre à cames et de pompe d'injection de leur point de calage.
- Mettre en place la pige moteur, outil [1]. (Par le dessous du véhicule).
- Faire tourner le moteur jusqu'à ce que la pige [1] s'engage dans le volant moteur.

B1EP12NC B1BP1S9C

BERLINGO - JUMPY





CONTROLE-CALAGE DE LA POMPE MECANIQUE DELPHI

Moteurs: WJX - WJY (Suite)

Piger:

- Le moyeu d'arbre à cames outil [2].
- Le moyeu de pompe d'injection outil [3].

Pigeage de l'arbre à cames impossible.

- Procéder à un nouveau calage de distribution (Voir page 140 à 143).

Pigeage de l'arbre à cames possible, mais pas celui de la pompe d'injection.

- Effectuer les opérations suivantes :
- Desserrer les vis du moyeu de la pompe d'injection.
- Tourner le moyeu de la pompe d'injection.
- Introduire la pige [3] dans l'orifice de calage.
- Serrer les vis du moyeu de la pompe d'injection, serrage $2,3 \pm 0,2$ m.daN.

IMPERATIF: Si le calage de la pompe d'injection diesel s'avère impossible, refaire le calage de la distribution. (Voir page 140 à 143).


Déposer :

- Les outils [1], [2] et [3].
- Déposer la vis (6) et la rondelle.

Terminer le remontage des éléments.

B1EP12WD B1BP1S9C

REGLAGE DES COMMANDES DE POMPE MECANIQUE DELPHI



B1HPOYDD

Moteur: 161 A

Moteur froid

- Contrôler le ralenti accéléré.
- Vérifier que le levier (9) est en butée suivant (←), sinon le régler par le serre câble
 (8) et terminer par le tendeur (4).

Ralenti accéléré

- Voir caractéristiques page : 234

Moteur chaud

- S'assurer que le câble (7) est sans tension.

Moteur à l'arrêt

- Accéléré à fond, le levier (5) doit être en appui sur la butée (3).

Débit résiduel (Anti-calage)

- Placer en (a) une cale de (voir page 234) entre le levier (5) et la butée (6) régler le régime moteur en agissant sur la butée (6) à (voir page 234).

Ralenti

(Voir page 234) en agissant sur la vis (2).


Décélération du moteur : De 3000 tr/mn vers «0».

- Décélération trop rapide (calage) : Desserrer (6) de 1/4 de tour.
- Décélération trop lente : Serrer (6) de 1/4 de tour.

BERLINGO - JUMPY

REGLAGE DES COMMANDES MECANIQUES DES POMPES DELPHI

Moteurs: WJX - WJY





- Vérifier que le levier (2) est en butée à droite.
- Sinon, approcher la tension du câble (3) par le serre câble (1).
- Achever la tension par le tendeur de gaine (4).

Moteur chaud.

- Vérifier que le câble (3) est en tension

Contrôle de la sonde thermostatique.


- Entre moteur froid et moteur chaud, il existe un déplacement du câble supérieur à 6 mm.

Réglage de la commande d'accélérateur Conditions préalable.

- Moteur chaud deux enclenchements du motoventilateur.

Contrôle de la tension du câble d'accélérateur.


- Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur.
- Vérifier que le levier (6) est en appui sur la vis-butée (5).
- Sinon modifier la position de l'épingle d'arrêt de tension du câble d'accélérateur.
- S'assurer qu'en position ralenti, le levier (6) est en appui sur la butée (7).




В1НР0К9С

REGLAGE DES COMMANDES MECANIQUES DES POMPES DELPHI

BERLINGO - JUMPY





Réglage de l'anticalage (débit résiduel).

- Placer une cale de 3 mm (10) entre le levier de charge (6) et la anticalage (7).
- Pousser le levier de stop (8).
- Engager une pige (9) de 3 mm de diamètre dans le levier (2).
- Régler le régime moteur à 1500 ± 100 tr/mn en agissant sur la butée (7).
- Déposer, la cale (10) et la pige (9).


Réglage du ralenti.

- Régler le régime en agissant sur la vis de réglage du ralenti (11).
- Régime ralenti : 825 ± 25 tr/mn.

Contrôle de la décélération moteur.

- Déplacer le levier de charge (6) pour obtenir un régime moteur de 3000 tr/mn.
- Lâcher le levier de charge (6).
- La décélération doit être comprise entre 2,5 et 3,5 secondes.
- La plongé doit être d'environ 50 tr/mn par rapport au ralenti.
- Décélération trop rapide, (le moteur à tendance à caler) desserrer la vis (7) d'un quart de tour.
- Décélération trop lente, (le régime de rotation est supérieur au ralenti) serrer la vis (7) d'un quart de tour.


NOTA : Dans chacun des cas, vérifier le régime de ralenti pour retouche éventuelle.



B1HP0K9C B1HP0KAC

C15 INJECTEURS DELPHI

Moteur: 161 A



Montage d'un injecteur


Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle pare-feu (2) à chaque démontage.

NOTA: Le panachage entre marques est **INTERDIT**.

ATTENTION:

Respecter le sens de montage de la rondelle pare-feu (2).

Serrage du porte injecteur sur culasse à 9 m.daN [1] Clé dépose, repose injecteur 7007-T [2] 7008-T Coffret 4123-T




(3) Serrer modérément pour éviter la déformation.

B1HPOYGC

INJECTEURS DELPHI

BERLINGO - JUMPY





Montage d'un injecteur


Remplacer le joint cuivre (1) et la rondelle pare-feu (3) à chaque démontage.

NOTA: Le panachage entre marques est **INTERDIT**.

ATTENTION:

Respecter le sens de montage de la rondelle pare-feu (3).

Serrage du porte injecteur sur culasse à 9 m.daN



BERLINGO - JUMPY - JUMPER CARACTERISTIQUES POMPE D'INJECT					PE D'INJECTION			
	EQUIPEMENT SIEMENS ET BOSCH DIESEL SYSTEME							
	Moteurs Système d'i			injection	Calculateur	Pompe haute pression	Injecteurs	
	10	10 TD	возсн		BOSCH EDC 15C2	BOSCH CP1	9625542580	
			SIEMENS		SIEMENS ECUSID801	5WS 40001	5WS40000	
DW		BTED CTED	BOS	СН	BOSCH EDC 15C2	BOSCH CP1	9625542580	
	12	UTED					96372277980	
SOFIM	F.28	DTCR	воѕсн		CP 1	0445120002	EDC15C7	

BOUGIES TOUS 1					TOUS TYPES		
Véhicules - Modèles		Plaque moteur	воѕсн	CHAMPION	SAGEM	Ecartement électrodes	
	1.1i	HFX	FR7DE	RC8YCL	RFN58 LZ		
BERLINGO	1.4i	KFW	FR7DE	RC8YCL	RFN58 LZ	0.9 mm	3,0 mdaN
	1.6i 16V	NFU	FR7ME		RFN58HZ		
JUMPY	2.0i 16V	RFN	FR8ME	REC9YCL	RFN52HZ	1 mm	2.7 mdaN
JUMPER	2.0i	RFW	FR47DE	RC8YCL	RFN58LZ	0.9 mm	

TOUS TYPES

COMPTEUR DE VITESSES

Un arrêté ministériel paru au **journal Officiel du 25 Juin 1976**, réglemente la vitesse affichée par les compteurs de vitesse par rapport à la vitesse réelle.

Le texte de cet arrêté stipule :

- La vitesse indiquée par un compteur de vitesse ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle du véhicule.
- Il doit toujours y avoir entre la vitesse lue "VL" sur le cadran de l'indicateur et la vitesse réelle "VR" la relation suivante :

Exemple : Pour une vitesse réelle de 100 Km/h la valeur lue sur le compteur de vitesse peut être comprise entre 100 et 114 Km/h La vitesse indiquée par le compteur de vitesse peut être influencée par :

- Le compteur de vitesse.
- La monte des pneumatique.
- Le rapport du couple conique ou cylindrique.
- Le rapport du couple tachymétrique.

Chacun de ces organes peut être contrôlé sans être déposé du véhicule. (Voir Note d'information N° 78-85 TT du 19 Octobre 1978.

NOTA : Avant d'échanger le compteur de vitesse, contrôler la conformité des points suivant :

- La monte des pneumatique.
- Le rapport du couple cylindrique de la boîte de vitesses.
- Le rapport du couple tachymétrique.

	BERLINGO				
	τυ				
Γ	1	3	5		
	,	JP4			
	1.1i	1.4i	1.6i 16V		
Plaque moteur	HFX	KFW	NFU		
Type BV	M	BE4/5			
Marque	VALEO				
Mécanisme/Type	200 CPX 3850				
Disque Moyeu	200 XS L73C 11RX 200 XSL 7				
Øgarniture.Ext/Int	200 x 137				
Qualité Garniture	F 808				

JUMPY - JUMPER	CARACTERISTIQUES EMBRAYAGE				
	EW	χυ			
	1	0			
	J4	J2U			
	2.0i 16V	2.0i			
Plaque moteur	RFN	RFL			
Type BV	BE4/5	ML/GU			
Marque	VAL	EO			
Mécanisme/Type	230 DNG 4700	235 DT 5900			
Disque Moyeu	11R 14X	11R 11X (D73)			
Øgarniture.Ext/Int	228 3	x 155			
Qualité Garniture	F 808 DS	F 808			
	·	·			

	χι	XUD				DW			
	7	7	8		10				
				В	TD	BTED	ATED		
	1.8	1.8 D 1.9 D 2.0 Hi			2.0 HDi				
Plaque moteur	161	161 A		WJY	RHY	RHX	RHZ		
Type BV		BE3/5			BE4/5 ML/5				
Marque	VALEO		LUF						
Mécanisme/Type	200 CP 4250	200 P 3700	200	P4700		235 T 5700			
Disque Moyeu	200 B (D93Y) 33AX	200 XUD	2	00	228				
Øgarniture.Ext/Int	200>	137 200x137			200x137 200x137 228x1		228x155		
Qualité Garniture	F 202	F 408			F202				

CARACTERISTIQUES EMBRAYAGE

TOUS TYPES

JUMPY - JUMPER	3	CARACTERISTIQUES EMBRAYAGE					
		DW	SOFIM				
		10		F.28			
	ATED4	UTD	UTED	DTCR			
	2.0 HDi 16V	2.0 HDi	2.2 HDi	2.8 HDi			
Plaque moteur	RHW	RHV	4HY	8140.43S			
Type BV	ML5/C	ML5/UC	ML5/GU				
Marque		VALEO	LUK	VALEO			
Mécanisme/Type		230 DNG 4700	242 DT 5200	242 DT 6200			
Disque Moyeu		11R 14X (D95)		(D75)			
Ø Garniture.Ext/Int		228/155	242/161	242/161			
Qualité Garniture		F 808					

CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES ET PNEUMATIQUES C1						
	Die	sel				
	1.8 D 1.9 D					
Charge utile (Kg)	600 / 765					
Plaque moteur	161 A WJX					
Pneumatiques-Développement	155/ R13 – 1,725 m					
Type BV	BE3/5					
Plaque BV	20 TE 11					
Couple réducteur	19x79					
Rapport compteur	19x	17				

BERLINGO		CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES ET PNEUMATIQUES								
(4) \ \ \ (4) \ \ (4) \		ESSENCE								
(1) Véhicules particulie			VP(1)			VU	(2)			
(2) Véhicules utilitaires) .	1.1i	1.4i	1.6i 16V	1	.1i	1	.4i		
Moteur		TU1JP	TU3JP	TU5JP4	TU1	JР	TU	3JP		
Versions		X - SX	X - SX - Multispace	X - SX - Multispace	ce					
Charge utile (kg)					475	600	600	800		
Plaque moteur		HFX	KFW	NFU	HFX KFW			FW		
Fournisseur				MICH	HELIN					
Type de pneumatique	!	XT1	XT1	XH1	XT1 T T			Т		
Dimension pneumation	ques	175/70 R14	175/70 R14	185/65 R15	165/70 R14 175/65 R14 175/65 R14			55 R14		
Indice de vitesse		Т	Т	H (T)	Т					
Indice de charge		84	84	88	81	90	(90		
Roue		5.5 J1	4 4.24	6J5 H2 4.18		5.5 J14	1 4.24			
Enjoliveur		HONE	LEUR	ETNA						
Type BV		MA5S	MA5L	BE4/5J	MACO			Λ E I		
- 71		20 CD 43	20 CN 13	20 DM 46	MA5S MA5L					
Plaque BV					20 CN 45 20 CN 12					
Couple réducteur		13 x 59	13 x 59	19 x 77	13 x 59 13 x 59					
Rapport compteur		21 X 18	21 x 18	19 x 16	21 x 18	19 x 17	19	x 17		

(1) Véhicules particuliers.	DIESEL							
(2) Véhicules utilitaires. (3) 1 PLC = 1 porte latérale coulissante	VP(1)			VU(2)				
(4) 2 PLC = 2 portes latérales coulissantes	1.9 D	2.0	HDi	1.9	D	2.0	Hdi	
Moteur	DW8B	DW10TD		DW	8B	DW1	I0TD	
Versions	X - SX - Multispace	X - SX - I	Multispace					
Charge utile (kg)				600 800		600	800	
Plaque moteur	WJY	R	НҮ	WJY		Ri	НҮ	
Fournisseur			MICH	CHELIN				
Type de pneumatique	XT1	XT1(3)	XH1(4)	T		Т		
Dimension pneumatiques	175/70 R14	175/70 R14	185/65 R15	175/65 R14		175/65 R14		
Indice de vitesse	Т	Т	H (T)	Ť				
Indice de charge	84	84	88	90 9		9	00	
Roue	5.5 J14 4.24	5.5 J14 4.24	6J15 H2 4.18	5.5 J14 4.24				
Enjoliveur	HONF	LEUR	ETNA					
Type BV	BE4/5N	BE	4/5L	BE4/5L		BE ₄	4/5L	
Plaque BV	20 DM 48	20 🗅	M 50	20 DM 47		20 D	M 50	
Couple réducteur	19 x 79	19 x 70	19 x 72	17 x 77		19:	x 70	
Rapport compteur	22 x 19	22 x 19	19 x 16	6 19 x 17		19:	x 17	


CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES ET PNEUMATIQUES

BERLINGO

CARACTERISTIC	QUES BOITE DE VITES	SSES ET PNEUMATION	QUES		JUMPER		
(*) = Pignons plastique	Essence						
() = Pignons plastique							
Charge utile (Kg)	11Q		15Q		18Q		
Plaque moteur		I	RFL				
Pneumatiques-Développement	195/70 R15C 2,01 m - 20	195/70 R15C 2,01 m - 205/70 R15C 2,05 m - 215/70 R15C 2,22 m					
Type BV		M	ILGU				
Plaque BV	20 UM 07 20 UM 08						
Couple réducteur	13x73 13x83				13x83		
Rapport compteur	14x18 (*) 15x21 (*)			15x21 (*)			
	Diesel						
	2.0 l	-lDi		2.2	HDi		
Charge utile (Kg)	11 Q	15Q	15 Q		18 Q		
Plaque moteur	RH	V		41	HY		
Pneumatiques-Développement	195/70 R15C 2,01 m 205/70 R15C 2,05 m 215/70 R15C 2,22 m	205/70 R15C 2,05 m 215/70 R15C 2,22 m 215/70 R15C 2,22 m	195/70 R15C 2,01 m 205/75 R16C 2,		205/75 R16C 2,05 m 215/75 R16C 2,22 m		
Type BV	MLUC MLGU			_GU			
Plaque BV	20 MI	M 01	20 UM 09		20 UM 10		
Couple réducteur	14x	75	13x68		12x21		
Rapport compteur	27x2	1 (*)	14x18 (*)		15x21 (*)		

JUMPER	CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES ET PNEUMATIQUES					
(*) = Pignons plastique	Diesel					
() = Fightons plastique		2.8i HDi				
Charge utile (Kg)	15Q 18Q					
Plaque moteur		8140. 43S				
Pneumatiques-Développement	205/70 R15C 2,05 m 215/70 R15C 2,22 m	205/75 R16C 2,05 m 215/75 R16C 2,22 m				
Type BV		MLGU				
Plaque BV	20 UM 04	20 UM 05				
Couple réducteur	15x74		13x68			
Rapport compteur	14x18 (*) 15x21 (*)					
	Diesel					
	2.8i HDi					
Charge utile (Kg)	11 Q	15Q	18 Q			
Plaque moteur		8140. 43S				
Pneumatiques-Développement	205/70 R15C 2,05 m		205/75 R16C 2,05 m			
Type BV	4HP20					
Plaque BV	ZF1019000067					
Couple réducteur		20x69				
Rapport compteur		59x68				
•						

CARACTERISTIQUES	S BOITE DE VITESSES E	T PNEUMATIQUES		JUMPER 4X4		
(*) - Dignone plantique	Essence					
(*) = Pignons plastique		2.0i				
Charge utile (Kg)	11Q 15Q			18Q		
Plaque moteur		RFL				
Pneumatiques-Développement	205/70 R15C 2,05 m			215/75 R16C 2,22 m		
Type BV	MLGU					
Plaque BV	20 UM 07			20 UM 08		
Couple réducteur	13x73	3		13x83		
Rapport compteur	14x18 (*)			15x21 (*)		
	Diesel					
	2.8i HDi					
Charge utile (Kg)	15Q			18 Q		
Plaque moteur		8140. 43\$				
Pneumatiques-Développement	205/70 R15C 2,05 m 215/75 R16C 2,22 m			R16C 2,22 m		
Type BV	MLGU					
Plaque BV	20 UM 04 20 UM 05			0 UM 05		
Couple réducteur	15x74 13x68			13x68		
Rapport compteur	14x18 (*)		1	5x21 (*)		




«b» Etiquette d'identification.

«a» Emplacement du gravage des numéros de séquence et de boîte de vitesses.

EMBRAYAGE BV TRANSMISSION

Moteurs: HFX - KFW




- (1) Arbre primaire.
- (2) Guide de butée.
- (3) Carter d'embrayage.
- (4) Carter boîte de vitesses.
- (5) Plaque intermédiaire.
- (6) Jonc d'arrêt de roulement (jonc «bécassine»).
- (7) Pignon moteur (5^{ème}).
- (8) Arbre secondaire.
- (9) Synchroniseur (5^{ème}).
- (10) Pignon récepteur (5ème).
- (11) Pignon récepteur (4ème).
- (12) Synchroniseur de 3ème et 4ème.
- (13) Pignon récepteur (3ème).
- (14) Pignon récepteur (2ème).
- (15) Synchroniseur de 1^{ère} / 2^{ème} et pignon récepteur de marche arrière.
- (16) Pignons récepteur (1ère).
- (17) Couronne différentiel.
- (18) Pignons satellites.
- (19) Pignons planétaires
- (20) Pignon compteur.
- (21) Vis tachymétrique.
- (22) Boîtier de différentiel.

BERLINGO

CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES MA/5

Moteurs: HFX - KFW



Couple de serrage (m.daN)

(23) Guide de butée d'embrayage (3 vis de fixation) : 0.6 ± 0.15

(24) Plague intermédiaire. (11 vis de fixation): 5 ± 0.5

(25) Couvercle arrière. (3 vis de fixation) : $2,2 \pm 0,2$

(26) Jonc d'arrêt de roulement. (4 vis de fixation) : 1.8 ± 0.2

(27) Ecrou arbre secondaire. (1 écrou) : 14 ± 1

(28) Carter de boîte de vitesses. (15 vis de fixation) : 1.8 ± 0.2

(29) Bouchon de niveau (x1) : $2,5 \pm 0,5$

(30) Bouchon de vidange (x1) : 2.5 ± 0.5

(31) Contacteur de marche arrière (x1) : 2.5 ± 0.5

B2CP169D

B2CP167P

Moteurs: HFX - KFW

Les boîtes de vitesses MA avec renforcement sont repérées avec la lettre « B » ou « C » :

- « B » = Différentiel diamètre 77 mm + roulements renforcés.
- « C » = Différentiel diamètre 77 mm + roulements renforcés + plaque intermédiaire renforcée.

NOTA: Tous les véhicules sont équipés d'une commande de débrayage par câble.

Particularités

Cette boîte de vitesses :

Ne comporte pas de réglage.

Comporte un dispositif de freinage de la marche arrière (synchroniseur de 51ème.


Comporte un dispositif interdisant le passage de 5^{ième} en marche arrière

La commande de débrayage est équipée d'une fourchette de débrayage montée sur rotule

Lubrification.

Capacité d'huile : 2 ± 0,15 Litres.

Contrôle du niveau d'huile : Tous les **60 000 km.**Périodicité lubrification : Lubrification «**à vie**».



- 1 Barre de commande des vitesses.
- 2 Levier de vitesses.
- 3 Rotule de passage des vitesses.
- 4 Rotule de sélection des vitesses.


Réglage.


- L'ensemble des commandes des vitesses n'est pas réglable.

Graisser les articulations des rotulesà chaque repose.


ATTENTION: Pour clipper les rotules, placer la commande de vitesses au point mort. Après le montage de l'ensemble de commande des vitesses, vérifier que le passage de toutes les vitesses s'effectue sans " point dur ".

EMBRAYAGE BV TRANSMISSION





BV TRANSMISSION



- (1) Arbre primaire.
- (2) Guide de butée.
- (3) Carter de boite de vitesses.
- (4) Carter d'embrayage.
- (5) Pignon baladeur marche arrière.
- (6) Pignon moteur (3ème).
- (7) Synchroniseur de (3^{ème}/4^{ème})
- (8) Pignon moteur (4^{ème}).
- (9) Pignon moteur (5^{éme}).
- (10) Synchroniseur (5^{ème}).
- (11) Pignon récepteur (5^{ème}).
- (12) Pignon récepteur (3ème/4ème)
- (13) Pignon récepteur (2ème).

- (14) Synchroniseur de (1ère/2 ème)
- (15) Pignon récepteur (1ère).
- (16) Arbre secondaire.
- (17) Couronne différentiel.
- (18) Pignon satellites.
- (19) Pignons planétaires.
- (20) Boîtier de différentiel.
- (21) Vis tachymétrique.
- (22) Prolonge.

"b" Cales de réglage : 0,7 à 2,4 mm. (De 0,10 à 0,10 mm)

"c" Cales de réglage : 1,4 à 1,6 mm. (De 0,10 à 0,10 mm)

CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES BE3/5

C15

MOTEURS: 161A - WJX

20 19 21 22

B2CP285P

Couple de serrage (m.daN)

(23) Guide de butée d'embrayage (3 vis de fixation) : 1.25 ± 0.1 (24) Carter d'embrayage. $1,3 \pm 0,1$ (13 vis de fixation) (25) Ecrou arbre primaire. $: 5 \pm 0.5$ (1 vis de fixation) (26) Ecrou arbre secondaire. (1 vis de fixation) : 5 ± 0,5 (27) Vis de maintien du jonc. (2 vis de fixation) $1,25 \pm 0,1$ (28) Vis couronne différentiel. (2 vis de fixation) $: 6.5 \pm 0.5$ (29) Carter de différentiel (4 vis de fixation) $: 4 \pm 0.5$ (30) Reniflard (x1) $1,5 \pm 0,1$ (31) Vis carter arrière de boîte (7 vis de fixation) : 1,25 ± 0,1 (32) Bouchon de niveau (x1) $: 2 \pm 0.2$

(x1)

(4 vis de fixation)

: 1,25 ± 0,1


 $: 3 \pm 0.3$

Capacité d'huile :

- Boîte de vitesses vide : 1,9 Litres.
- Après vidange : 1,8 Litres.


(33) Vis carter de différentiel

(34) Bouchon de vidange




B2CP286C

EMBRAYAGE BV FRANSMISSION




- L = Centre de la poignée à l'axe du boîtier du poste radio.
- L = 195 environ sinon réglage par "X".
- J = 0.5 à 1 mm.
- (1) Biellette de sélection X = 130 ± 1 mm.
- (2) Biellette de passage $Y = 300 \pm 1 \text{ mm}$.
- (3) Biellette de réaction Z = Entre 51 et 61 mm.

EMBRAYAGE BV TRANSMISSION



«a» Emplacement de l'étiquette d'identification.

 $\mbox{\ensuremath{$^{\circ}$}}\mbox{\ensuremat$



- (1) Synchroniseur (5^{ème}).
- (2) Pignon moteur (5^{ème}).
- (3) Pignon intermédiaire de marche arrière.
- (4) Synchroniseur de pignon baladeur de marche arrière.
- (5) Carter de boîte de vitesses.
- (6) Carter d'embrayage.
- (7) Pignon baladeur de marche arrière.
- (8) Axe de marche arrière.
- (9) Butée à aiguille de marche arrière.
- (10) Arbre primaire.
- (11) Arbre secondaire.
- (12) Couronne différentiel.
- (13) Pignons satellites.
- (14) Boîtier de différentiel.

- (15) Pignons planétaires.
- (16) Plaque d'arrêt roulement différenciel.
- (17) Pignon récepteur de marche arrière.
- (18) Pignons récepteur (1ère).
- (19) Synchroniseur de 1^{ère} /2^{ème}
- (20) Pignon récepteur (2ème).
- (21) Pignon récepteur (3ème).
- (22) Synchroniseur de 3ème et 4ème.
- (23) Pignon récepteur (4ème).
- (24) Pignon récepteur (5ème).
- (25) Carter en tôle.

CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES ML5

JUMPY

MOTEURS: RHX - RHZ - RHW

Couple de serrage (m.daN)



B2CP3KDD

(26) Ecrou arbre secondaire: $17 \pm 1,5$ (27) Vis couronne différentiel.: $7,7 \pm 0,3$ (28) Guide de butée.: $2 \pm 0,2$ (29) Contacteur feu de recul: $3 \pm 0,1$ (30) Carter de boîte de vitesses: $2 \pm 0,2$ (31) Vis du renvoi de sélection.: $4 \pm 0,5$

(31) Vis du renvoi de sélection. $: 4 \pm 0,5$ (32) Bouchon de remplissage et de niveau (*) $: 3 \pm 0,3$


(33) Bouchon de vidange 3 ± 0.3 (34) Vis plaque d'arrêt roulement différenciel 2 ± 0.2

(35) Vis carter arrière de boîte. 2 ± 0.2

(36) Fixation carter différenciel (vis M8) : 2 ± 0.2

(37) Fixation carter différenciel (vis M10) : 4 ± 0.5

(*) Suppression du bouchon : N° OPR 9345→.



B2CP3KEP

EMBRAYAGE BV RANSMISSION

Lubrification.

Capacité d'huile :
- Minimum : **2,1 litres.**- Maximum : **2,4 litres.**

Qualité d'huile : ESSO 75W80 EZL 848 ou TOTAL 75W80W H6959.

Contrôle du niveau d'huile : pas de contrôle de niveau (*).

Lubrification : « à vie ».


IMPERATIF: Nécessité de vidanger la boîte de vitesses et de remettre la quantité exacte d'huile en cas de fuite externe et après réparation.


Remplissage en huile de la boîte de vitesses par sa mise à l'air libre (en « c »).

IMPERATIF: Ne pas utiliser le bouchon de niveau pour remplir la boîte de vitesses ou pour faire le niveau.


(*) Un contrôle visuel d'étanchéité à chaque périodicité de vidange moteur.

B2CP3KBC






- (a) = Zone de gravage.(Séquence et numéro d'ordre).
- **(b)** = Emplacement de l'étiquette d'identification.



B2CP3BNC



Vidange - remplissage - Niveau

- (1) Bouchon de vidange.
- (2) Bouchon de remplissage et de niveau.
- (3) Mise à l'air libre

NOTA : L'orifice de mise à l'air libre peut servir au remplissage


Qualité d'huile.

Se référer aux préconisations du constructeur.

Quantité d'huile.

Boîte de vitesses vide : 1,9 Litres.

Après vidange : 2 Litres.



- (1) Arbre primaire.
- (2) Guide de butée.
- (3) Carter de boite de vitesses.
- (4) Carter d'embrayage.
- (5) Pignon baladeur marche arrière.
- (6) Pignon moteur (3ème).
- (7) Synchroniseur de (3^{ème}/4^{ème})
- (8) Pignon moteur (4ème).
- (9) Pignon moteur (5^{éme}).
- (10) Synchroniseur (5^{ème}).
- (11) Pignon récepteur (5^{ème}).
- (12) Pignon récepteur (2ème/4ème)
- (13) Pignon récepteur (2ème).


- (14) Synchroniseur de (1ère/2 ème)
- (15) Pignon récepteur (1ère).
- (16) Arbre secondaire.
- (17) Couronne différentiel.
- (18) Pignon satellites.
- (19) Pignons planétaires.
- (20) Boîtier de différentiel.
- (21) Vis tachymétrique.
- (22) Prolonge.

"d" Cales de réglage : 0,7 à 2,4 mm. (De 0,10 à 0,10 mm)

"c" Cales de réglage : 1,4 à 1,6 mm. (De 0,10 à 0,10 mm)


CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES BE4/5

MOTEURS: NFU - RFN - RHY - WJY



Couples de serrage (m.daN).

(23)	Guide de butée (3 vis)	: 1,25 ± 0,2
(24)	Carter d'embrayage (13 vis)	: 1,3 ± 0,2
(25)	Ecrou arbre primaire (1 vis)	: 7,25 ± 0,5
(26)	Ecrou arbre secondaire (1 vis)	$: 6,5 \pm 0,5$
(27)	Vis de maintien du jonc (2 vis)	: 1,5 ± 0,2
(28)	Vis de couronne différentiel (2 vis)	$: 6,5 \pm 0,5$
, ,	Contacteur de marche arrière (1 vis)	$: 2.5 \pm 0.3$
(29)	Carter différentiel (4 vis)	: 5 ± 0,5
(30)	Reniflard	: 1,7 ± 0,2
(31)	Vis carter arrière de boîte (7 vis)	: 1,25 ± 0,2
(32)	Bouchon de niveau (1 vis)	$: 2.2 \pm 0.2$
(33)	Vis de carter de différentiel (4 vis)	: 1,25 ± 0,2
(34)	Bouchon de vidange (1 vis)	: 3.5 ± 0.3



- 1 Barre de commande des vitesses.
- 2 Levier de vitesses.
- 3 Biellette de réaction.
- 4 Rotule de sélection des vitesses.
- 5 Rotule de passage des vitesses.


Réglage.

- L'ensemble des commandes des vitesses n'est pas réglable.

Graisser les articulations et les rotules à chaque repose.

ATTENTION: Pour clipper les rotules, placer la commande de vitesses au point mort. Après le montage de l'ensemble de commande des vitesses, vérifier que le passage de toutes les vitesses s'effectue sans " point dur ".

EMBRAYAGE BV TRANSMISSION



- (1) Levier de commande de vitesses.
- (2) Câble de commande de passage de vitesses (*)
- (3) Câble de commande de sélection des vitesses. (*)
- (4) Rotule de sélection des vitesses Ø 10 mm.
- (5) Rotule de passage des vitesses Ø 10 mm.
- (6) Elément élastique / Filtrant de traversée de tablier.

(*) = Les deux câbles sont indissociables.

Principe de réglage des commandes des vitesses.

ATTENTION : Le réglage des câbles est à effectuer à chaque dépose de la boîte de vitesses, dépose du GMP et dépose des commandes des vitesses.

Principe.

Immobiliser le levier de vitesses en position point mort à l'aide de l'outil. : **9607-T.**

Positionner la boîte de vitesses au point mort.

Accoupler les câbles sur le levier.

Emboîter les rotules sur le levier de boîte de vitesses.


Verrouiller les longueurs de câbles avec les clés de verrouillage de rotules.


ATTENTION : Ne pas utiliser d'outil pour déclipper les rotules.

Pour déverrouiller la rotule, appuyer au centre "a" puis tirer la rotule vers le haut.

NOTA: L'échange des rotules seules est réalisable à condition de démonter la clé de verrouillage.

A l'aide de deux tournevis fins déclipper en "b".







B2CP3BXC

B2CP3BYC

CONTROLE REGLAGE DES COMMANDES DES VITESSES BE4/5





Moteurs: RFN - WJY

Réglage des commandes de vitesses.

OUTILLAGE.

[1] Outil de positionnement du levier de vitesses

: 9607-T.

JUMPY

RÉGLAGE

ATTENTION: Le réglage des câbles est à effectuer à chaque dépose de la boîte de vitesses , dépose du groupe motopropulseur, et dépose des commandes des vitesses.

A l'intérieur du véhicule.

- Déposer la garniture sous le levier de vitesses.
- Immobiliser le levier de vitesses en position point mort, à l'aide de l'outil [1].

Sous capot.


- Déposer l'ensemble filtre à air.
- Déverrouiller les clés des rotules en "a".
- Positionner des leviers de commande des vitesses et de sélection au point mort.
- Verrouiller les longueurs des câbles avec les clés de verrouillage de rotules.

CONTRÔLE.

- Déposer l'outil [1].
- Vérifier que le passage de toutes les vitesses s'effectue sans "point dur".
- Vérifier que le déplacement du levier de vitesses est identique d'avant en arrière et de droite et de gauche, sinon reprendre le réglage.
- Reposer la garniture intérieure sous le levier de vitesses.
- Reposer l'ensemble filtre à air.

B2CP3C6C

B2CP3C0C



«a» Emplacement de l'étiquette d'identification.

«b» Emplacement du gravage des numéros de séquence et de boîte de vitesses.

de vitesses MG5TU:


- Couple de transmission : 30 m.daN.
- BVML : boîte de vitesses « longue » carter d'embrayage et carter boîte de vitesses séparés.

Cette nouvelle boîte de vitesses pour montage transversal, est la remplacant de la boîte

- Nouvelle commande des vitesses (motification de grille des vitesses) et adjonction d'une interdiction positive de passage de la marche arrière.
- Synchroniseurs du type **MG5TU** pour $1^{\text{ère}}$, $2^{\text{ème}}$ et $3^{\text{ème}}$ vitesse ; simple surface de frottement pour les $4^{\text{ème}}$ et $5^{\text{ème}}$ vitesses.
- Cône synchroniseur entraîné par **3 tocs** à triple surface de frottement pour les 1 ère et 2 ère vitesse : double surface de frottement pour la 3 ère vitesse ; simple surface de frottement pour les 4 ère et 5 ère vitesses.
- Nouvelle commande interne des vitesses.
- Commande de frein de marche arrière utillisant le synchroniseur de 5ème.
- Dispositif d'interdiction de passage de la marche arrière extérieure à la boîte de vitesses commandé par le pommeau du levier de vitesses.
- Boîte de différenciel comprtant 4 satellites.

B2CP3HMC

Moteurs: RFL - 4HY - 8140.43S




- (1) Pignon moteur (5^{ème}).
- (2) Cale de réglage du jeu des roulements de l'arbre primaire.
- (3) Goulotte d'huile.
- (4) Carter de boîte de vitesses.
- (5) Carter d'embrayage.
- (6) Guide de butée.
- (7) Arbre primaire.(8) Arbre secondaire
- (9) Pignons récepteur (1ère).
- (10) Pignons satellites.
- (11) Vis tachymétrique.
- (12) Cale de réglage planétaire.
- (13) Axe des satellites.
- (14) Couronne différentiel.
- (15) Pignons planétaires.
- (16) Boîtier de différentiel.
- (17) Plaque d'arrêt roulement différenciel.

- (18) Synchroniseur de 1^{ère} /2^{ème} pignon récepteur de marche arrière.
- (19) Pignon récepteur (2ème).
- (20) Pignon récepteur (3^{ème}).
- (21) Synchroniseur de 3^{ème} et 4^{ème}.
- (22) Pignon récepteur (4^{ème}).
- (23) Pignon récepteur (5^{ème}).
- (24) Synchroniseur (5^{ème}).


JUMPER - JUMPER 4X4

CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES MLGU

Moteurs: RFL - 4HY - 8140.43S



B2CP3HPD



Couples de serrage (m.daN).

(25) Contacteur de marche arrière (1 vis) $: 2,5 \pm 0,2$

(26) Fixations carter boîte de vitesses et carter d'embrayage (14 vis) : 2 ± 0.2

(27) Fixations carter différentiel (vis M10)(6 vis) $: 4 \pm 0.5$

(28) Support prise tachymétrique (1 vis) $1,5 \pm 0,1$ (29) Bouchon de niveau d'huile (1 vis)(*) $: 3 \pm 0.3$

(30) Fixations carter différentiel (vis M8)(4 vis) $: 2 \pm 0,2$

(31) Bouchon de vidange (1 vis) $: 3 \pm 0.3$

(32) Vis plaque d'arrêt roulement différenciel (4 vis) $: 2 \pm 0,2$ (33) Vis de carter de cinquième (7 vis) $: 2 \pm 0.2$

(*) Selon la date de fabrication de la boîte de vitesses.

Couples de serrage (m.daN).

(34) Ecrou arbre secondaire (1 vis)

(35) Vis support commande de vitesses (6 vis)

(36) Vis de couronne différentiel (12 vis)


B2CP3HQD

 $: 2 \pm 0.2$ $: 7.7 \pm 0.3$

: 17 ± 1,5

TRANSMISSION

Moteurs: RFL - 4HY - 8140.43S



B2CP3HSD

Particularités.

Frein de marche arrière.

- Le système de frein de marche arrière est du type ML5T (utilisation du synchroniseur de 5^{ème}). Synchroniseur de 1^{ère}/2^{ème}.
- (37) Manchon de synchroniseur.
- (38) moyeu de synchroniseur.
- (39) Bague de synchroniseur.
- (40) Double cône.
- (41) Bague de synchroniseur
- (42) Pignon de 1ère.
- (43) Jonc d'armement.
- (44) Carter boîte de vitesses.
- (45) Pignon de 2^{ème}.
- (46) Arbre secondaire.
- (47) Segment d'arrêt.

Différenciel.

- Le différenciel comporte 4 satellites.
- Le jeu des pignons planétaires doit être de **0.10 mm** maxi.

Arbres primaire et secondaire.

- Arbre primaire : réglage des roulement : 0,1
- ± 0,05 mm.
- Arbre secondaire : pas de réglage.

Réparation.


IMPERATIF: Lorsque la boîte de vitesses MLGU est accouplée à un moteur « SOFIM » ou DW12, il n'est pas possible de séparer le moteur et la boîte de vitesses sans avoir déposé l'axe de fourchette de débrayage au préalable ; à l'aide de l'outil (-).0332-T.

JUMPER 4X4

CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES MLGU

Moteurs: RFL - 8140.43S

Reducteur de vitesses



(49) Crabot synchronisé petite/grande vitesse (ou synchroniseur).

(50) Pignon moteur de 5ème (grande vitesse).

(51) Arbre primaire creux.

(52) Arbre moteur.

(53) Cage à aiguilles.

(54) Bobine.


Le réducteur de vitesses se compose d'un arbre moteur (52), traversant l'arbre primaire creux (51) de la boîte de vitesses, et qui entraîne un crabot synchronisé (49).

En gamme longue, le crabot synchronisé (49) entraîne directement l'arbre primaire creux (51).

En gamme courte, une bobine (54), située dans le prolongement de l'arbre secondaire, permet de réaliser la réduction des rapports et transmet le mouvement à l'arbre primaire par le pignon moteur de 5ème (50).


Rapports de vitesses :


- gamme longue (sans réducteur de vitesses) : 1 : 1.
- gamme courte (avec réducteur de vitesses) : 1 : 0,66.



B2CP3SLD

Lubrification





Boîte de vitesses.

- (1) Orifice de mise à l'air libre (orifice de remplissage).
- (2) Bouchon de vidange.
- (3) bouchon de niveau d'huile.

IMPERATIF: Ne pas utiliser le bouchon de niveau pour remplir la boîte de vitesses ou pour faire le niveau (nouvelle inclinaison du moteur).

Capacité d'huile (après vidange) :

- Sans réducteur : 2,7 litres
- Avec réducteur : 3,2 litres

Qalité d'huile : TOTAL TRANSMISSION BV 75W80

Périodicité des contrôles : néant.

Contrôle du niveau d'huile : pas de contrôle

de niveau.

Lubrification : « à vie ».

B2CP3JQC B2DP009C

Vidange - Remplissage - Niveau

IMPERATIF: Nécessité de vidanger la boîte de vitesses et de remettre la quantité exacte d'huile en cas de fuite externe et après réparation.

Boîte de transfert.

- (4) Bouchon de vidange.
- (5) bouchon de niveau d'huile.

ATTENTION : Le carter de la boîte de transfert est séparé des carters de la boîte de vitesses. Vidanger et lubrifier la boîte de transfert séparément.


Capacité d'huile (après vidange) : 0,7 litres Qalité d'huile : TOTAL TRANSMISSION X4 80W90 API GL5.


JUMPER - JUMPER 4X4

CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES MLGU

Moteurs: RFL - 4HY - 8140.43S

Lubrification (suite)





Vidange - Remplissage - Niveau

Pont arrière.

- (6) bouchon de niveau d'huile.
- (7) Bouchon de vidange.

Capacité d'huile (après vidange) : 1,8 litres

Qualité d'huile: TOTAL TRANSMISSION X4 80W90 API GL5.

Transmission longitudinale.

(8) Graisseur.

La transmission coulissante est équipée de 3 graisseurs (8) :


- 1 graisseur sur chaque croisillon.
- 1 graisseur sur la coulisse.
- 1 graisseur sur le palier intermédiaire de la transmission longitudinale arrière.

B2EP006C B2FP05YC La commande de vitesses est effectuée par l'intermédiaire de câbles :

- Câble de sélection.
- Câble de passage.


Désignation		Câble de sélection (rotules Ø = 10 mm)	Câble de passage (rotules Ø = 13 mm)	
Côté levier de commande de vitesses	Fixation	Câbles maintenus dans leurs logements par des agrafes en tôle		
commande de vitesses	Réglage	Oui	Non	
Côté boîte de vitesses	Fixation	Câbles maintenus dans leurs logements par des agrafes en plastique		
	Réglage	Non	Non	

NOTA: Graissage des rotules: graisse G6.



- Nouvelle grille de levier de vitesses du type « **chandelier** ».


- Il est nécessaire de soulever la bague située sous le pommeau de levier de vitesses pour passer la marche arrière.




B2CP3JXD

- (1) Le dispositif de réglage automatique du câble de sélection.
- (2) Butée en téflon.
- (3) Levier de vitesses positionné en première.
- (A) La position déverrouillée : permet à la rotule de coulisser sur environ 10 mm.
- **(B)** La position verrouillée : permet de déterminer la lonqueur du câble de sélection.

Jeu de réglage X = 1 mm.



BV TRANSMISSION



- (A) La position déverrouillée.
- (B) La position verrouillée.

NOTA: Avant d'effectuer le réglage, vérifier que le dispositif de réglage automatique reste en position (A).

Réglage.

- Positionner le levier de vitesses sur la 1ère.
- Inserer une cale d'une épaisseur de 1 mm entre le levier de vitesses et la butée en téflon.
- Agir ensuite sur le bouton de verrouillage/déverrouillage en faisant sauter le ressort du dispositif de réglage automatique.
- Le dispositif de réglage automatique est en position verroullée (B).
- La longueur du câble de sélection de vitesses est réglée.
- Effectuer un essai routier, passer toutes les vitesses afin de vérifier l'absence d'anomalie.

JUMPY

RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4

Moteur: RFN

PROCEDURE AVANT INTERVENTION

Lors d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesses on a 2 configurations possibles selon la gravité du défaut :

- Boîte de vitesses en mode dégradé avec un programme de remplacement (les valeurs du défaut sont prises en substitution).
- Boîte de vitesses en mode dégradé avec un programme de secours (3 ième hydraulique)

ATTENTION: En programme de secours, un choc est ressenti au passage P/R, N/R et N/D.

Réception client.

Dialogue avec le client, pour connaître les symptômes de mauvais fonctionnement.

Qualité d'huile- Niveau d'huile.

Lorsque la boîte de vitesses présente une anomalie grave ayant entraîné un fonctionnement anormal ou la destruction d'un embrayage : l'huile de boîte de vitesses chauffe exagérément et se charge d'impuretés (l'huile « brûlée»).

Une huile **«brûlée»** se caractérise par sa couleur noire et une odeur désagréable.

IMPERATIF : Procéder à l'échange de la boîte de vitesses.

Niveau d'huile. (Voir opération correspondante).

Un niveau d'huile trop élevé peut entraîner les conséquences suivantes : Echauffement anormal de l'huile.

Fuite d'huile.

Un niveau trop bas entraîne la destruction de la boîte de vitesses. Effectuer le niveau d'huile de la boîte de vitesses automatique. (si nécessaire).

Contrôle à l'aide d'un appareil diagnostic.

Effectuer une lecture des codes défauts.

(moteur et boîte de vitesses)

Absence de codes défauts.

Effectuer une mesure paramètres, le test des actionneurs, un essai routier.

Présence de codes défauts.

Effectuer les réparations nécessaires.

Effectuer les codes défauts.

Effectuer un essai routier pour valider la réparation et, si il y à lieu, adapter les paramètres du calculateur boîte de vitesses (impératif après avoir réaliser une procédure d'initialisation du calculateur).

Moteur: RFN

Précaution à prendre

Remorquage.

Il est nécessaire de soulever l'avant du véhicule, pour le remorquer.

En cas d'impossibilité de soulèvement de l'avant du véhicule : Mettre impérativement le levier de sélection en position «N». Ne pas rajouter d'huile.

Ne pas dépasser la vitesses de 50 Km/h sur un parcours de 50 Km.

Conduite.

Ne jamais rouler contact coupé..

Ne jamais pousser le véhicule pour essayer de le démarrer. (impossibilité avec une boîte de vitesses automatique).

NOTA: La lubrification de la boîte de vitesses automatique n'est assurée que lorsque le moteur tourne.

Modification de la valeur du compteur d'usure d'huile.

Echange du calculateur de la boîte de vitesses :

Noter la valeur du compteur de boîte de vitesses. Reporter la valeur lue dans le nouveau calculateur de boîte de vitesses.

Echange de la boîte de vitesses :

Initialiser le compteur d'usure d'huile à 0

Vidange de la boîte de vitesses :

Initialiser le compteur d'usure d'huile. (suivre la procédure de l'outil de diagnostic).

Précaution à prendre

Interventions sur élément mécaniques

Ne jamais poser la boîte de vitesses par terre sans protection.

Afin d'éviter la rupture du segment de l'arbre d'entrée, l'équerre de maintien convertisseur doit <u>impérativement</u>être en place lors des manipulation.

Utiliser <u>impérativement</u> la pige de centrage et l'équerre de maintien convertisseur pour accoupler la boîte de vitesses sur le moteur.

Enlever la pige de centrage après l'accouplement de la boîte de vitesses sur le moteur.

Interventions sur éléments électriques.

Ne pas débrancher :

La batterie moteur tournant.

Le calculateur contact mis.

Avant de rebrancher un contacteur, vérifier :

L'état des différents contacts.(déformation, oxydation...). La présence et l'état du verrouillage mécanique.

Lors des contrôles électriques :

La batterie doit être correctement chargée.Ne jamais utiliser une source de tension supérieure à **16V**. Ne jamais utiliser une lampe témoin.

Précaution à prendre

Interventions de la Dépose/Repose.

ATTENTION: Ne jamais poser la boîte de vitesses sur son carter inférieur.

(risque de déformation du bac et de détérioration du bloc hydraulique).

- Ne pas se servir des raccords comme poignée pour soulever, tourner, tenir ou pousser la boîte de vitesses.

IMPERATIF:

- Mettre la pige de maintien convertisseur lorsque la boîte de vitesses est déposé.
- Mettre la pige de centrage pour l'accostage de la boîte de vitesses sur le moteur.
 (enlever la pige de maintien convertisseur juste avant l'accostage).

ATTENTION: En programme de secours, il y a un choc important au passage de «P» Ë «R» ou «N» Ë «R».

Téléchargement

Mise à jour du calculateur boîte de vitesses par téléchargement : Suivre la procédure de l'outil de diagnostic.

L'opération de téléchargement permet de mettre à jour le calculateur de la boîte de vitesses automatique, ou de l'adapter à une évolution du calculateur moteur.

Avant l'opération de téléchargement, il est nécessaire de relever la valeur du compteur d'usure d'huile présente dans le calculateur BVA.

Après l'opération de téléchargement il est nécessaire d'effectuer : Un effacement des défauts

Un apprentissage pédale

Une réinitialisation des auto adaptative

Un télé codage (éventuel).

Une écriture de la valeur du compteur d'usure d'huile lue précédemment. Un essai sur route

IMPERATIF: Chaque mise à jour du calculateur de la boîte de vitesses automatique doit être accompagnée d'une mise à jour du calculateur moteur

JUMPY RECOMMANDATIONS - PRECAUTIONS BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4

Procédure d'initialisation (apprentissage) calculateur boîte de vitesses automatique

Mise à jour de la valeur du compteur d'usure d'huile.

Station PROXIA.

On accède à la lecture et à l'écriture du compteur d'huile par le menu :

«Télécodage (bouton circuit intégré) / compteur d'huile».

Le réglage de la valeur du compteur d'huile se fait par pas d'incrément de **2750** unités.

Station LEXIA-Boîtier ELIT.

On accéde à la lecture et à l'écriture du compteur par le menu :

«Compteur d'huile».

Le réglage de la valeur du compteur d'huile se fait en entrant directement les 5 chiffres du compteur d'huile.

Télécodage.

Procédure de télécodage calculateur :

suivre la procédure de l'outil diagnostic.

Un calculateur neuf ou nouvellement téléchargé est toujours configuré avec les options suivantes:


Blocage levier de vitesses «**shift lock**». Sans sortie **OBD** (dépollution **L4**).

Si le calculateur est destiné à être monté sur un véhicule équipé de la dépollution L4 ou non équipé de la sécurité de blocage du levier de vitesses : Procéder à une opération de télécodage.

Apprentissage pédale.

Il est nécessaire d'effectuer un apprentissage pédale dans les cas suivant : Remplacement du calculateur de boîte de vitesses automatique. Remplacement de la boîte de vitesses automatique. Téléchargement du programme du calculateur.

l'élechargement du programme du calculateu Échange ou réglage du câble d'accélérateur. Remplacement du potentiomètre papillon. Moteur : RFN




Identification

«a» repère organe.

ATTENTION: Huile spéciale CITROËN à base semi-synthétique non miscible avec une autre huile.

La boîte de vitesses est lubrifier à vie.



Couple de serrage (m.daN).

(1) Fixation électrovanne de modulation de débit d'huile : 1 ± 0.2

(2) Fixation échangeur thermique $: 5 \pm 1$

(3) Fixation capteur de vitesse sortie : 1 ± 0.2

(4) Fixation capteur de vitesse d'entée : 1 ± 0.2

(5) Fixation déversoir et vidange d'huile : 4 ± 0.2

(6) Bouchon de niveau d'huile : $2,4 \pm 0,4$

(7) Fixation capteur de pression d'huile : 0.8 ± 0.1


(X) Cote de déversoir : 81 mm

B2CP3EDD B2CP311D

CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4

JUMPY

Moteur: RFN



Couple de serrage (m.daN).

(8) Fixation convertisseur sur diaphragme

Préserrage : 1 ± 0,1 $: 3 \pm 0.3$ Serrage


(9) Fixation bouchon $: 0,8 \pm 0,2$


(10) Fixation boîte de vitesses sur moteur $: 5,2 \pm 1$

JUMPY

CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4

Moteur : RFN





Couple de serrage (m.daN).

(11) - (12) Fixation bloc hydraulique

Centrer le bloc hydraulique à l'aide des vis (11) et (12)

Préserrage (sans ordre) : 0,9

Desserrer : les 7 vis


Serrage (Respecter l'ordre indiqué) : 0,75

NOTA: La vis (11) est épaulée.

(13) Fixation contacteur position levier de sélection : $1,5 \pm 0,2$

(14) Bouchon de remplissage d'huile : $2,4 \pm 0,4$

B2CP3W6C B2CP3EGC



La commande de vitesses s'effectue par l'intermédiaire d'un câble relié au levier de sélection situé sur la planche de bord.

La commande de sélection de vitesses comporte 5 positions :

"P" Parking (immobilisation du véhicule quelque soit l'inclinaison de la chaussée).

"R" Marche arrière.

"N" Point mort ou neutre.

"D" Drive (mode autoadaptatif, loi éco)

"M" Mode impulsionnel (M +,M-).

Le démarrage du véhicule n'est possible que le levier de sélection en position "P" ou "N".

Shift-Lock

Le "shift-lock" est un système qui verrouille le levier de sélection de vitesses en position "P".

Il faut mettre le contact et appuyer sur la pédale de frein pour verrouiller le levier de sélection de la position "P".

En réparation, il est impossible de déverrouiller le shift-lock en appuyant sur le doigt de verrouillage "a". (Voir opération correspondante).

Préambule

La boîte de vitesses est lubrifiée à vie.

Contrôle du niveau d'huile : tous les 60000 km.

NOTA : les boîtes de vitesses automatique disposent d'un système de mesure de la qualité de l'huile.


Le calculateur de boîte de vitesses automatique dispose d'un compteur d'usure d'huile.

Pour un même intervalle de temps, le compteur d'usure d'huile est incrémenté d'un certain nombre d'unités (d'usure) en fonction de la température de la boîte de vitesses.

La présence du défaut « compteur d'usure d'huile saturé » est signalé par le clignotement des voyants « Sport » et « Neige » au combiné.

Vérifier l'huile de la boîte de vitesses et remplacer si nécessaire : à l'aide d'un outil de diagnostic.

ATTENTION : Toute intervention nécessite un ajout minimum de 0,5 litres d'huile dans la boîte de vitesses ; effectuer la mise à jour du compteur d'usure d'huile ; à l'aide d'un outil de diagnostic.



Outillage.

[1] Cylindre de remplissage

: (-).0341

Vidange.

IMPERATIF: La vidange de la boîte de vitesses doit s'effectuer huile chaude (60°C minimum), pour éliminer les impuretés en suspension dans l'huile.

Moteur: RFN

NOTA : La vidange est partielle, le convertisseur ne pouvant pas être vidangé totalement. Déposer le bouchon (1).

Remplissage.

Reposer le bouchon de vidange (1) (équipé d'un joint neuf), serrage à 2.4 ± 0.2 m.daN.

Déposer le bouchon de remplissage (2).


IMPERATIF: Ne pas déposer la vis (3).

Remplir la boîte de vitesses ; à l'aide de l'outil [1].

Quantité d'huile à remettre :

- après vidange : 4 litres
- après dépose du carter du bloc hydraulique : 1,5 litres
- après vidange et échange du bloc hydraulique: 4,5 litres
- après vidange et échange du convertisseur : 5 litres

Reposer le bouchon de remplissage (2) (équipé d'un joint neuf), serrage à **2,4± 0,2 m.daN.** Initialiser le compteur d'usure d'huile (suivre la procédure de l'outil de diagnostic).



Moteur: RFN

Filet d'huile puis «goutte à goutte»

L'huile coule, le niveau est correct : X = 81 mm.

Reposer le bouchon de mise à niveau (4), serrage à 2,4 ± 0,2 m.daN.

IMPERATIF : Initialiser le compteur d'usure d'huile (suivre la procédure de l'outil de diagnostic).

«Goutte à goutte» ou rien.

Reposer le bouchon de mise à niveau (4).

Arrêter le moteur.

Laisser refroidir l'huile de la boîte de vitesses.

IMPERATIF : Ajouter 0,5 litre d'huile supplémentaire dans la boîte de vitesses.

Reprendre la procédure de mise à niveau.

NOTA: Le niveau est correct lorsque le filet d'huile devient un «goutte à goutte».

Reposer le bouchon de mise à niveau (4) (équipé d'un joint neuf), serrage à 2,4 ± 0,2 m.daN.

Contrôle du niveau d'huile (suite).


Reposer le bouchon de remplissage (2) (équipé d'un joint neuf), serrage à 2,4± 0,2 m.daN.

Un niveau d'huile trop élever peut entraîner les conséquences suivantes :


Echauffement anormal de l'huile


Fuites d'huile.

Un niveau trop bas entraîne la destruction de la boîte de vitesses.



B2CP3W7D






- Placer le levier de sélection en position « Neutre ».
- Débloquer les vis (1).
- Mettre le contacteur multifonctions en butée sur la vis en « A ».
- Connecter un multimètre en position ohmmètre sur les contacteurs électriques (2).
- Effectuer une rotation du contacteur multifonctions jusqu'à la fermeture du circuit entre les contacts électriques : $\mathbf{R} = \mathbf{0} \ \Omega$.
- Repérer la position du contacteur multifonction en « **B** » par rapport au carter de la boîte de vitesses en « **C** ».
- Poursuivre la rotation du contacteur multifonction jusqu'à l'ouverture du circuit entre les contacts électriques.
- Repérer la position du contacteur multifonction en « **B** » par rapport au carter de la boîte de vitesses en « **D** ».
- Revenir en arrière de manière à positionner le repère « **B** » au centre des repères « **C** » et « **D** ».
- Serrer les vis (1) à 1,5 ± 0,1 m.daN.
- Vérifier la correspondance entre la position du sélecteur de vitesses et l'indication au combiné.

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE TYPE AL4

Régalge commande de « SELECTION INTERNE »



[1] 2 B2CA08NC

Outillages.

[1] Vis de blocage : (-).0338-M1. [2] Cale de réglage lame de billage : (-).0338-M2.

Réglage.

Conditions préalable : Bloc hydraulique en place.

- Mettre le levier de sélection de vitesses en position 2 (A).
- Déposer la vis (1)
- Desserrer la vis (2).
- Poser les outils [1] et [2].
- Positionner la lame de billage sur le secteur de billage (B).
- Bloquer l'outil [2], à l'aide de l'outil [1].
- Serrer la vis (2) à 0,8 ± 0,1 m.daN.
- Contrôler la dureté du verrouillage du levier de passage de vitesses.
- Vérifier le fonctionnement de la commande de sélection de vitesses dans toutes les positions.

IMPERATIF: Il ne doit pas y avoir de sur-course du levier de sélection de vitesses lorqu'il est en position 2. Effectuer le réglage du contacteur multifonction.

JUMPER	ER RECOMMANDATIONS : PRECAUTIONS BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20			
Moteur : 8140.43S				
Procédure avant interventions		Précaution à prendre		
Lors d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesses on a 2 configurations possibles selon la gravité du défaut : - Boîte de vitesses en mode dégradé avec un programme de remplacement (les valeurs du défaut sont prises en substitution). - Boîte de vitesses en mode dégradé avec un programme de secours. La boîte de vitesses reste en 3ème hydraulique. ATTENTION: En programme de secours, il y a un choc important au passage P/R ou N/R.		Remorquage. Il est nécessaire de soulever l'avant du véhicule, pour le remorquer. En cas d'impossibilité de soulèvement de l'avant du véhicule : Mettre impérativement le levier de sélection en position «N». Ne pas rajouter d'huile. Ne pas dépasser la vitesses de 70 Km/h sur un parcours de 100 Km.		
Réception du client. Dialogue avec le client, pour connaître les symptômes de mauvais fonctionnement. Qualité d'huile- Niveau d'huile. Lorsque la boîte de vitesses présente une anomalie grave ayant entraîné un fonctionnement anormal ou la destruction d'un embrayage : l'huile de boîte de vitesses chauffe exagérément et se charge d'impuretés (l'huile est « brûlée»). Une huile «brûlée» se caractérise par sa couleur noire et une odeur désagréable. IMPERATIF : Procéder à l'échange de la boîte de vitesses.		Conduite. Ne jamais rouler contact coupé Ne jamais pousser le véhicule pour essayer de le démarrer. (impossibilité avec une boîte de vitesses automatique). NOTA: La lubrification de la boîte de vitesses automatique n'est assurée que lorsque le moteur tourne.		

Moteur: 8140.43S

Précaution à prendre

Interventions sur élément mécaniques

Ne jamais poser la boîte de vitesses par terre sans protection.

Ne pas se servir des raccords comme poignée pour manutentionner la boîte de vitesses.

Mettre <u>imperativement</u> la pige d maintien convertisseur lorsque la boîte de vitesses est déposée.

Utiliser <u>impérativement</u> la pige de centrage et l'équerre de maintien convertisseur pour accoupler la boîte de vitesses sur le moteur.

Enlever la pige de centrage après l'accouplement de la boîte de vitesses sur le moteur.

Interventions sur éléments électriques.

Ne pas débrancher :

La batterie moteur tournant.

Le calculateur contact mis.

Avant de rebrancher un contacteur, vérifier :

L'état des différents contacts.(déformation, oxydation...).

La présence et l'état du verrouillage mécanique.

Lors des contrôles électriques :

La batterie doit être correctement chargée. Ne jamais utiliser une source de tension supérieure à **16V**.

Ne jamais utiliser une lampe témoin.

JUMPER RECOMMANDATIONS : PRECAUTIONS BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20

Procédure d'initialisation (apprentissage) calculateur boîte de vitesses automatique

Effectuer cette procédure dans les cas suivants :


- Echange du calculateur.
- Echange de la boîte de vitesses.
- Téléchargement.


Conditions préalables :

- Contact mis.
- Véhicule à l'arrêt.
- Position du levier de sélection de la boîte de vitessesautomatique : P ou N.

Brancher l'appareil de diagnostic et suivre la procédure d'initialisation.

IMPERATIF: Pendant un certain temps, on peut obtenirune qualité de passage de vitesses plus ou moins bonne (adaptation des paramètres calculateur à la boîte de vitesses). Pour obtenir de bonnes qualités de passage de vitesses, il est nécessaire d'effectuer un essai sur route qui permet des changements de rapports fréquents (lois auto adaptatives).





Identification


- (1) plaque d'identification (rivetée sur le carter).
- « a » numéro de série.
- « **b** » numéro de nomenclature ZF (derniers chiffres pris en compte).
- « c » type de boîte de vitesses automatique.
- « d » repère organe.
- (2) Fixation raccord canalisation d'huile $: 2,5 \pm 0,5$
- (3) Fixation extérieure carter convertiseur sur carter mécanisme $: 2,3 \pm 0,5$
- (4) Bouchon d'orifice de prise tachymétrique $: 0.8 \pm 0.1$

B2CP3CYD B2CP3CZC

JUMPER

CARACTERISTIQUES BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20

Moteur: 8140.43S Couple de serrage (m.daN).



(5) Fixation carter tôle $: 0.6 \pm 0.1$ (6) Fixation convertisseur sur moteur $: 6 \pm 1$

(7) Fixation intérieure carter convertisseur sur carter mécanisme

(8) Fixation carter convertisseur sur carter mécanisme $: 2,3 \pm 0,5$ Fixation du démarreur $: 2 \pm 0.5$

Bouchon de vidange $: 4.5 \pm 0.8$ Fixation échangeur thermique $: 3.5 \pm 0.5$


Fixation contacteur position levier de sélection $: 1 \pm 0,2$ Fixation carter convertisseur sur carter moteur :7±1

Bouchon de mise à niveau $: 2 \pm 0.5$


(9) Fixation capteur de vitesse d'entrée $: 0.8 \pm 0.1$

(10) Fixation bloc hydraulique (tête de vis gros diamètre) $: 0.8 \pm 0.1$

(11) Fixation capteur de vitesse de sortie $: 1 \pm 0,2$








B2CP3KHC B2CP24CC

B2CP24DC

B2CP24EC

 $: 2.3 \pm 0.5$



Le « Shift Lock » est un système qui verrouille le levier de sélection de vitesses en position « P ». Déverrouillage du « Shift Lock » (fonctionnement normal).

- Mettre le contact.
- Appuyer sur la pédale de frein et la maintenir enfoncée.
- Appuyer sur le bouton poussoir « a » du levier de vitesses.
- Manoeuvrer le levier de sélection de vitesses pour quitter la position « P ».

Déverrouillage du « Shift Lock » (avec anomalie de fonctionnement).

Impossibilité de déverrouiller le « Shift Lock » avec la méthode « fonctionnement normal ».


Causes probables d'anomalie :

- « Shift Lock ».
- Contacteur de position du levier de vitesses.
- Calculateu du boîtier de levier de vitesses
- Calculateur boîte de vitesses automatique
- Faisceau électrique
- Tension batterie.

Opérations à effectuer :

- Déverrouiller le « Shift Lock » en appuyant sur le poussoir en « b » au travers du soufflet (1).
- Appuyer sur le bouton poussoir « a » du levier de vitesses.
- Manoeuvrer le levier de sélection de vitesses pour quitter la position « P ».

B2CP3KGD



Le « **Key Lock** » est un système qui verrouille la clé de contact dans l'antivol, à la coupure du contact si le levier de sélection de vitesses n'est pas à la position « **P** ».

NOTA: Le conducteur est averti par un bruiteur pendant **30 secondes**.

Déverrouillage du « Key Lock » (fonctionnement normal).

- Mettre le contact.
- Appuyer sur la pédale de frein et la maintenir enfoncée.
- Appuyer sur le bouton poussoir du levier de sélection de vitesses.
- Mettre le levier de sélection de vitesses en position « **P** ».
- Couper le contact.
- Retirer la clé de contact.

C5FP0HAD


Déverrouillage du « Key Lock » (avec anomalie de fonctionnement).

Impossibilité de déverrouiller le « **Key Lock** » avec la méthode « fonctionnement normal ». Causes probables d'anomalie :

- « Key Lock ».
- Contacteur de position du levier de vitesses.
- Calculateu du levier de sélection de vitesses
- Calculateur boîte de vitesses automatique
- Faisceau électrique
- Tension batterie

Opérations à effectuer :

- Introduire un tournevis en « a » (longueur minimum 150 mm).
- Engager le tournevis tout en tirant du côté du volant de direction.
- Appuyer sur le bouton poussoir (1) avec la pointe du tournevis.
- Retirer la clé de contact de l'antivol.



Côté habitacle.

Le levier de sélection de vitesses est guidé par la forme de la grille en escalier et par un ressort de rappel qui le maintient vers la gauche.


La commande de vitesses comporte 5 positions :


- Position « **P** » : parking (verrouillage et immobilisation du véhicule) (appuyer sur le bouton poussoir « **b** » du levier de sélection pour engager la position « **P** »).
- Position « **R** » : marche arrière (appuyer sur le bouton poussoir « b » du levier de sélection pour engager la position « **R** »).
- Position « N » : point mort ou neutre.
- Position « **D** » : drive (utilisation des **4 rapports** de la boîte de vitesses en fonction automatique et autoadaptatif).
- Position « +/- » : basculer le levier sur la gauche (cette position permet au conducteur de choisir ses vitesses en mode impulsionnel en tirant « » ou en « + » sur le levier de sélection de vitesses) pour retrouver la position « **D** », basculer le levier sur la droite.

NOTA : Seules les positions « P » ou « N » autorisent le démarrage du moteur.

En position « +/- », la sélection s'effectue par un capteur électronique situé à proximité du levier de vitesses : la variation de flux nécessaire au basculement des cellules du capteur est obtenue par un aimant situé sur le levier qui en regard des cellules, provoque des changements d'état. Les informations sont transmises au calculateur de la boîte de vitesses par l'intermédiaire du calculateur du levier de sélection.

NOTA: Le véhicule est équipé du « Shift Lock ».





Côté habitacle (Suite).

Pour déverrouiller le levier de sélection de la position « P » :

- Mettre le contact.
- Appuyer sur la pédale de frein.
- appuyer sur le bouton poussoir « b » du levier de sélection.

Un interrupteur « **a** » placé sur la grille de la commande de vitesses permet au conducteur de choisir le programme « **Neige** ».

NOTA : Le programme neige facilite les démarrages et la motricité sur terrain à adhérence réduite.


ATTENTION: Pour revenir en programme normal, il faut appuyer une seconde fois sur l'interrupteur « a ».


Côté boîte de vitesses.

La commande de la boîte de vitesses automatique s'effectue par un câble.

- (c) : Clip de verrouillage du bouton poussoir en position enfoncé.
- (1): Renvoi de commande avec rotule.
- (2) : Réglage automatique (sortir de bouton poussoir pour régler la commande, enfoncer le bouton poussoir pour verrouiller le réglage de la commande).
- (3) : Arrêt de gaine.

B2CP3KAD B2CP3DLC





Outillages.

[1] Pince à colliers

: 4517-T (coffret 4507-T).

[2] Cylindre de remplissage

: (-).0341.

[3] Embout spécifique : (-).0341 B.

()

Capacités d'huile.

Capacité d'huile boîte de vitesses sèche :

- 7,7 litres (minimum).
- 8,55 litres (maximum).

Huile restant après vidange :

- 4,7 litres (minimum).
- 5,55 litres (maximum).

Quantité d'huile à remettre : 3 litres (environ).

Remplissage d'huile.

Mettre le véhicule sur un pont élévateur. Déposer le boîtier filtre à air.

Déposer l'ensemble de la mise à l'air libre (1) et (2) de la boîte de vitesses ; à l'aide de l'outil [1].

Effectuer le remplissage d'huile ; à l'aide des outils [2] et [3].

Reposer la pièce métallique (1) de la mise à l'air libre ; à l'aide d'un chasse goupille de Ø18 mm et d'un maillet.

Clipper la pièce plastique (2) de la mise à l'air libre.

NOTA: La mise à l'air libre de la boîte de vitesses est disponible au service des pièces de rechange.

3

Mise à niveau d'huile.

Conditions préalables :

- Véhicule en position horizontale, frein à main desserré.
- Moteur tournant au ralenti, sans consommateur (réfrigération, chauffage, ...).
- Contrôle de l'absence du mode dégradé de la boîte de vitesses ; à l'aide d'un outil de diagnostic.
- Appuyer sur la pédale de frein.
- Passer toutes les vitesses.
- Levier de sélection de vitesses en position « P ».
- Le contrôle s'effectue lorsque l'huile a atteint la température de $55 \pm 1^{\circ}C$; à l'aide d'un outil de diagnostic.

Contrôle du niveau d'huile.

Déposer le bouchon de mise à niveau (3).

Ecoulement d'huile par l'orifice de niveau d'huile :

Dès que la température de l'huile atteint $60 \pm 1^{\circ}$ C, reposer le bouchon de mise à niveau (3).

NOTA: Le niveau d'huile est correct.

Serrer le bouchon (3) à 2 ± 0.5 m.daN.

Pas d'écoulement d'huile par l'orifice de niveau d'huile :

Reposer le bouchon de mise à niveau (3). Arrêter le moteur.

Déposer l'ensemble de la mise à l'air libre de la boîte de vitesses ; à l'aide de l'outil [1].

Ajouter **0,5 litre** d'huile supplémentaire dans la boîte de vitesses ; à l'aide des outils **[2]** et **[3]**.

Reprendre la procédure de mise à niveau.

Déposer les outils [2] et [3].

Reposer la pièce métallique (1) de la mise à l'air libre ; à l'aide d'un chasse goupille de Ø18 mm et d'un maillet.

Clipper la pièce plastique (2) de la mise à l'air libre.

Reposer le boîtier filtre à air.

B2CP3KNC

TRANSMISSION - BOITE DE VITESSES				TOUS TYPES				
			Couples de serrage (m.daN)		Outillage	es bague d'étanchéité BV		ité BV
Véhicules	Boîte de vitesses	Moteurs	Palier de Transmission	Ecrou de transmission	Droit	Gauch	ne	Coffret
Berlingo	MA5	HFX - KFW	NON					
C 15	BE3/5	161 A-WJX		1 /				
Berlingo	BE4/5	NFU - RHY - WJY	1 1 '	1 32,5 ± 1		7114-T.X	7116-T	
	BE4/5	WJY	/'	1				
· 	BE4/5	RFN	1,8	1 '				
Jumpy	ML/5	RHX – RHZ - RHW		10 + 60°	5701-T.A	9017-T	г.С	NON
	A) 4	AL A. DEN		32,5 ± 1	Extracteur joint Droit/Gauche (-) 0338C		3C	() 0000
	AL4	RFN	1	02,0 ± 1	(-) 0338 J1 + (-) 0338 J2	(-) 0338 +(-) 0338		(-) 0338
	MLGU	RFL - 4HY - 8140.43S	<i>i</i> '		5701-T.A	9017-T	г.С	NON
Jumper	MLUC	RHV	<i>i</i> '	11-15Q = 37 ± 1,8	5708-T.J	5708-T	г.н	5708-T
	4HP20	8140.43S		18 Q = 42 ± 2,1	8010-T.K1(rouge) + 8010-T.J	8010-T.K2 + 8010-		8010-T
Couples de serrage (m.daN) des vis de roues								

3	1	7

Jumper restylé 11 Q, 15 Q et 18 Q

 14 ± 1

C 15

Berlingo

Jumpy

8

 9 ± 1

10

C15 GEOMETRIE DES ESSIEUX

Conditions générales

- Vérifier la pression des pneumatiques
- Desserrer le frein de parking

- Véhicule vide.
- 5 litres de carburant dans le réservoir.

Hauteur avant (Non réglable) Hauteur arrière (Réglable) H2 B3CP04VD B3DP06VD

Les hauteurs **H1** sont mesurées entre le plan d'appui des roues au sol et la partie inférieure du berceau à l'endroit de la fixation du bras.

Les hauteurs **H2** sont mesurées entre le plan des roues au sol et la traverse de caisse de fixation des silent blocs arrière d'essieu.


C15

GEOMETRIE DES ESSIEUX (suite)				
		Assiette de référence		
		Die		
Plaque moteur		161 A]	
Charge utile (Kg)		600	765	
Hauteurs ± 10 mm	AV (H1)	203	214	
	AR (H2)	515	527	

- La valeur H2 de hauteur est obtenue par deux demi-coquilles logées entre le corps d'amortisseur et la coupelle inférieur d'appui de ressort.
- La différence de hauteur entre les deux côtés ne doit pas excéder 4 mm.


 ${f NOTA}$: Une modification de 1 mm des demi-coquilles 1 entraı̂ne une variation de hauteur ${f H}$ moyenne de 3,5 mm.


1 = 24 cales de 26 à 47 mm de 1 en 1 mm



Réglages des hauteurs arrière (H2).

C15	GEOMETRIE DES ESSIEUX (suite)							
		Valeur AVANT en assiette de référence (NON réglable)						
		Diesel						
Plaque moteur			1	61 A - \	M1X			
Direction			Mécanique			Assistée		
Charge utile (kg)		600	765		600	765		
Carrossage	± 30'	0° 30'	0° 41'			0° 30'		
Chasse	± 30	0° 55' 1° 47'			0° 55'			
Pivot (inclinaison)	± 40'	8° 50'	8° 34'		8° 50'			
Parallélisme	(mm)		+ 2		+ 3			
			Valeur ARRIERE en ass	iette d	e référence (NON	l réglable)		
Contre carrossage	e ± 20'			9'				
Parallélisme	(mm)			+ 1,6 8	à 5			
		ATTENTION						
			A < B = Pincement positif	+ =	PINCEMENT			
B3CP02UC		3	A > B = Pincement négatif	- =	OUVERTURE			






C15


 $C = 8 \pm 1 \text{ mm}$

B3EP03SD

CARACTERISTIQUES DIRECTION


Direction mécanique






C15 **CARACTERISTIQUES DIRECTION**

Direction mécanique





BERLINGO GEOMETRIE DES ESSIEUX R1 R1 R2 E1AP0AVD B3CP08ED Avant: H1 = R1 - L1 Arrière: H2 = R2 + L2H1 = Mesure entre l'axe de vis de l'articulation avant du bras et le sol. H2 = Distance entre la cale de liaison élastique avant de l'essieu arrière et le sol. R2 = Rayon de roue arrière sous charge. L2 = Distance entre le centre de la roue et la cale de liaison élastique avant de R1 = Rayon de roue avant sous charge. L1 = Distance entre le centre de roue et l'axe de la vis de l'articulation avant du l'essieu arrière. bras. La mise en assiette de référence du véhicule s'effectue de la façon suivante : NOTA : La différence de hauteur entre les deux côtés doit être inférieure à 10 mm. - Mesurer le rayon de la roue avant R1 ; calculer la cote H1. Mesurer le rayon de la roue arrière R2; calculer la cote H2.

Comprimer la suspension jusqu'à obtenir les valeurs calculées.
 NOTA: Pour la mesure du rayon de roue utiliser l'outil 8006-T.

BERLINGO	GEOMETRIE DES ESSIEUX
DENLINGO	GEOWETHE DES ESSIEUX

Tableau des assièttes en CHARGE DE REFERENCE

Véhicules		Hauteu	ır avant	Hauteur arrière				
Hauteur		L1 = I	R1 - H1	L2 = H	12 - R2			
			Familiale					
175/65	R14	90,5	75 5 (*)	56,5	74 5 (+)			
175/70 R14		90,5	75,5 (*)	50,5	71,5 (*)			
		Fourgonnette						
Charge utile	600	100,5	85,5 (**)	0 5	22 E /**\			
(Kg) 800		100,5	65,5 ()	8,5	23,5 (**)			
		Plateau cabine						
Charge utile 600		10	00,5	0.5				
(Kg)	800	i i i	,5	8,5				

NOTA: (*) véhicule particulier rehaussée Europe NOTA: (**) véhicule utilitaire rehaussée Europe

ou suspension CRD

NOTA : La différence de hauteur entre les deux côtés doit être inférieure à 10 mm.

GEOMETRIE DES ESSIEUX (suite)


BERLINGO

Valeur des trains avant en assiette de référence

- Comprimer la suspension jusqu'à obtenir les valeurs de hauteurs en assiette de référence. Outillages utilisés :
- [1] Jeux de deux compresseurs de suspension.: 9511-T.A [2] Jeux de quatre sangle : 9511-T.B [3] Jeux de quatre manilles : 9511-T.C.

IMPERATIF: Lors d'un contrôle des trains, le véhicule doit être en assiette de référence.

Essieu avant Fourgonnette **Familiale** Plancher cabine Réglage 175/65R14 - 175/70R14 - 185/65R15 600 kg - 800kg Parallélisme (±1 mm) OUI +1 mm -2 mm(1) -2 mm -2 mm(**2**) Carrossage (±30') Ô٥ $0^{\circ}07'(1)$ Ô٥ 0°(2) NON Inclinaison /pivot (±30') 10°44' 10°26'(1) 10°54' 10°38'(2) 2°59' 3°03' Chasse (±30') 2°55'(1) 2°58'(2) Conditions de contrôle et de réglage :



- Pression des pneumatiques conforme.
- Mise en assiette de référence.
- Crémaillère de direction calée en son point zéro.
- (1) véhicule particulier rehaussée Europe.
- (2) véhicule utilitaire rehaussée Europe ou suspension CRD.

ATTENTION							
A <b :<="" =="" pincement="" positif="" td=""><td>+=</td><td>PINCEMENT</td>	+=	PINCEMENT					
A>B = Pincement négatif :	=	OUVERTURE					

BERLINGO GEOMETRIE DES ESSIEUX (suite)

Valeur de train arrière en assiette de référence

- Comprimer la suspension jusqu'à obtenir les valeurs de hauteurs en assiette de référence. Outillages utilisés :
- [1] Jeux de deux compresseurs de suspension.: 9511-T.A [2] Jeux de quatre sangle : 9511-T.B [3] Jeux de quatre manilles : 9511-T.C.


IMPERATIF: Lors d'un contrôle des trains, le véhicule doit être en assiette de référence.


Essieu arrière Fourgonnette **Familiale** Plancher cabine Réglage 175/65R14 - 175/70R14 - 185/65R15 600 kg - 800kg Parallélisme (±1,3 mm) 1.41 mm 0.3 mm(1)4.74 mm 3,7 mm(**2**) NON Carrossage (±30') -1°16' -1°16'(1) -1°13' -1°14'(2)


- (1) véhicule particulier rehaussée Europe.
- (2) véhicule utilitaire rehaussée Europe ou suspension CRD.

ESSIEU AVANT










Couples de serrage (m.daN)

1	Ecrou d'amortisseur	$4,5 \pm 0,4$
2	Vis de coupelle	$2,5 \pm 0,3$
3	Element porteur	-
4	Rotule de biellette antidévers	$3,7 \pm 0,3$
5	Pivot sur élément porteur	$4,5 \pm 0,4$
6	Barre antidévers	-
7	Rotule de biellette antidévers	$3,7 \pm 0,3$
8	Rotule inférieure de pivot	$4,0 \pm 0,4$
9	Ecrou de transmission	32,5± 2,5
10	Vis de roues	9,0 ± 1,0
11	Articulation avant du bras inférieur	$7,6 \pm 0,7$
12	Articulation arrière du bras inférieure	
	et palier barre antidévers	$6,8 \pm 0,6$
13	Vis sous articulation arrière	$3,1 \pm 0,3$
14	Fixation rotule sur bras inférieur	$4,5 \pm 0,2$
-	Fixation du berceau sur caisse	$8,5 \pm 0,8$

NOTA : Montage support supérieur d'amortisseur : languette " a " vers l'avant.

BERLINGO ESSIEU ARRIERE



Couples de serrage (m.daN)

1	Liaison élastique avant sur essieu	$9,4 \pm 0,9$
2	Vis de barre antidévers	5,5 ± 0,2
3	Liaison élastique avant sur caisse	$4,0 \pm 0,4$
4	Vis de roue	$9,0 \pm 1,0$
5	Liaison élastique arrière sur essieu	$5,4 \pm 0,4$
6	Ecrou d'axe amortisseur	11,0 ± 1,0
7	Ecrou de roulement de fusée	25,0 ± 2,5
8	Liaison élastique arrière sur caisse	$6,2 \pm 0,6$

BERLINGO

SUSPENSION

Véhicules			Fourgonnette				Familiale				
Charge utile (Kg)		6	600	8	00	175/65R14	I - 175/70R14	4 185/65R15			
Ø Barre anti-devers (mm)	AV		21					22			
Repère couleur			Blanc					Vert			
Ø Barre anti-devers (mm)	AR	19	19(2)	21	21(1)	21	19(2)	21	19(2)		
Repère couleur		Bleu	Bleu(2)	Orange	Orange(1)	Orange	Bleu(2)	Orange	Bleu(2)		

NOTA:

- (1) véhicule suspension rehaussée Europe.
- (2) véhicule suspension rehaussée Europe ou suspension CRD.

SUSPENSION

Véhicules		Fourgo	nnette		Familiale		
Charge utile (Kg)	20,5 20,5(2)		800		175/65R14 - 175/70R14 - 185/65R15		
Ø Barre de torsion (mm)			21,3	21,3(1)	19,6	20,5(2)	
Repère couleur	Rouge	Rouge Rouge(2)		Violet(1)	Rose	Rouge(2)	
Hauteur butée d'attaque (mm)				8	32		

NOTA:

- La barre de torsion droite est repérée par 1 trait de peinture.
- La barre de torsion gauche est repérée par 2 traits de peinture.

NOTA:

- (1) véhicule suspension rehaussée Europe.
- (2) véhicule suspension rehaussée Europe ou suspension CRD.

CARACTERISTIQUES DIRECTION ASSISTEE B3EP14FD B3EP14GD

BERLINGO

Couples de serrage (m.daN)

(1) Fixation cardan de direction : $2,3 \pm 0,2$

(2) Vis de fixation inférieure : 2.3 ± 0.2

(3) Vis de fixation supérieure :

2,3 ± 0,2

(4) Vis de volant de direction :

 $2,0 \pm 0,2$

(a) Poignée de réglage en hauteur de la colonne de direction.

NOTA : Le coussin gonflable est clippé sur le volant de direction.


(5) Fixation cardan de direction : 2.3 ± 0.2


(b) 3 dents supprimées pour appairage avec la partie supérieure de la colonne de direction.

BERLINGO	CARACTERISTIQUES DIRECTION ASSISTEE (Suite)					
	Nombre de tours de volant de d	irection (de butée à butée)	3,22			
	Nombre de dents de pignon		7			
	Nombre de dents de crémaillère)	28			
	Course de crémaillère		71,7 x 2 mm			
\ \\	Couleur de valve " c "		Orange			
	Rapport de démultiplication		44/1			
	Angle de braquage intérieur		36,9°			
	Angle de braquage extérieur	Angle de braquage extérieur				
		CIRCUIT HYDRAULIQUE				
c	Capacité du circuit	1 litre				
	Qualité d'huile	TOTAL FLUIDE ATX	OU ESSO DEXRON II			
	POM	POMPE DE DIRECTION ASSISTEE				
	Régulation pression de pompe		100 ± 5 bars			
		Moteurs TU1JP-TU3JP-TU5JP4	140 mm			
	Diamètre poulie de pompe	Moteur DW10 TD	129 mm			
		Moteur DW8B	117 mm			
B3EP14HC	NOTA : Utiliser de l'huile T	OTAL FLUIDE LDS H50126 pour les	s pays Grand Froid.			

CARACTERISTIQUES DIRECTION ASSISTEE (Suite)

BERLINGO





Couples de serrage (m.daN)

(6)	Ecrou de rotule de pivot :	$3,5 \pm 0,3$
(7)	Contre-écrou de réglage des biellettes de direction :	$4,5 \pm 0,4$
(8)	Rotule:	$6,0 \pm 0,6$
(9)	Fixation boîtier de direction sur berceau :	$7,0 \pm 0,7$
(10)	Raccord tube hydraulique :	$2,4 \pm 0,2$
(11)	Valve d'assistance de direction :	$1,2 \pm 0,2$
(12)	Fixation bride sur poussoir :	$1,2 \pm 0,2$
(13)(*)	Fixation vérin de direction sur carter :	9,0 ± 1,0
(14)(*)	Fixation vérin de direction sur chape :	9,0 ± 1,0
	Raccord haute pression :	$2,0 \pm 0,3$
(15-17)	Vis de fixation de la pompe sur le support :	$2,2 \pm 0,3$
	Manocontact de direction assistée(**):	$2,0 \pm 0,2$

IMPERATIF : Remplacer les écrous Nylstop neufs.

NOTA: (*) utiliser des vis neuves pour la repose.


NOTA: (**) Un manocontact est implanté sur la canalisation hydraulique entre la pompe haute pression et la valve de direction (moteurs essence uniquement).


JUMPY GEOMETRIE DES ESSIEUX Tableau des assiettes en CHARGE DE REFERENCE Pression des pneumatiques conformes 1 на H2 B3BP07DD Les hauteurs en assiette de référence sont contrôlées entre l'appui du cric et le sol Hauteurs en charge de référence Type réglementaire moteur Tous types **Particularités** Pneumatiques 195/70 R14 H1 (mm) 157 H2 (mm) 164

		GEOMETRI	DES ESSIEUX				JUMPY	
	IMPERATIF	: Lors d'un contré	ile des trains, le véhicules do	oit être	en assiette de re	éférence		
				A	ATTENTION			
	E		A < B = Pincement positif	+ =	PINCEMENT			
B3CP02UC			A > B = Pincement négatif	- =	OUVERTURE			
		Avant			Arrière			
Pincement	0°	0°8'30" ± 0°4'15"						
roue	mm	1 ± 0,5						
Chasse		1°30' ± 30' (1)						
Chasse		1°30' ± 30' (2)						
Carrossage		0° ± 30'				-1°'±	30'	
Inclinaison /pivot			11°28' ± 10'					
(1) Direction mécaniqu (2) Direction assistée.	(1) Direction mécanique.							

B3CP055D

JUMPY POINTS PARTICULIERS - ESSIEUX AVANT (1) Fixation avant berceau moteur. (2) Fixation arrière berceau moteur. Couples de serrage (m.daN) (1) Fixation avant 10,7 (2) Fixation arrière 10,7






JUMPY CARACTERISTIQUES DIRECTION Direction mécanique B3EP054D

JUMPY	CARACTERISTIQUES DIRECTION				
		Direction assistée			
	Tous Types				
Direction	Assistée	3 m.daN			
Pignon (dents)	9				
Crémaillère (dents)	33				
Course (crémaillère) mm	152	2 m.daN			
B3EP09ZD		4 m.daN 10 m.daN 4,75 m.daN			

GEOMETRIE DES ESSIEUX





B3CP02UC

		Avant	Arrière		
Direction		Tous Types			
- Bircottori		Tous Types			
Parallélisme (mm)		-2 ± 1	0 ± 1		
Chasse	Non réglable	0°30' ± 30'			
Carrossage		0° ± 45'	0° ± 30'		


Conditions de contrôle et de réglages :

- Pression des pneumatiques conforme.
- Crémaillère de direction calée en son point zéro (voir opération correspondante).
- Véhicule en ordre de marche.

	Δ	TTENTION
A < B = Pincement positif	+ =	PINCEMENT
A > B = Pincement négatif	- =	OUVERTURE

JUMPER ESSIEUX AVANT

Moteurs: RFL - RHV - 4HY - 8140.43S



Version: 11Q (*) - 15Q (*) - 18Q


Barre antidévers motorisation

Diamètre 24 mm

NOTA: (*) Pas de barre antidevers sur les versions fourgon avec moteur **DW10UTD**.

	ESSIEUX AVANT		JUMPER
(1) Ecrou d'amortisseur	: 8 ± 0,8	(11) Vis de fixation avant bras de suspension	: 25 ± 2,5
(2) Vis de fixation élément porteur sur caisse	$: 5 \pm 0,5$	(12) Barre antidévers	
(3) Amortisseur		(13) Vis de fixation palier antidévers et articulation arrière bras de suspension	: 20 ± 2
(4) Vis de fixations élément porteur pivot	: 19 ± 2	(14) Vis de fixation arrière du berceau sur caisse	: 20 ± 2
(5) Vis de fixations rotule inférieure sur pivot	$: 8,8 \pm 0,8$	(15) Vis de fixation articulation arrière	. 20 ± 2
(6) Ecrou de fixation rotule inférieure	. 10 ± 1 0	bras de suspension	: 17 ± 1,7
sur bras suspension (7) Ecrou de transmission	: 18 ± 1,8	(16) Vis de fixtion articulation arrière bras de suspension sur berceau	: 20 ± 2
11Q et 15Q (M28x1.5) 18Q (M33x1.5)	: 37 ± 1,85 : 42 ± 2,1	(17) Vis de fixation palier barre antidévers	: 8,5 ± 0,9
(8) Vis de roue	: 14 ± 1	(18) Ecrou de fixation biellette sur bras de suspension	on : 5,6 ± 0,6
(9) Bras de suspension		(19) Ecrou de fixation biellette sur barre antidévers	: 5,6 ± 0,6
(10) Vis de fixation avant du berseau sur caisse	: 25 ± 2,5	(20) Biellette de barre antidévers	

JUMPER ESSIEUX ARRIERE




(1) Chape arrière d'articulation lame de suspension(2) Levier de lame de suspension	
(3) Fixations chape arrière levier de lame de suspension	: 15,5 ± 1,6
(4) Vis de fixations chape arrière sur caisse	: 15 ± 1,5
(5) Essieu arrière à axe tubulaire rigide	
(6) Ecrou de roulement de fusée	: 45 ± 3
(7) Vis de roue	: 14 ± 1
(8) Fixations pions de centrage	: 1,5 ± 0,2
(9) Fixations des brides	: 13 ± 1,3
(10) Vis de fixation inférieure d'amortisseur	: 16 ± 1,6
(11) Fixation chape avant lame de suspension	: 15,5 ± 1,6
(12) Vis de fixations chape avant caisse	: 15 ± 1,5
(13) Chape avant d'articulation lame de suspension	
(14) Vis de fixations fusée de frein travers	
essieu arrière	: 15 ± 1,5
(15) Butée de débattement	$: 3,6 \pm 0,4$
(16) Vis de fixation supérieure d'amortisseur	: 16 ± 1,6
(17) Amortisseurs télescopiques (inclinés et fixés sous le plancher, sur le longeron de caisse).	
(18) Ressort monolame longitudinal en acier de sect	ion modulé.

SUSPENSION

JUMPER

Lame de ressort



B3BP187D

Version	Q1	1	
---------	----	---	--


10.001 4.11								
Version	Combi « panorama »(*) – ambulance(*)		Fourgon – combi – 4x4		Camping-car (avec suspension arrière hors série)			
Flexibilité (mm/100daN)	23		19					
Charge stastique de contrôle P (daN)	550	826	647,5	975	873	1625		
Flèche « B » (mm) à partir de l'axe « X »	18 ± 3	81,5	18 ± 3	80	38 ± 3			
Flexion élastique « A » (mm) à partir de la position « b »	103	167	104	166	71	140		

^{(*) :} y compris la même version en CRD.

 $^{^{\}rm w}$ b $^{\rm w}$: position du début de contrôle de la flexibilité sous une charge stastique de 100 daN.

JUMPER SUSPENSION

Lame de ressort



B3BP187D

Version Q15


Version	Toutes versions (Sauf version (1) et (2))		4x4 (1)		Camping-car (avec suspension arrière hors série (2))	
Flexibilité (mm/100daN)	16		19			
Charge stastique de contrôle P (daN)	785 1160		647,5	975	873	1625
Flèche « B » (mm) à partir de l'axe « X »	23 ± 3 83		18 ± 3	80	38 ± 3	
Flexion élastique « A » (mm) à partir de la position « b »	110	170	104	166	71	140

« **b** » : position du début de contrôle de la flexibilité sous une charge stastique de 100 daN.

SUSPENSION

JUMPER

Lame de ressort




B3BP187D

Version Q18


1000000								
Version		versions on (1) et (2))	4x4	1 (1)	Camping-car (avec suspension arrière hors série (2))			
Flexibilité (mm/100daN)	16		19					
Charge stastique de contrôle P (daN)	785	1160	647,5	975	873	1625		
Flèche « B » (mm) à partir de l'axe « X »	23 ± 3	83	18 ± 3	80	38 ± 3			
Flexion élastique « A » (mm) à partir de la position « b »	110	170	104	166	71	140		

« **b** » : position du début de contrôle de la flexibilité sous une charge stastique de 100 daN.



JUMPER

CARACTERISTIQUES DIRECTION ASSISTEE



Couples de serrage en m.daN.

Colonne de direction.

(1) Fixation cardan de direction : 2.5 ± 0.3


(2) Fixation plaque sur plancher : 1.8 ± 0.2

(3) Fixation colonne de direction : $1,5 \pm 0,2$

(4) Fixation volant de direction : 5 ± 0.5

JUMPER

CARACTERISTIQUES DIRECTION ASSISTEE



Couples de serrage en m.daN.

Direction.

(5) Fixation rotule sur pivot : 7 ± 0.7

(6) Contre écrou biellette de direction : 6 ± 0.6

(7) Fixation tuyau HP sur valve : 5.5 ± 0.5

(8) Fixation tuyau BP sur valve : 6.3 ± 0.6

(9) Fixation rotule sur crémaillère : 12 ± 1

(10) Fixation mécanisme sur berceau : 11 ± 1

			CARACTERISTIQUES FREINS		C15			
			1.2	8 D				
Cha	rge ut	ile (Kg)	600	765				
		Maître cylindre	20	0,60				
	Ø	Amplificateur	151,20					
AV	mm Marques / Etriers pistons GIRLING 48		ING 48					
/		Disque	247					
	Epai	isseur du disque	10					
	Epa	isseur mini du disque	8					
	Qua	lité plaquettes	ABE	X 413				
	Ø	Cylindre ou étrier	2	22				
	mm	Tambour Ø mini / maxi	230/2	228,60				
AR	Mar	que						
	Qua	lité garniture	FERO	DO 617				
	Com	pensateur-coupure (bars)	Asservi à	la charge				


	C1	5		CARACTERISTIQUES FREINS				
			1.9	o D				
Cha	Charge utile (Kg)			600	765			
		Maître cy	lindre	20	,60			
	Ø	Amplificat	eur	151,20				
AV	mm	Marques /	Etriers pistons	GIRLING/D.B.A				
```	Disque			247				
	Epai	isseur du d	lisque	10				
	Epa	isseur mini	du disque	8				
	Qua	lité plaque	ttes	BOS	SCH			
	Ø	Cylindre	ou étrier	2	2			
	mm	Tambour	Ø mini / maxi	230/2	28,60			
AR	Mar	que		BEN	NDIX			
	Qua	lité garnitu	re					
	Com	pensateur-	coupure (bars)	Asservi à	la charge			

B3FP112D

# **CARACTERISTIQUES FREINS** C15 0,8m.daN 9m.daN 3,5m.daN 6m.daN 1,4m.daN 1m.daN Jeu J = 3 à 5 mm réglage par la position du contacteur de stop. Après réglage serrer le contre-écrou (1) à 1 m.daN.

B3FP111D


### C15 CARACTERISTIQUES FREINS



#### Réglage du limiteur de freinage

- Appuyer énergiquement sur la pédale de frein pour fermer le limiteur.
- Régler le serre câble (3) de façon à obtenir un jeu J=4 à 5 mm entre la face d'appui du serre câble et le levier (2).

NOTA: Ne pas intervenir sur la vis (1) celle-ci étant réglée en usine.



#### Réglage du frein de parking

- Actionner deux ou trois fois le frein hydraulique en appuyant sur la pédale.
- Placer le levier de frein à main au troisième cran de sa course.
- Desserrer le contre-écrou (2) et agir sur l'écrou (1) jusqu'au début du serrage des freins arrière.
- Equilibrer la tension des câbles droit et gauche.
- Vérifier que pour une course du levier de frein à main de cinq crans les roues arrière sont bloquées.

FREINS DE PARKING

#### C15 PURGE DES FREINS

- Purger chaque cylindre de roue en commerçant par l'avant du véhicule.
- Purger :
- l'avant droit et l'avant gauche.
- l'arrière droit et l'arrière gauche.
- Placer sur chaque vis de purge un tube transparent, plongé dans un récipient.
- Appuyer sur la pédale de frein.
- Ouvrir la vis de purge.
- Maintenir la pédale en appui à fond de course.
- Fermer la vis de purge.
- Relâcher lentement la pédale jusqu'en butée.
- Répéter l'opération jusqu'à disparition totale des bulles d'air.
- Procéder de la même manière pour les autre roues.

NOTA : Pendant les opérations de purge, veiller au maintien du niveau dans le réservoir. Utiliser du liquide hydraulique vendu au P.R. CITROËN.

				CARACTERISTIQU	JES FREINS			BEI	RLINGO	
				Sar	ns ESP (N° OPR	: 9856→)				
Г					1.1 i	1.4 i	1.6 i 16V	1.9 D	2.0 HDi	
Pla	Plaque moteur			HFX	KFW	NFU	WJY	RHY		
		Maître c	ylindre				23,8			
	Ø	Amplific	ateur				228,6			
		Marques	/ pistons des	étriers		BC	OSCH ZOH 54-22 /	54		
	mm	Disque	Plein							
			Ventilé		266					
ΑV	Dis	que épais	sseur / épaisse	ur mini	22/20					
	Voi	le maxim	um de disque (	mm)			0,05			
			épaisseur max e de disque (m	ri sur une même ım)			0,02			
	Pla	quettes	Qualité		F769					
	de 1	frein	épaisseur d'or	igine/épaisseur mini (mm)	13/2					
	Ø	Cylindre	ou étrier							
	mm Tambour / ∅ maxi						228/230			
AR	Largeur (mm)					40				
	Marque				TWR					
	Qua	lité			F4930					
NOT	A : E	SP : Elect	ronic Stability F	rogramm.						

	BERLINGO CARACT				ERISTIQUES FREINS			
				Avec ESP (N° OPR :	9856→)			
					1.6 i 16V	2.0 HDi		
Pla	que n	noteur			NFU	RHY		
		Maître c	ylindre		23,8	1		
	Ø	Amplific	cateur		228,	6		
	mm	Marques		ns des étriers	BOSCH ZOH	54-26 / 54		
	IIIIII	Disque		ein				
			VE	entilé	283			
AV				épaisseur mini (mm)	26/24			
	Voile maximum de disque (mm)				0,05			
1			paisseu	r maxi sur une même circonférence de disque (mm)	0,01			
	Pla	quettes	Qualit	é	F769			
	de 1	frein	épaisse	eur d'origine/épaisseur mini (mm)	13/2			
	ø	Marque	s / pisto	ns des étriers	TRW C38 / 38			
	mm	Disque	PI	ein	247			
			V6	entilé				
AV				épaisseur mini (mm)	9/7			
12	Voi	le maxim	um de d	disque (mm)	0,05			
1	Différence d		épaisseι	ır maxi sur une même circonférence de disque (mm)	0,01			
1	Pla	quettes	Marqu	е	GALFER			
	de	frein	Qualit	é	G4554			
NO	ГА : Е	SP : Elec	tronic St	ability Programm.				

#### **CARACTERISTIQUES FREINS**

**BERLINGO** 

Caractéristiques des compensateurs de freinage (N° OPR : 9856→)

	Sans AE	Avec ABS REF				
Véhicules Tous Types Charge utile (kg)	Fournisseur	Repère couleur ressort Pression de coupure (Bar)		Moteurs	Types	
475/600		Vert	11,25 ± 1,75		Les fondings	
Familiale		Jaune	19,35 ± 2,75			
Grand export familiale		Argent 19,03 ± 2,73		T	Les fonctions compensateur et limiteur	
Grand export 800	TEVES	Noir	11,25 ± 2,75	Tous types avec  ABS	de frein principal sont	
800 Véhicule électrique PMF		Bleu	8,85 ± 2		assurées par le système ABS REF.	


NOTA: PMF: Pavillon multifonction.

**NOTA : REF :** Répartition électronique de freinage.


## BERLINGO

#### **CARACTERISTIQUES FREINS**

#### Caractéristiques système de freinage (N° OPR : 9856→)



- Circuit de freinage en X.
- Freins à disques à l'avant, ventilés (Selon version).
- Freins à tambour à l'arrière avec rattrapage de jeu automatique (hors versions avec ESP)(*).
- Freins à disques à l'arrière (version avec ESP)
- Levier de frein de parking à commande par câbles agissant sur les roues arrières.



(1) Bloc hydraulique «ABS Bosch 5.3»


- ou ou
- (1) Bloc hydraulique «ABS Bosch 5.3 REF »
- (1) Bloc hydraulique «ABS avec ESP Bosch 5.7 ».
- (2) Compensateur de freinage asservi à la charge (Selon version).
- NOTA: (*): ESP: Electronic Stability Programm.

B3FP09HC B3FP09JC

#### **CARACTERISTIQUES FREINS**

**BERLINGO** 


Circuit de freinage avec « ABS REF » (frein à tambours à l'arrière) (N° OPR : 9856→)



B3FP7A5D

#### BERLINGO CARACTERISTIQUES FREINS

Circuit de freinage sans « ABS REF » (frein à tambours à l'arrière) (N° OPR : 9856→)



B3FP7A4D

(1) – compensateur de freinage.

# **CARACTERISTIQUES FREINS** B3GP03BP

#### **BERLINGO**

### Schématique du circuit de freinage avec « ABSREF » (N° OPR : 9856→)


- (a) Circuit hydraulique.
- (b) Circuit électrique.
- (2) Bloc hydraulique plus calculateur.
- (3) Capteur niveau de liquide de frein.
- (4) Etrier (ou tambour à l'arrière) de frein.
- (5) Roue dentée.
- (6) Capteur de roue.
- (7) Prise diagnostic
- (8) Boîtier de servitude intelligent (BSI).
- (9) Contacteur de stop.
- (10) Combiné.
- (11) Amplificateur de freinage.
- (12) Maître cylindre tandem.

BERLINGO			CA	ARACTERISTIQUES FREINS				
		Circuit éléctrique avec « ABS REF » (N° OPR : 9856→)						
Organes		Repère	Fournisseur	Référence	Remarques			
Calculateur électronique.  Capteur de roue avant.		2		ABS 5.3	Connecteur <b>31</b> voies. Solitaire au bloc hydraulique. L'échange du calculateur seul est interdit.			
		6	воѕсн	0 265 006 389	Connecteur 2 voies gris.  Les capteurs sont du type inductif , montés sur le pivot.  Couple de serrage : 0,9 ± 0,1 m.daN			
Capteur de roue ar	rière	0		0 265 006 659	Connecteur 2 voies gris.  Les capteurs sont du type inductif , montés sur le pivot.  Couple de serrage : 0,9 ± 0,1 m.daN			
Roue dentée		5			Connecteur <b>2</b> voies gris. Les capteurs sont du type inductif , montés sur le pivot. Couple de serrage : <b>0,9 ± 0,1 m.daN</b>			


#### **CARACTERISTIQUES FREINS**

**BERLINGO** 

Circuit hydraulique avec « ABS REF » (N° OPR : 9856→)



1	Organes	Repère	Fournisseur	Référence	Remarques
	Bloc hydraulique	2	BOSCH	ABS 5.3	Implanté sous le maître- cylindre tandem de frein, 4 canaux de régulation.



# **CARACTERISTIQUES FREINS** A B ESP


#### **BERLINGO**

Schématique du circuit de freinage avec ESP (BOSCH 5.7) (N° OPR : 9856→)

- (A) Circuit hydraulique.
- (B) Circuit électrique.
- (1) Maître cylindre tandem.
- (2) amplificateur de freinage.
- (3) Etrier de frein.
- (4) Roue dentée.
- (5) Capteur de roue.
- (6) Capteur niveau de liquide de frein.
- (7) Bloc hydraulique + calculateur.
- (8) Contacteur de stop.
- (9) Combiné.
- (10) Prise de diagnostic.
- (11) Boîtier de servitude intelligent (BSI).
- (12) Capteur d'angle de volant de direction.
- (13) Capteur gyromètre accéléromètre.
- (14) Interrupteur.

B3HP006P

Γ	BERLINGO				CARACTERIST	IQUES FREINS				
		Circuit éléctrique avec ESP (N° OPR : 9856→)								
	Organes		Repère	Fournisseur	Référence	Remarques				
	Calculateur électronique.		7		5.7 ESP	Connecteur <b>42</b> voies. Solitaire au bloc hydraulique. L'échange du calculateur seul est interdit.				
	Capteur de roue a			0 265 006 200	Connecteur 2 voies gris. Les capteurs sont du type inductif. Montés sur le pivot. Couple de serrage: 0,9 ± 0,1 m.daN					
	Capteur de roue arrière		5	BOSCH	0 265 006 732	Connecteur <b>2</b> voies gris. Les capteurs sont du type inductif. Montés sur le support d'étrier de frein. Entrefer non réglable : <b>0,3 à 1,2 mm.</b> Couple de serrage : <b>0,9 ± 0,1 m.daN.</b>				
	Capteur d'angle de volant de direction		12			Intégré au boîtier de commande sous volant de direction. Connecteur 6 voies bleu.				
	Capteur gyromètre - accéléromètre		13			Implanté sous la console centrale. Connecteur <b>6</b> voies.				
	Roue dentée		4	GKN		Roue dentée de <b>48</b> dents. Solidaire au bol fusée de transmission pour les roues avant, rapportée sur le moyeu de roulement pour les roues arrière.				



#### BERLINGO

#### CONTROLE DISQUES DE FREINS

Disque de frein avant (N° OPR : 9856→)

: 2437-T

#### Outillages.

[1] Support magnétique de comparateur.

[2] Comparateur.



- Lever et caler le véhicule sur un pont à 2 colones.
- Fixer le support magnétique [1] sur la zone plane du bras inférieur.
- Fixer le comparateur [2] sur le support magnétique [1].
- Placer la touche du comparateur [2] à 10 mm de la périphérie du disque de frein.

**ATTENTION :** Pour contrôler le voile sur le disque de frein avant, entraîner le disque par intermédiaire de l'arbre de transmission.


- Effectuer un tour complet du disque de frein.
- Voile admissible du disque de frein assemblé sur le moyeu : inférieur à 0,05 mm.

#### Contrôle de l'épaisseur du disque de frein.

- Utiliser un micromètre de 0/50 mm.
- Contrôler :
- La différence d'épaisseur maxi sur une même circonférence du disque de frein (voir le tabeau).
- L'épaisseur minimale admissible par usure du disque de frein (voir le tabeau).


IMPERATIF: Remplacer systématiquement les disques d'épaisseur inférieure à la valeur indiquée.

B3FP7AEC B3FP15LC



#### CONTROLE DISQUES DE FREINS

**BERLINGO** 




#### Disque de frein arrière (N° OPR : 9856→)

#### Outillages.

- [1] Support magnétique de comparateur.
- [2] Comparateur. : 2437-T

#### Contrôle du voile du disque de frein (roue montée).


- Lever et caler le véhicule sur un pont à 2 colones.
  - Fixer le support magnétique [1] sur le bras du train arrière.
- Fixer le comparateur [2] sur le support magnétique [1].
- Placer la touche du comparateur [2] à 10 mm de la périphérie du disque de frein.
- Effectuer un tour complet du disque de frein.
- Voile admissible du disque de frein assemblé sur le moyeu : inférieur à 0,05 mm.



- Déposer les plaquettes de frein arrière.
- Utiliser un micromètre de 0/50 mm.
- Contrôler:
- La différence d'épaisseur maxi sur une même circonférence du disque de frein (voir le tabeau).
- L'épaisseur minimale admissible par usure du disque de frein (voir le tabeau).

IMPERATIF: Remplacer systématiquement les disques d'épaisseur inférieure à la valeur indiquée.

Reposer les plaquettes de frein arrière.



#### BERLINGO

#### **CONTROLE ET REGLAGE: COMPENSATEUR ASSERVI**

#### Outillages

- Appareil de contrôle des pression de freinage.
- Balances pour contrôle des poids.

#### Préparation du véhicule.

- Véhicule en ordre de marche.


#### Contrôle.

- Le contrôle du correcteur se fait en fonction du poids sur l'essieu arrière, (Voir tableau ).
- Si le véhicule est plus lourd : soulever le véhicule, par la caisse.
- Si le véhicule est plus léger : charger le véhicule ou tirer sur la caisse pour obtenir la charge.
- Appuyer sur la pédale de frein pour obtenir **100 bars** sur les freins avant.
- La coupure sur le frein arrière doit se faire à la pression indiquée sur le tableau.
- Choisir dans le tableau la valeur la plus proche du poids réel sur l'essieu du véhicule, contrôler et adapter ce poids à la valeur du tableau. (Voir tableau ).

#### **CONTROLE ET REGLAGE : COMPENSATEUR ASSERVI**


**BERLINGO** 





- Charger le train à la charge correspondant à une personne plus 5 litres de carburant.
- Etablir dans le compensateur une pression de 20 bars mini.
- Visser l'écrou de réglage (2) en butée sur le levier (4) tout en s'assurant que le ressort (3) ne soit pas en tension. A cet effet, une câle sera utilisée en (J) pour régler un jeu de 1 ± 0,5 mm entre l'écrou (2) et le levier (4).
- Maintenir l'écrou de réglage (2) et le bloquer à l'aide du contre-écrou (1).

Type véhicule (Charge utile kg)	Poids sur l'essieur arrière (kg)	Pression sur les freins arrière (bars)	
	409	25	
475	540	26	
	675	58	
	417	25	
600	596	27	
	775	70	
	418	25	
800	644	32	
	870	81	



B3FP115C

# **BERLINGO** B3FP06YD

#### FREINS DE PARKING (réglage)

#### **CONTRÔLE - RÉGLAGE**

- Vérifier le bon cheminement des câbles.
- Serrer et desserrer, quatre fois le frein de parking.
- Mettre le frein de parking au 4° cran.
- Serrer l'écrou (1) jusqu'au serrage des freins arrière.
- Tirer énergiquement 4 à 5 fois le levier de frein de parking.
- Mettre le frein de parking au 5° cran.
- Vérifier que les freins arrières sont serrés.
- Le frein de parking desserré, s'assurer que les roues tournent librement à la main.

#### **PURGE DE FREINS BERLINGO** Purge. - La purge peut être effectuée à l'aide d'appareil à purger dans ce cas régler la pression de l'appareil à 2 bars. - Ou de façon classique. Sans ABS Avec ABS ou ABS/ESP: BOSCH 5.3/BOSCH 5.7 Ordre IMPERATIF de purge Roue: Roue: - Arrière droit - Arrière droit - Arrière gauche - Arrière gauche Avant droit - Avant droit - Avant gauche - Avant gauche Effectuer le niveau : avec le liquide de frein vendu par les pièces de rechange CITROËN

	JUMPY			CARACTERISTIQUES FREINS					
					Essence				
				2.0i 16V					
Poid	Poids total en charge (kg)			815	Combi				
Versions			(1	) - (2)	(3) - (4) - (5) - (6)	(7)			
		Maître cylindre	22,2 (N° OPR→8206)	23,8 (N° OPR 8207→)	23,8	23,8			
	Ø	Amplificateur			280				
	mm	Marques étriers pis	ons GIRLING (N° OF	PR 8156→)	BENDIX (N° OPR →9155)	GIRLING			
AV		Du disque	281 (N° OP	R 8156 <del>→</del> )	257 (N° OPR →9155)	281			
	Epai	sseur du disque / ep	nini 26/24 (N° OP	'R 8156 <del>→</del> )	20/18 (N° OPR →9155)	26 / 24			
	Qual	ité plaquettes				·			
	Ø	Cylindres de frein			19				
	mm	Tambours Mini / M	xi		255 / 256				
AR	Qual	ité garnitures							
	Corre	ecteur arrière		Compensateur double asservi à la charge					
	Coup	oure (bars) /Masse (kg	(1)	20 / 5	500 - 90 / 1125				
(*) = Point de coupure en fonction de la masse sur l'essieu arrière.			1 , , ,	(815kg). <b>(3)</b> Combi 5/6 p (815kg). <b>(4)</b> Combi 7 place	olaces (5) Combi 8 places CLU ces CLUB (6) Combi 8/9 places	JB (7) Plancher cabine (court) (815kg).			

			CARACTERISTIQUES FREINS				JUMPY		
			Diesel						
				1.9 [	)				
Poid	Poids total en charge (kg)		815		Combi				
Vers	ions		(1) - (2) - (3) - (4) - (10)		(5) - (6) - (7)		(8)	(9)	
		Maître cylindre	22,2 (N° OPR→8206) 2	23,8 (N°	OPR 8207→)		23	3,8	
	Ø	Amplificateur	255		280				
۸,,	mm	Marques étriers pistons	BENDIX			GIRLING			
AV		Du disque	257				281		
	Epai	sseur du disque / ep mini	20/18				26 /	24	
	Qual	lité plaquettes							
	Ø	Cylindres de frein	19						
	mm	Tambours Mini / Maxi	255 / 256						
AR	Qual	ité garnitures							
	Corre	ecteur arrière	Compensateur double asservi à la charge						
	Coup	oure (bars) /Masse (kg) (1)	20	/ 500 - 9	0 / 1125				
` '		le coupure en fonction de se sur l'essieu arrière.	(1) Fourgon tolé (court) (815kg).       (4) Fourgon vitré (long) (815kg).       (7) Combi 8/9 places.       (9) Plancher cabine (long) (815kg).         (2) Fourgon vitré (court) (815kg).       (5) Combi 5/6 places.       (8) Plancher cabine (court) (815kg).       (10) Fourgon MIXTE (court) (815kg).         (3) Fourgon tolé (long) (815kg).       (6) Combi 5/6 places MIXTE.       (court) (815kg).       (815kg).			ong) (815kg). (court)			

	JL	IMPY		CA	ARACTERISTI	QUES FREINS				
	-			Diesel						
					2.0 HDi					
Poi	Poids total en charge (kg)			815	900	Combi				
Ver	Versions			(1) - (4) - (7)	(2) - (3) - (5) - (6)	(10) - (11) - (12) - (13) - (14)	(8) (9)			
		Maître cylin	dre	22,2 (N° OPR→8206) 23,8 (N° OPR 8207→)		23,8	23,8			
	Ø	Amplificateu	ır		280		280			
AV	mm	Marques étr	iers pistons	GIRLING (N° OPR 8156→) BENDIX (N° OPR→9155)	GIRLING	GIRLING (N° OPR 8156→) BENDIX (N° OPR → 9155)	GIRLING			
A		Du disque		281 (N° OPR 8156→) 257 (N° OPR→9155)	281	281 (N° OPR 8156→) 257 (N° OPR→9155)	281			
	Epa	isseur du disc	que / ep mini	26/24 (N° OPR 8156→) 20/18 (N° OPR→9155)	26/24 (N° OPR 8156→) 20/18 (N° OPR→9155)		26 / 24			
	Qu	alité plaquette	es							
	Ø	Cylindres d	le frein			19				
1	mm				2	55 / 256				
AR	G, C	alité garniture								
	fonction de la masse sur (2) (3) (3) (4)					ouble asservi à la charge				
_			asse (kg) (1)	l	20 / 50	00 - 90 / 1125				
(*) =			Fourgon tolé (court) (815kg). Fourgon tolé (court) (900kg). Fourgon tolé (long) (900kg). Fourgon vitré (court) (815kg). Fourgon vitré (long) (900kg).	ourgon tolé (court) (815kg). (6) Fourgon vitré (court) (900kg). (11) Combi 5/6 plac ourgon tolé (court) (900kg). (7) Fourgon MIXTE (court) (815kg). (12) Combi 7 places ourgon tolé (long) (900kg). (8) Plancher cabine (court) (900kg) (13) Combi 8 places ourgon vitré (court) (815kg). (9) Plancher cabine (long) (900kg). (14) Combi 8/9 plac						

			CARACTERISTIQUES FREI	NS		JUMPY					
				Diesel							
				2.0 HDi 16V							
Poid	s total	en charge (kg)	815	Combi							
Vers	Versions		(1) - (2) - (3) - (4)	(7) - (8) - (9) - (10) - (11)	(5)	(6)					
	Maître cylindre		22,2 (N° OPR→8206) 23,8 (N° OPR 8207→)	23,8	23,8						
	Ø	Amplificateur	28	30		280					
AV	mm	Marques étriers pistor	s GIRLING (N° OPR 8156→)	BENDIX (N° OPR→9155)		GIRLING					
``		Du disque	281 (N° OPR 8156→)	257 (N° OPR→9155)		281					
	Epai	sseur du disque / ep mi	ni 26/24 (N° OPR 8156→)	20/18 (N° OPR <del>→</del> 9155)		26 / 24					
	Qua	lité plaquettes									
	Ø	Cylindres de frein		19							
١,,,	mm	Tambours Mini / Max		255 / 256							
AR		lité garnitures									
l		ecteur arrière oure (bars) /Masse (kg) (		pensateur double asservi à la charge	<u>e</u>						
			<del>-</del>	20 / 500 - 90 / 1125		21.115					
<u> </u>	fonction de la masse sur (2) l'essieu arrière. (3)		<b>(2)</b> Fourgon vitré (court) (815kg). <b>(6)</b> Pl <b>(3)</b> Fourgon tolé (long) (815kg). <b>(7)</b> Co	Fourgon tolé (long) (815kg). (7) Combi 5/6 places. (11) Combi							

## **JUMPY** 8204-T 8204-T B3FP10TC

#### **CARACTERISTIQUES FREINS**

#### Réglage mécanique du compensateur

- Mettre le véhicule en assiette de référence.

IMPÉRATIF: ne jamais modifier la position de l'écrou supérieur (1).

- Remonter l'écrou épaulé (2).
- -Mettre en place l'outil 8204-T.

	Tambour
En A : cale (16 mm)	Bleu
En B : cale (16 mm)	Verte

- Régler l'écrou (3) pour permettre le passage libre et sans jeu de la cale verte en B, sans entraîner le levier (4) vers le bas.
- Serrer le contre-écrou (5) sans modifier le réglage.
- Déposer l'outil 8204-T.
- Maintenir la tige filetée (en C).
- Serrer l'écrou épaulé (2) sur l'écrou (3).

#### CARACTERISTIQUES FREINS

**JUMPY** 

#### Contrôle et réglage hydraulique du compensateur double asservi

#### Outillages:

- Appareil de contrôle des pression de freinage et raccord de prise de pression : 4140-T - Cales de réglage : 8204-T.

#### Branchement de l'outil 4140-T :

- Brancher les raccord de prise de pression en diagonale à la place des vis de purge.

#### Contrôle compensateur gauche

- Etrier arrière droit : M8x125

- Cylindre de roue arrière gauche : M7x100

#### Contrôle compensateur droit - Etrier avant gauche : M8x125

- Cylindre de roue arrière droit : M7x100

#### Contrôle:

- Purger l'appareil (voir la notice d'emploi).
- Mettre le véhicule en assiette de référence

ATTENTION : Les pressions avant doivent être obtenues par une seule pression sur la pédale de frein.


- Relever les pressions.
- Les pressions relevées entre le circuit gauche et droit doivent être identiques.

Si les pressions ne sont pas correctes :


- Changer le cylindre de roue défectueux ou le compensateur
- Effectuer le réglage.

#### Réglage:


- Remonter l'écrou (1).
- Régler par l'écrou (2) pour obtenir la pression de freinage.
- Serrer le contre-écrou (3).
- Maintenir la tige filetée (4) serrer l'écrou épaulé (1) sur l'écrou (2).



B3FP10UC



				CARACTERISTIQUES FREINS			JUMPER	
				2.0i - 2.0 HDi - 2.2 HDi	2.8 HDi	2.0i - 2.2 HDi - 2.8 HDi		
Charge utile (kg)			)	11Q-15Q		18Q		
AV	Ø mm	mm Amplificateur		25,4 279,4				
	Marques étriers			BREMBO				
	Ø Piston (mm)		Plein	44/48	46/52		44/48	
	mm	Disque	Ventilé	280	300		280	
	Epaisseur Plein Ventilé				24/21,9			
	Qualité plaquette				27/21,3			
AR	Ø mm	Tambour /mini/maxi		254/255,6	00	20		
	Disque Epaisseur du disque		sane		280 16/14.2			
	Marque		74.0	LOCKEED	BREMBO			
	Qualité							
Fix	ation 6	étrier sur pivo étrier sur supp chape sur étri	oort de fusée (	: <b>21 ± 2</b> (AR) : <b>18,8 ± 1,5</b> Fix	Fixation maître cylindre sur amplificateur : 2 ± 0,2  Fixation amplificateur sur caisse : 2 ± 0,2			



#### Contrôle et réglage du correcteur de freinage arrière

#### **OUTILLAGES**



- Balances pour contrôle des poids.

#### PREPARATION DU VEHICULE

- Véhicule en ordre de marche.
- Circuit de freinage purgé.
- Véhicule sur pont élévateur (avec chemin de roulement).
- Brancher l'outil 4140-T.
- Raccorder le manomètre "avant" à l'un des freins avant.
- Raccorder le manomètre "arrière" à l'un des freins arrière.
- Remplacer les vis de purge par les capteurs (1).

#### ATTENTION : Vis de purge : le filetage est différent entre avant et arrière.

- Purger l'outil 4140-T.
- Caler les roues avant.
- Placer les roues arrière sur des balances.

B3FP037C


Sans ABS


#### **JUMPER** CARACTERISTIQUES FREINS Contrôle du correcteur de freinage arrière Réglage du correcteur de freinage arrière - Le contrôle de correcteur se fait en fonction du poids sur l'essieu arrière (voir tableau ci-dessous). - Poids sur l'essieu AR = Addition du poids sur chaque roues. - Appuyer sur la pédale de frein pour obtenir 80 bars sur les freins AV. - La coupure sur frein arrière doit se faire à la pression indiquée sur le tableau. - Choisir dans le tableau la valeur la plus proche du poids réel sur l'essieu du véhicule contrôlé et adapter ce poids à la valeur du tableau. Poids sur Pression sur Type l'essieu arrière les freins arrière véhicule (Kg) ± 3 bars B3FP038C 650 30 - Desserrer les écrous (3). 11 Q 900 45 - Appuyer sur la pédale de frein pour obtenir 80 bars sur les freins avant. 700 34 15 Q - Manœuvrer la commande (2) progressivement pour obtenir 900 45 la pression (frein arrière) correspondant au poids sur l'essieu 11 Q arrière. **ABS** 900 45 15 Q - Serrer les écrous (3). Avec ABS 750 26 Belâcher le frein. 18 Q - Contrôler le réglage. 900 45

#### FREIN DE PARKING (Réglage)

**JUMPER** 







#### Opération préliminaire

Lever et caler le véhicule roues arrière pendantes.

Desserrer le frein de parking.

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein.

Desserrer l'écrou (1) afin de libérer en tension le câble de frein à main.

#### Freins arrière à tambours.

Visser l'écrou (2a) jusqu'à ce que le levier (3) se soulève légèrement de la butée (4).

Serrer le contre-écrou (2b).

Mettre le frein de parking au 3ème cran.

Serrer l'écrou (1) jusqu'au serrage des freins arrière.

Tirer énergiquement 4/5 fois le levier de frein de parking.

Mettre le frein de parking au 3^{ème} cran.

Vérifier que le freins arrière sont sérrés.

Le frein de parking desserré, s'assurer que les roues tournent librement à la main.

Serrer le contre-écrou (2b).

B3FP02GC B3FP17AC

#### **JUMPER**

#### FREIN DE PARKING (Réglage)

Contrôle et réglage du frein de parking(Suite).





Déposer les roues arrière.

Positionner le trou (a) face à la roue dentée (5) du mécanisme de réglage.

Faire tourner vers le haut la roue dentée (5) vers le haut jusqu'à obtenir le blocage en rotation du disque.

Débloquer le disque en actionnant la roue dentée (5) de 10 dents en sens inverse.

NOTA : La variation de diamètre des mâchoires pour 1 dent est de 0,035 mm.

Le jeu entre les mâchoires et le tambour doit être compris entre 0,30 et 0,65 mm.

Visser l'écrou (2a) jusqu'à ce que le levier (3) se soulève légèrement de la butée (4).

Serrer le contre-écrou (2b).

Mettre le frein de parking au 3ème cran.

Serrer l'écrou (1) jusqu'au serrage des freins arrière.

Tirer énergiquement 4/5 fois le levier de frein de parking.

Mettre le frein de parking au 3^{ème} cran.

Vérifier que les freins arrière sont sérrés.


Le frein de parking desserré, s'assurer que les roues tournent librement à la main.


Serrer le contre-écrou (2b).

Reposer les roues arrière.

Serrer les vis de roues à 14 ± 1 m.daN.

B3FP17BC B3FP17AC







#### VIDANGE – REMPLISSAGE – PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE



: 41656T

: 4171-T





#### Outillages.

- [1] Purgeur de frein par pression.
- [2] Station de diagnostic PROXIA
- [3] Station de diagnostic LEXIA

NOTA : La purge du circuit de freinage secondaire s'effectue à l'aide des outils de diagnostic [2] et [3].

#### Vidange du circuit de freinage.

- Vidanger le réservoir au maximum à l'aide de la seringue.
- Déconnecter le connecteur (1).
- -Désaccoupler le tuyau (2).
- Déposer la vis (3).
- Extraire le réservoir de ses deux alimentations en tirant vers le haut.
- Vider le réservoir.
- Nettoyer le réservoir.

#### Reposer:

- Le réservoir.
- La vis (3).

Accoupler le tuyau (2).

Reconnecter le connecteur (1).


ATTENTION : Utiliser exclusivement les fluides hydrauliques homologuée et recommandés. Remplir le réservoir du circuit de freinage.


Purger le circuit de freinage.

B1BP2QQC B3FP177C

### **JUMPER**

### VIDANGE – REMPLISSAGE – PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE





Purge du circuit de freinage.

IMPERATIF: Pendant les opérations de purge, veiller au maintien du niveau de liquide de frein dans le réservoir et le compléter. N'utiliser que du liquide de frein neuf.


Purger le circuit de freinage primaire lors d'une opération classique. Purger le circuit de freinage secondaire dans les cas suivants:

- Mise à l'aie du circuit de freinage secondaire.
- Mise en route de la pompe.
- Alimentation des électrovannes.

Etrier de frein avant, vis de purge (4).

- Sans ABS, deux vis de purge (4). (Pour chaque étrier).
- Avec ABS, un vis de purge (4). (Pour chaque étrier).
- Etrier de frein arrière, vis de purge (5).
- Frein à tambour arrière, vis de purge (5).

B3FP178D B3FP179D



Purge du circuit de freinage primaire.

ATTENTION : Le dispositif ABS ne doit pas être en action pendant l'opération de purge.

Utiliser un appareil à purger genre «LURO» ou similaire.

Raccorder l'appareil à purger [1] sur le réservoir de liquide de frein.

Régler la pression de l'appareil à 2 bars.

Purge du circuit de frein secondaire.

**NOTA**: L'appareil à purger est toujours branché sur le réservoir de frein.

Utiliser les outils de diagnostic [2] et [3].

Connecter l'outil de diagnostic.

Sur l'écran de l'outil de diagnostic, sélectionner le menu «ABR PURGE».

Suivre les indications de l'outil de diagnostic.

Purger les freins en respectant l'ordre indiqué, (Purge type ABS).

A la fin du programme de purge, vérifier et compléter, si-nécessaire, le niveau du liquide .

Vérifier la course de la pédale de frein (Pas d'allongement), sinon reprendre la procédure de purge.

Déposer l'outillage.

B1BP2QRC

JUMPER	VIDANGE – REMPLISS	SSAGE – PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE				
Purge du	circuit de freinage sans ABS	Purge du circuit de freinage avec ABS				
cule, puis purger l'avant - Etrier avant, commenc piston inférieur. Pour chaque circuit de f - Brancher un tube trar extrémité du tube dans - Ouvrir la vis de purge sans bulle d'air Fermer la vis de purge Retirer l'appareil à purge Vérifier le niveau du lic niveau «MAXI»).	de roue en commençant par l'arrière du véhi- er par le piston supérieur, puis terminer par le rein : nsparent sur la vis de purge, plonger l'outre un récipient propre. e, attendre jusqu'à ce que le liquide s'écoule	Procéder en commençant par :				

### Définitions et indices de notations

La codification des climats est réalisée de la manière suivante :

### **CLASSE CLIMATIQUE:**

C Chaud : Démarrages possibles jusqu'à -18°C

Tempéré : Démarrages possibles jusqu'à -18°C : Démarrages possibles jusqu'à -25°C Froid

GF **Grand Froid** : Démarrages possibles jusqu'à -30°C

### Signification des abréviations :

BV/ · Boîte de vitesses

· Boîte de Vitesses Manuelle /Δ : Boîte de Vitesses Automatiques

MAP : Boîte de Vitesses Manuelle Auto Pilotée

DA : Direction Assistée REFRI

: Réfrigération

C15		DEMARREURS						
Vél	nicule/Modèles	Boîte de vitesses Classe démarreur		Climats				
				С				
	1.8 D		5	Т				
	1.0 D			F				
C15		/M		GF				
CIS	1.9 D	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		С				
			4	Т				
	1.9 D		5	F				
			6	GF				

		BERLINGO		
Véh	icule/Modèles	Boîte de vitesses	Classe démarreur	Climats
				<u>C</u>
	1.1i		1	<u> </u>
			3	F GF
			3	C
	1.1i		1	
	REFRI		2	F
			3	GF
	1.4i DA 1.4i DA + REFRI	/M	1	С
BERLINGO			ı .	Т
			2	F
		1	3	GF
			2	С
		 	2	Т
			3	F
			3	GF
				С
	1.6i 16V		3	Т
			L	F
				GF
Significations des abr	éviations, voir page : 395			

BERLINGO	0		DEMARREURS					
Vél	Véhicule/modèles		Boîte de vitesses	Classe démarreur	Climats			
				_	С			
		1.9 D		4	Т			
			/м	5	F			
BERLINGO				6	GF			
		2.0 HDi			С			
				4	Т			
				•	F			
				6	GF			

	DEM	ARREURS		JUMPY
Véh	icule/Modèles	Boîte de vitesses	Classe démarreur	Climats
			3	C T
		/M	4 –	F
	2.0i 16V		4	GF
	2.01 160		3	С
		/A		Т
		/6	4	F
				GF
			4	С
JUMPY	1.9D 			Т
			5	F
			6	GF
		/M	_	С
			5	Т
			_	F
			6	GF
			5	С
	2.0HDi 16V		ð	Т
	2.0HDI 10V		6	F
			6	GF
Significations des abr	éviations, voir page : 395			

JUMPER		DEN	IARREURS	
Véh	icule/Modèles	Boîte de vitesses	Classe démarreur	Climats
			3	C T
	2.0i		4	F GF
		1	5	C T
	2.0 HDi		6	F GF
JUMPER	2.2HDi 2.8HDi	/M	5	C
JOMI LIT			6	F
		1		GF C
			6	F GF
				C T
		/A	6	F OF
Significations des abr	éviations, voir page : 395	ı		GF

### Définitions et indices de notations

### La codification des climats est réalisée de la manière suivante :

### CLIMATS:

C : Chaud (45°C/37°C) T : Tempéré (37°C/17°C)

**F** : Froid (17°C/-25°C)

**GF** : Grand Froid (<-25°C)

### Signification des abréviations :

BV : Boîte de vitesses

M : Boîte de Vitesses Manuelle
A : Boîte de Vitesses Automatiques
Non - REFRI : NON équipé de la REFRIgération

REFRI : Equipé de la REFRIgération

DA : Direction Assistée

GEP : Groupe Electro - Pompe

DP : Double Patte 3 Pts : 3 Points

NC : Non Commercialisé

TT : Tous Types

Niveau, SOP: Sans Option; TOP: Toutes Options

L.C. : Lunette Chauffante Arrière

DAG : Direction à Gauche : Direction à droite

C15			ALTERNAT	EURS	
		Lire à l'aide du tableau d	e correspondances des mot	eurs essence ou diesel	
Moteur	011	NON	REFRI	RE	FRI
Boîte	Climat	NON DA	DA	NON DA	DA
	С		8+	7	8+
1.9 D	Т	7	7		
BVM	F				
	GF		8+		

### **ALTERNATEURS BERLINGO** Lire à l'aide du tableau de correspondances des moteurs essence ou diesel Moteur NON REFRI REFRI Climat Boîte Avec et sans tôle de protection ou écran sous moteur Brûleur Base Base Brûleur С 8+ 1.1i NC NC BVM F GF 8+ С 8+ 1.4i NC NC BVM GF 8+ 8+ С 8+ 1 6i 16V NC NC BVM GF 8+ 8+

BERLING	iO		ALTERNATEURS			
		Lire à l'aide du tableau d	noteurs essence ou diesel			
Moteur	a:: .	NON R	EFRI	REFRI		
Boîte	Climat			Avec et sans tôle de protection ou écran sous moteur		
		Base	Brûleur	Base	Brûleur	
	С			0.		
1.9 D	Т	7	NC	8+	NC	
BVM	F		140	7	110	
	GF	8+		,		
	С					
2.0 HDi	Т		15		-	
BVM	F	'			5	
	GF					


	ALTERNATEURS JUMPY								
Lire à l'aide du tableau de correspondances des moteurs essence ou diesel									
Moteur		NON F	REFRI		REF	RI			
Boîte	Climat	Base	Lunch	D	AG	D/	vD		
				Base	Lunch	Base	Lunch		
2.0i 16V	C T		7	9	9	9	12		
BVM	F	7	·		<del>                                     </del>	8	9		
	GF		8	7	8	9			
	С	7				4	-		
2.0i 16V	T	7	0		9	1	12		
BVA	F	F 8		7	8	9			
	GF	8	9	8	9		,		
100	С	_	_	8	_	9			
1.9 D	T	6	7		8		9		
BVM	F			7		8	ľ		
	GF	7 8 9							
2.0 HDi BVM	C/T/	C/T/							
Avec et sans détecteur eau dans le gasoil	F/GF	15							
2.0 HDi - 2.0 HDi 16V BVM	<u>C/T/</u>								
2.0 1151 - 2.0 1151 104 54101	F/GF				10				
Significations des abréviations, voir page	: 401	<u> </u>							

JUMPER		ALTERNATEURS						
	Lire à l'aide du tableau de correspondances des moteurs essence ou diesel							
Moteur / Boî	te Climat	NON REFRI	REFRI					
2.0i BVM	C T F GF	8	12					
2.0 HDi BVM	C T F GF	9	15					
2.2 HDi BVM	C T F GF	9	15					
2.8 HDi	C T F GF	9	12					
2.8 HDi EGF	C/T F/ GF	12	15					
Significations des abrévia	Significations des abréviations, voir page : 401							

Negation   Negation		CIRCUIT	S DE PR	ECHAUFFAGE ET DEMAR	RAGE	BEF	BERLINGO - JUMPY - JUMPER		
1.9D	Véhicules - Modèles		Bougies de préchauffage	Boîtier de préchauffa	ge	Pré / Postchauffage (temps préchauffage à 20°C)			
BERLINGO		4.00		CHAMPION CH 185	NAGARES 960411-I	P	100 / 1500		
2.0 HDi	BEDLINGO L	1.90	VVJT	BERU 0 100 226 371	CARTIER 735068		1087 1308		
1.9D   WJY   CHAMPION CH 185   BOSCH 0281 003   10s / 150s		3 U HD:	DUV	CHAMPION CH 170	NAGARES 960411-I	O	Piloté par calculateur		
1.9D WJY BERU 0 100 226 371 LUCAS R0 409 000 1C  CHAMPION CH 170 NAGARES 960411-P  CARTIER 735068  CHAMPION CH 170 NAGARES 960411-P  BHZ  CHAMPION CH 170 NAGARES 960411-P		ארן ועד ע.ט RHY			CARTIER 735068		Injection diesel		
JUMPY  2.0 HDi  BERU 0 100 226 371		1.00	W IV	CHAMPION CH 185	BOSCH 0281 003		100 / 1500		
JUMPY         2.0 HDi         RHX         CARTIER 735068           BHZ         CHAMPION CH 170         NAGARES 960411-P	L	1.90		BERU 0 100 226 371	LUCAS R0 409 000 1C		105 / 1505		
2.0 HDi CHAMPION CH 170 NAGARES 960411-P			DUV	CHAMPION CH 170	NAGARES 960411-I	P			
RHZ CHAMPION CH 170 NAGARES 960411-P	JUMPY	3 U HD:	ППЛ		CARTIER 735068				
CARTIER 735068			2.0 HDI	2.0 HDI	DU7	CHAMPION CH 170	NAGARES 960411-I	P	
	L		ΠΠΖ		CARTIER 735068				
2.0 HDi 16V RHW Piloté par calculateur	2.	2.0 HDi 16V	RHW				Piloté par calculateur		
2.0 HDi RHV CHAMPION CH 170 NAGARES 960411-P Injection diesel		3 U HD:	DH//	CHAMPION CH 170	NAGARES 960411-I	P	Injection diesel		
BERU A0 100 226 344 CARTIER 735068	2.0 HDi	ппи	BERU A0 100 226 344	CARTIER 735068					
JUMPER 2.2 HDi 4HY CHAMPION CH 170 NAGARES 960411-P	JUMPER	a a HD:	4UV	CHAMPION CH 170	NAGARES 960411-I	0			
2.2 NUI 411	L	2.2 NDI	4111						
<b>2.8 HDi</b> 8140.43S		2.8 HDi	8140.43S						

### **TOUS TYPES**

### CIRCUIT DE CHARGE - ALTERNATEUR AVEC RÉGULATEUR MONO FONCTION



A: Ampèremètre
B: Batterie
G: Générateur
L: Témoin lumineux
K1 et K2: Interrupteur

R: Charge électrique S: Shunt 200mV/200A

V: Voltmètre 1: Alternateur.

D1AP025C

### Contrôle du débit d'un alternateur

Réaliser le branchement ci-contre, à l'aide d'un ampèremètre (A) d'un voltmètre (V), et d'un rhéostat (R) ou d'un combiné, composé des trois appareils précités. En vous référant à la classe de l'appareil, régler le régime du moteur (tableau d'équivalence page suivante) et régler la charge du rhéostat pour obtenir U = 13,5 volts, lire l'intensité.

Rappel : L'alternateur s'amorçant par le courant traversant le voyant, s'assurer qu'il s'allume en mettant le contacte le voyant doit s'éteindre après démarrage (accélérer légèrement).

### Contrôle du régulateur de tension.

Mettre le rhéostat à zéro et supprimer tous les consommateurs.

Afficher 3000tr/mn alternateur U> 14,7 volts le régulateur est défectueux.

Nota : Ces essais sont à effectuer moteur chaud et batterie bien chargée.

### Méthode de lecture de la vitesse de l'alternateur

Poser une pastille réfléchissante sur la poulie de l'alternateur.

Régler un stroboscope à la fréquence équivalente à la vitesse de contrôle

(ex : 2000 tr/mn = 2000/60 = 83 Hz)

Régler le régime moteur afin que la pastille paraisse fixe.

CIRCUIT DE	CIRCUIT DE CHARGE - ALTERNATEUR AVEC RÉGULATEUR MONO FONCTION TOUS TYPES							
DEBITS MINIMAUX (en A)								
Vitesse	Débit		Classe					
alternateur	minimal	5	7	8	9	12	15	
1800 tr/min	l1	28	39	46	61	73	89	
2000 tr/min	12	32	46	54	68	80	105	
3000 tr/min	13	43	60	68.5	84	100	139	
4000 tr/min	14	47	65	75	92	110	145	
6000 tr/min	15	49	69	78.5	96	120	151	
8000 tr/min	16	50	70	80	97	123	157	

RENDEMENTS MINIMAUX (en %)								
Vitesse	Classe							
alternateur	5	7	8	9	12	15		
1800 tr/min	48	50	52	57	58	60		
2000 tr/min	47	49	51	54	55	57		
3000 tr/min	44	46	48	51	52	54		
4000 tr/min	41	44	46	48	50	52		
6000 tr/min	38	40	42	43	48	50		
8000 tr/min	35	37	39	40	45	48		
15000 tr/min	23	25	27	29	34	38		

BERLING	GO - JUMPY - JUMPER	R	CLIMATISATION R 134 A (HFC)					
			Charge	Compresseur				
Véhicule Motorisation	Motorisation	Date		Cylindrée		Quantité	Référence	
				Fixe	Variable	huile cm³ Hı	Huile	
BERLINGO	TU TT	12/02 →	875 ± 25		SD 7 V 12	135		
BERLINGO	DW8B - DW10 TD	12/02 7	775 ± 25		SD 7 V 16		SP 10	
JUMPY	Tous Types	06/95 →	1 000+0 /-50			135	31 10	
Tour Types	Tous Types	09/96 →	800 ± 50 (*)	SD 7H 15		1	SP 20	
JUMPER	ious types	03/30 2	1 000 ± 50 (**)	30 711 13			SP 20	

^{* =} Climat simple : 1 évaporateur, 1 détendeur.

^{** =} Climat double : 2 évaporateurs, 2 détendeurs.

### POINTS PA

### POINTS PARTICULIERS : CIRCUIT DE REFRIGERATION (R.134.A)

### **BERLINGO - JUMPY**

		Outillage pour dépose repose raccord encliquetable						
Véhicules		Ø Pouce	Pouce Couleur de bague Coffret					
Berlingo	TT	3/8	Rouge	8005-T.C.				
Jumpy	TT	5/8	Noir	8005-T.A.				

C5HP073C

Couples de serrage m.daN

Fixations compresseur de climatisation.

IMPERATIF: Procéder au serrage de la partie avant du compresseur (côté courroie de distribution), avant celui de la partie arrière du compresseur.

	Raccords					
Ø Tuyaux	Acier/Acier	Alu/Acier				
M 06	1,7 ± 3	1,3 ± 3				
M 08	3,8 ± 3	2 ± 2				
M 10	4 ± 3	2,5 ± 3				

RAPPEL: Le remplissage d'un circuit de réfrigération doit se faire par la valve BASSE PRESSION dans la mesure du possible.

NOTA : Serrer les raccords au couple préconisé en utilisant dans la mesure du possible une contre clé.

NOTA: Pour les opérations de vidange, asséchage (Vide), contrôle et recharge d'un circuit. (Voir BRE 0290 F).

### TOUS TYPES POINTS PARTICULIERS : CIRCUIT DE REFRIGERATION (R.134.A)

### Lubrifiant compresseur

IMPERATIF: Le lubrifiant pour les compresseurs est extrêmement hygroscopique, utiliser des doses NEUVES lors des interventions.

### Contrôle du niveau d'huile compresseur.

### Trois cas sont distinguer:

- 1) Intervention sur le circuit, sans qu'il y ait eu fuite.
- 2) Fuite lente.
- 3) Fuite rapide.
- 1) Intervention sans qu'il y ait eu fuite.
- a) Utilisation d'une station de vidange, récupération non équipée d'un décanteur d'huile.
- Vidanger le circuit par la valve BASSE PRESSION le plus lentement possible, pour ne pas entraîner l'huile hors du circuit.
- Le remplissage du circuit en fluide R.134.A s'effectue sans rajout d'huile.
- b) Utilisation d'une station de vidange, remplissage équipée d'un décanteur d'huile.
- Vidanger le circuit de fluide R.134.A en se conformant aux instructions de la notice de la station.
- Mesurer la quantité d'huile récupérée.
- Introduire la même quantité d'huile NEUVE lors du remplissage du circuit en fluide R.134.A.

### c) Echange d'un compresseur

- Déposer l'ancien compresseur, vidanger celui-ci et mesurer la quantité d'huile.
- Vidanger le nouveau compresseur (livré avec le plein d'huile), pour laisser la même quantité d'huile NEUVE que celle contenue dans l'ancien.
- Le remplissage du circuit en fluide **R.134.A** s'effectue sans rajout d'huile.

### POINTS PARTICULIERS : CIRCUIT DE REFRIGERATION (R.134.A)

### Contrôle du niveau d'huile compresseur (suite)

### 2) Fuite lente

- Les fuites lentes n'entraînant pas de perte d'huile, il convient d'adopter la même stratégie que dans le cas des interventions sans qu'il y ait eu fuite.

### 3) Fuite rapide

- Ce type d'incident engendre une perte d'huile, ainsi que la mise à l'air du circuit.

Il est donc nécessaire de :

- Echanger le déshydrateur.
- Evacuer le plus d'huile possible (lors du remplacement de l'élément en cause).

Avant ou pendant le remplissage du circuit de fluide R.134.A, introduire 80 cm³ d'huile NEUVE dans le circuit.

TOUS TYPES	POINTS PARTICULIERS : CIRCUIT DE REFRIGERATION (R 134.A)							
Tableau récapitulatif de présence d'un filtre à pollen								
Véhicule Equipement N° OPR Présence du filtre Observation								
BERLINGO	Non réfrigéré		NON (Valéo)					
BERLINGO	Réfrigération de base		OUI (Valéo)					
JUMPY	Tous Types		NON					
JOWPT	Réfrigération de base		NON					
JUMPER	Non réfrigéré		NON					
JUMPER	Réfrigération de base ou double		OUI					

### CONTROLE DES TEMPERATURES

### **OUTILLAGES**

2 thermomètres.

### Conditions préalables.

Position des commandes de climatisation.

- Froid maximum.
- Pulseur d'air en vitesse maximale.
- Répartiteur d'air en "aération", avec les aérateurs de la planche de bord ouverts.
- Volet d'entrée d'air en position "air extérieur".

### Conditions et équipements du véhicule.

- Capot fermé.
- Portières et vitres fermées.
- Mettre le véhicule dans un local protégé (vent, soleil, etc...).

### Contrôle

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, procéder dans l'ordre suivant :

- Démarrer le moteur, sans la réfrigération et attendre l'enclenchement de la première vitesse des moto ventilateurs.
- Enclencher la réfrigération et régler le régime moteur à 2 500 tr/mn.

NOTA: A une température extérieure de 40°C le régime moteur sera ramené à 2 000 tr/mn, afin d'éviter la coupure du compresseur par la sécurité Haute pression (*Pressostat*).

Après trois minutes de fonctionnement de la climatisation :

- Mesurer la température ambiante de l'atelier.
- La température d'air soufflé aux aérateurs centraux.

Comparer les valeurs relevées avec le tableau de la page suivante.

		Véhicules équipés en fluide R 134.A (Compresseur à cylindrée varial					variable)
Température extérieure en ° C		40	35	30	25	20	15
Température en ° C aux aérateurs centraux	Véhicules						
	BERLINGO	21 ± 3	17 ± 3	11 ± 3	9 ± 3	8 :	± 3
	JUMPY				12 ± 3	8 :	± 3

NOTA : D'une manière générale la température d'air soufflée aux aérateurs centraux doit être de l 'ordre de 5°C à 8°C.

### **CONTROLE DES TEMPERATURES (Suite)**

### **OUTILLAGES**

2 thermomètres.

### Conditions préalables.

Position des commandes de climatisation.

- Froid maximum.
- Pulseur d'air en vitesse maximale.
- Répartiteur d'air en "aération", avec les aérateurs de la planche de bord ouverts.
- Volet d'entrée d'air en position "air extérieur".

### Conditions et équipements du véhicule.

- Capot fermé.
- Portières et vitres fermées.
- Mettre le véhicule dans un local protégé (vent, soleil, etc...)

### Contrôle

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, procéder dans l'ordre suivant :

- Positionner un thermomètre dans l'aérateur central.
- Démarrer le moteur, et le maintenir à un régime d'environ 1200 tr/mn.
- Lire la température indiquée par le thermomètre après 1 minute et la noter (valeur initiale).
- Vérifier que cette température par rapport à la valeur initiale relevée baisse après :

2 minutes	8° C	
5 minutes	12° C	
10 minutes	15° C	

### Vérifier :

- L'enclenchement des motoventilateurs.
- Que la température ne descende jamais en dessous de 5° C.
   Pour les versions possédant une climatisation additionnelle, procéder de la même manière :
- Positionner un thermomètre dans l'aérateur auxiliaire.
- Placer la commande du ventilateur auxiliaire en position N° 2 (située sous le toit).

### **OUTILLAGES**

- 1 Station de charge
- 2 Thermomètres.

### Conditions préalable.

Position des commandes de climatisation :

- Froid maximum.
- Pulseur d'air en position maximale.
- Répartiteur d'air en "aération", avec les aérateurs de la planche de bord ouverts.
- Volet d'entrée d'air en position "air extérieur".

### Conditions et équipement du véhicule.

- Capot fermé.
- Portières et vitres fermées.
- Mettre le véhicule dans un local protégé (vent, soleil etc......)

### Contrôle.

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, procéder dans l'ordre suivant :

- Démarrer le moteur, sans la réfrigération et attendre l'enclenchement de la première vitesse des motoventilateurs.
- Enclencher la réfrigération et régler le régime moteur à 2500 tr/mn.

**NOTA**: A une température extérieure de 40°C le régime moteur sera ramené à 2000 tr/mn, afin d'éviter la coupure du compresseur par la sécurité Haute pression (*Pressostat*).

Après trois minutes de fonctionnement de la climatisation relever:

- La température de l'air soufflé aux aérateurs centraux.
- La Haute pression
- La Basse pression

Comparer les valeurs relevées avec le tableau de la page suivante.

### CONTROLE : EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION

**BERLINGO - JUMPY** 

### **CONTROLE DES PRESSIONS (Suite)**

		Véhicules équipés en fluide R 134.A (Compresseur à cylindrée variable)					
Température extérieure en ° C		40	35	30	25	20	15
	Véhicules						
Haute pression (Bars)	BERLINGO	22 ± 3	20 ± 3	17 ± 3	16 ± 3	15 ± 3	11 ± 3
Basse pression (Bars)	TU	3 ± 0,3		2,4 ± 0,3		2 ± 0,3	
Haute pression (Bars)	BERLINGO	23 ± 3 16 :		± 3	14	± 3	
Basse pression (Bars)	DW	$3 \pm 0.3$	2 ± 0,3				
Haute pression (Bars)	JUMPY				16 ± 3	13	± 3
Basse pression (Bars)	DW				2,1 :	± 0,3	1,8 ± 0,3

Si les valeurs relevées dans le tableau ci-dessus ne correspondent pas, se reporter au tableau.

### **JUMPER**

### CONTROLE: EFFICACITE D'UN CIRCUIT DE CLIMATISATION

### **CONTROLE DES PRESSIONS (Suite)**

### **OUTILLAGES**

- 1 Station de charge.
- 2 Thermomètres.

La vérification de la haute et de la basse pression doivent se faire à une température comprise entre 20°C et 30°C.

### Conditions préalable.

Position des commandes de climatisation :

- Pulseur d'air en position N°2.
- Froid maximum.
- Répartiteur d'air en position de face.
- Climatisation non enclenchée.

### Conditions et équipement du véhicule.

- Capot fermé.
- Portières et vitres fermées.

### Contrôle.

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, procéder dans l'ordre suivant :

- Démarrer le moteur et le maintenir à un régime de 1300 tr/mn.
- Positionner un thermomètre dans les aérateurs centraux.

Vérifier que les pressions soient égales et correspondent pour :

- Une température extérieure de 20°C à 5 Bars.
- Une température extérieure de 30°C à 6 Bars.

Vérification des pressions/Températures.

### Vérifier :

- Que la température aux aérateurs descendent en 2 à 4 minutes au dessous de 11°C et se stabilise à 9,5 °C  $\pm$  1,5 °C, sans jamais les dépasser.
- Que la haute pression augmente en 1 minute de  $15.5 \pm 0.5$  Bar, et que les motoventilateurs se déclenchent et fassent chuter la pression à  $11 \pm 1$  Bar avec arrêt des motoventilateurs.

(Ce cycle doit se répéter continuellement).

Si les valeurs relevées dans le tableau ci-dessus ne correspondent pas, se reporter au tableau.

### CONTROLE DES PRESSIONS (suite)

	Basse pression trop basse	Basse pression normale	Basse pression trop élevée
Haute pression trop basse	<ul> <li>Charge de fluide trop faible</li> <li>Etranglement dans le circuit HP</li> <li>Détendeur encrassé</li> </ul>	<ul> <li>Vitesse groupe GMV non adaptée</li> <li>Compresseur défectueux</li> </ul>	- Détendeur défectueux - Compresseur défectueux
Haute pression normale	- Compresseur défectueux - Evaporateur encrassé	- Circuit normal	- Vitesse groupe GMV non adaptée
Haute pression trop élevée	Détendeur défectueux     Bouchon dans le circuit     Présence d'humidité dans le circuit	- Présence d'incondensables - Condenseur encrassé	<ul> <li>Charge de fluide excessive</li> <li>Condenseur encrassé</li> <li>Détendeur défectueux</li> <li>Vitesse groupe GMV non adaptée</li> </ul>

Contrôles des pressions à une température de 15°C à 35°C à titre indicatif.

D'une manière générale les pressions doivent être de l'ordre de :

- Pour fluide R 134.A inférieures à 2 Bars pour la Basse pression et de 13 à 24 Bars pour la Haute pression.

# **BERLINGO - TU** C5HP19QP

### **CIRCUIT DE REFRIGERATION R.134.A**

- A Direction à droite
- **B** Direction à gauche
- (1) Valve Haute pression
- (2) Valve Basse pression
- (3) Détendeur
- (4) Cartouche déssicante. (Serrage 1,7 ± 0,1 m.daN)
- (5) Condenseur
- (6) Pressostat
- (7) Compresseur (Bride de fixation compresseur serrage 4 ± 0,4 m.daN)
- (a) Bride de fixation détendeur serrage 0,8 ± 0,1 m.daN.
- (b) Bride de fixation serrage  $1.3 \pm 0.1$  m.daN.
- (c) Bride de fixation serrage 1,3  $\pm$  0,1 m.daN.

### CLIMATISATION


### **CIRCUIT DE REFRIGERATION R.134.A** В C5HP19RP

### **BERLINGO - DW**

- A Direction à droite
- **B** Direction à gauche
- (1) Valve Haute pression
- (2) Valve Basse pression
- (3) Détendeur
- (4) Cartouche déssicante. (Serrage 1,7 ± 0,1 m.daN)
- (5) Condenseur
- (6) Pressostat
- (7) Compresseur (Bride de fixation compresseur serrage 4 ± 0,4 m.daN)
- (a) Bride de fixation détendeur serrage 0,8 ± 0,1 m.daN.
- (b) Bride de fixation serrage  $1,3 \pm 0,1$  m.daN.
- (c) Bride de fixation serrage  $1.3 \pm 0.1$  m.daN.

# JUMPY - EW10J4 C5HP15PP






- (1) Valves haute pression.
- (2) Valve basse pression.
- (3) Pressostat serrage 1,8 ± 0,1 m.daN
- (4) Déshydrateur
- (5) Raccord encliquetable.
- a 0,8 ± 0,1 m.daN
- b  $4 \pm 0.4$  m.daN
- c 0,8 ± 0,1 m.daN

## **CIRCUIT DE REFRIGERATION R.134.A** C5HP15CP

### JUMPY - DW8B


### Raccord encliquetable.




- (1) Valve haute pression.
- (2) Valve basse pression
- (3) Raccord encliquetable
- (4) Pressostat.
- (5) Bride de fixation serrage 0,8 ± 0,1 m.daN
- (6) Bride de fixation détendeur serrage 0,8 ± 0,1 m.daN
- (7) Bride de fixation compresseur serrage  $4 \pm 0.4$  m.daN.

C5HP15EP


### JUMPY - DW10BTED - DW10CTED - DW10ATED4



### **CIRCUIT DE REFRIGERATION R.134.A**



- (1) Valve haute pression.
- (2) Valve basse pression
- (3) Raccord encliquetable
- (4) Pressostat.
- (5) Bride de fixation détendeur serrage 0,8 ± 0,1 m.daN
- (6) Bride de fixation serrage 0,8 ± 0,1 m.daN
- (7) Bride de fixation compresseur serrage  $4 \pm 0.4$  m.daN.



C5HP15QD

**ATTENTION**: Les schémas des circuits de climatisation simple et double présentés sont valables pour toutes les motorisations (variantes d'implantations suivant équipement)

- (1) Valve haute pression.
- (2) Valve basse pression

